

## Pompe à perfusion ambulatoire CADD<sup>®</sup>-Solis VIP

## Manuel de l'opérateur Modèle 2120

## smiths medical

La pompe à perfusion ambulatoire CADD<sup>®</sup>-Solis VIP (Variable Infusion Profile, profil de perfusion variable) est conçue pour optimiser les soins et la sécurité de divers patients adultes et pédiatriques, ainsi que dans divers domaines de soins cliniques.

Le présent manuel décrit uniquement la pompe à perfusion ambulatoire CADD<sup>®</sup>-Solis VIP. Reportez-vous au guide d'installation et à l'aide en ligne de CADD<sup>™</sup>-Solis Medication Safety Software pour obtenir des informations spécifiques sur ce programme.

Cette pompe peut être programmée grâce à des protocoles contenant un traitement, un critère qualitatif et un médicament. La pompe peut administrer un médicament par le biais de différents modes de perfusion tels que le mode: PCA (analgésie autocontrôlée par le patient), continu, intermittent, paliers variables et NPT (Nutrition parentérale totale).

Le présent manuel est destiné aux médecins et aux administrateurs uniquement. Ce manuel n'est en aucun cas à destination des patients. La pompe dispose de trois niveaux de sécurité destinés à limiter l'accès général à certaines fonctions. Transmettez uniquement les codes de sécurité de la pompe aux personnes autorisées. L'accès à la clé de la pompe doit également être restreint.

La date de parution de ce manuel de l'opérateur est indiquée sur la dernière page de couverture. Si plus d'une année s'est écoulée entre la date de publication et l'utilisation du produit, contactez Smiths Medical pour voir si une version actualisée est disponible.

#### **Assistance technique**

Si vous avez des commentaires ou des questions à propos du fonctionnement de la pompe à perfusion ambulatoire CADD\*-Solis VIP, appelez le numéro indiqué ci-dessous. Lors de l'appel, veuillez indiquer le numéro de version du logiciel de la pompe. Cette information est indiquée dans le rapport d'informations du dispositif (consultez la section *Infos sur le dispositif* à la page 100).

Smiths Medical se tient à votre disposition pour vous assister lors de la programmation ou de l'utilisation de la pompe à perfusion ambulatoire CADD<sup>®</sup>-Solis VIP.

Smiths Medical ASD, Inc. St. Paul, MN 55112 USA 1 214.618.0218 www.smiths-medical.com

Distribution en Europe:

#### Smiths Medical International Ltd. TN25 4BF, UK +44 (0) 1233 722100

Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser la pompe à perfusion ambulatoire CADD<sup>®</sup>-Solis VIP. Le non-respect des avertissements, des mises en garde et des instructions risque d'entraîner le décès du patient ou des blessures graves.

#### **Contre-indications**

- La pompe ne doit pas être utilisée pour la perfusion de sang ou de produits sanguins cellulaires, car le sang et les produits sanguins cellulaires pourront être endommagés par le mécanisme de pompage.
- Cette pompe ne doit pas être utilisée pour effectuer une perfusion dans l'espace intra-articulaire.

#### **Avertissements**

- Le présent manuel de l'opérateur doit être utilisé par des médecins et administrateurs autorisés. N'autorisez pas les patients à accéder à ce manuel, car les informations qu'il contient leur donnent un accès intégral à toutes les fonctions de programmation et de fonctionnement de la pompe.
- Afin d'éviter tout risque d'explosion, n'utilisez pas la pompe en présence d'agents anesthésiques inflammables ou de gaz explosifs.
- Pour les patients dont la perfusion est à risque et pour lesquels la possibilité d'une interruption de la perfusion de médicament ou de liquide par le dispositif, peut les faitre souffrir, il convient de procéder à une supervision minutieuse et de prendre des dispositions pour une action correctrice immédiate afin que l'interruption de la perfusion du médicament soit minimale. Une défaillance de la pompe peut entraîner l'interruption de la perfusion du médicament et un disfonctionnement de la pompe pourrait entraîner diverses conséquences pour le patient.
- Si la pompe est utilisée pour perfuser un médicament vital, une pompe supplémentaire doit être disponible et il convient de procéder à une supervision minutieuse et de prendre des dispositions pour une action correctrice immédiate afin que l'interruption de la perfusion du médicament soit minimale en cas de défaillance de la pompe. Une défaillance de la pompe peut entraîner l'interruption de la perfusion du médicament.
- L'utilisateur doit s'assurer que les performances de la pompe conviennent à l'utilisation prévue et que la pompe n'est pas utilisée d'une manière ou dans un but autre que l'utilisation prévue.
- Si la pompe est tombée ou a subi un choc, inspectez-la pour déceler d'éventuels dommages. N'utilisez pas une pompe endommagée ou qui ne fonctionne pas correctement. Contactez le service client de Smiths Medical afin de renvoyer la pompe en maintenance.
- L'utilisation d'une seringue avec la tubulure d'administration CADD<sup>®</sup> peut provoquer une administration en quantité insuffisante du médicament. Le fonctionnement de la seringue peut être altéré par des variations de dimension et du coulissement du piston, ce qui peut nécessiter d'exercer une force plus importante pour déplacer le piston de la seringue. Avec le temps, le piston de la seringue perd de son pouvoir coulissant et par conséquent, la quantité administrée en quantité insuffisante pourrait, à l'occasion, être significative. Par conséquent, le type de médicament et la précision de perfusion nécessaire doivent être pris en considération lors de l'utilisation d'une seringue avec la pompe à perfusion ambulatoire CADD<sup>®</sup>-Solis VIP.

Le volume restant dans la seringue doit être comparé régulièrement avec les valeurs affichées sur la pompe (par exemple, vol. résiduel et total reçu) afin de déterminer si la quantité du médicament délivrée est insuffisante. Si nécessaire, les mesures appropriées doivent être prises.

- Ne perfusez pas des médicaments dans l'espace épidural ou dans l'espace sous-arachnoïdien, à moins que le médicament ne soit indiqué pour une perfusion dans ces espaces.
- Afin d'éviter la perfusion de médicaments qui ne sont pas indiqués pour une perfusion dans l'espace épidural ou dans l'espace sous-arachnoïdien, n'utilisez PAS de tubulures de perfusion qui intègrent les sites d'injection.
- Si une cassette CADD<sup>™</sup>, une tubulure d'extension CADD<sup>®</sup> ou une tubulure d'administration CADD<sup>®</sup> est utilisée pour une perfusion de médicament dans l'espace épidural ou dans l'espace sous-arachnoïdien, il est fortement recommandé qu'elle soit explicitement différenciée de celles utilisées pour d'autres voies de perfusion (par exemple, au moyen d'un code de couleur ou de toute autre méthode d'identification).

- Si le détecteur d'air est désactivé, la pompe ne détecte pas la présence d'air dans la tubulure. Il est recommandé d'inspecter périodiquement la tubulure et d'éliminer l'air présent afin d'éviter une embolie gazeuse.
- Lorsque le détecteur d'occlusion en amont est désactivé, la pompe ne détecte pas les occlusions en amont entre la pompe et la cassette/poche de solution. Il est recommandé d'inspecter périodiquement la tubulure pour déceler la présence de plicature, d'un clamp fermé ou de toute autre obstruction en amont. Les occlusions en amont peuvent entraîner une sous perfusion de la solution administrée.
- Ne communiquez pas les codes de sécurité de la pompe ni aucune autre information qui donnerait au patient ou à un médecin non autorisé un accès intégral aux fonctions de programmation et de fonctionnement.
- Ne laissez pas la pompe sans surveillance lorsqu'elle est déverrouillée car toutes les fonctions de programmation sont accessibles lorsque la pompe est déverrouillée.
- Le mode de programmation manuelle ne contient pas de limites de programmation. Revoyez minutieusement chaque paramètre afin de vous assurer qu'il correspond précisément à la prescription.
- Revoyez toujours attentivement le programme sur la pompe après l'avoir programmé, pour vérifier que la pompe est programmée correctement.
- La télécommande est *destinée uniquement au patient*. Son utilisation par une personne autre que le patient peut entraîner un dépassement des quantités à perfuser du médicament.
- Assurez-vous de prendre en compte la précision du système de ± 6 % lorsque vous faites votre programmation de la pompe et/ou lors du remplissage du réservoir. Ne pas en tenir compte peut engendrer une diminution plus rapide que prévue du volume de médicament dans le réservoir.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez la fonction Bolus médecin. Étant donné qu'il n'existe aucune période réfractaire pour ce type de bolus et que le volume du bolus peut être réglé sur une valeur pouvant atteindre 50 mL (ou l'équivalent en mg ou mcg), vous ne devez pas autoriser le patient ou un médecin non autorisé à se familiariser avec la procédure d'administration d'un bolus médecin.
- Afin d'empêcher le patient d'accéder à la fonction Bolus médecin, ne lui communiquez pas les codes de sécurité du médecin ou de l'administrateur.
- Ne laissez jamais la pompe sans surveillance lorsqu'elle affiche l'écran de modification du bolus médecin. Vous devez perfuser la valeur programmée ou annuler et quitter l'écran.
- N'utilisez pas de piles rechargeables NiCd ou nickel métal hybride (NiMH). N'utilisez pas de piles carbone-zinc. Elles ne fournissent pas assez de puissance pour permettre un fonctionnement adéquat de la pompe.
- Veillez à toujours disposer de piles neuves pour le remplacement. En cas d'arrêt de l'alimentation, le médicament n'est plus perfusé.
- Une batterie rechargeable qui a atteint la fin de sa durée de vie doit être remplacée par une autre batterie rechargeable CADD<sup>®</sup>-Solis ou par 4 piles AA.
- La pompe ne dispose d'aucune alarme signalant aux utilisateurs qu'une pile n'a pas été installée correctement. Une pile mal installée pourrait entraîner l'arrêt de l'alimentation et l'absence de perfusion du médicament.
- Vérifiez systématiquement l'absence de liquide ou de débris dans le compartiment des piles avant d'introduire les piles et empêchez la pénétration de liquide ou de débris dans le compartiment des piles. La présence de liquide ou de débris dans le compartiment des piles pourrait endommager les contacts des piles et entraîner l'arrêt de l'alimentation et l'absence de perfusion du médicament.
- Si la pompe est tombée ou a subi un choc, la porte du compartiment des piles peut être brisée ou endommagée. N'utilisez pas la pompe si la porte du compartiment des piles est endommagée, car les piles ne seront pas correctement fixées. Ceci peut entraîner l'arrêt de l'alimentation et l'absence de perfusion du médicament.

- Respectez le mode d'emploi fourni avec la cassette CADD<sup>™</sup>, la tubulure d'extension CADD<sup>®</sup> ou la tubulure d'adminstration CADD<sup>®</sup> en faisant particulièrement attention à tous les avertissements et mises en garde associés à leurs utilisations.
- Acheminez soigneusement la tubulure, les cordons et les câbles afin de réduire le risque d'enchevêtrement ou d'étranglement du patient.
- Par mesure de bonne pratique, veillez toujours à clamper la tubulure avant de retirer la cassette de la pompe. Le retrait de la cassette sans fermer le clamp pourrait éventuellement entraîner une perfusion non contrôlée par gravité.
- Fixez correctement la cassette. Une cassette détachée ou mal fixée pourrait engendrer une perfusion non contrôlée du médicament par gravité ou un reflux de sang.

Si vous utilisez une tubulure d'administration CADD<sup>®</sup> ou une cassette CADD<sup>™</sup> non dotée du système d'interruption du débit ouvert, vous devez utiliser une tubulure d'extension CADD<sup>®</sup> dotée d'une valve anti- siphon ou d'une tubulure d'administration CADD<sup>®</sup> munie d'une valve anti-siphon intégrée ou en ajouter une. Ceci afin d'empêcher une perfusion par gravité non régulée (débit libre) à cause d'une cassette mal fixée.

- Ne purgez pas la tubulure si celle-ci est connectée à un patient, car ceci pourrait entraîner un dépassement des quantités à perfuser du médicament ou une embolie gazeuse.
- Pour éviter une embolie gazeuse, assurez-vous qu'il n'y ait aucune bulle d'air dans la tubulure CADD<sup>®</sup> ou la cassette CADD<sup>®</sup> avant la connexion au cathéter.
- Les imprécisions de perfusion du système au-delà de ± 6 % peuvent résulter d'une contre-pression ou d'une résistance du liquide qui dépend de la température, de la viscosité du médicament, de la taille du cathéter, du type de tubulure utilisée (par exemple, une tubulure microbore), de composants coaxiaux (tels que les filtres et les connecteurs d'accès sans aiguille) ainsi que du positionnement du réservoir et/ ou de la pompe à perfusion au-dessus ou au-dessous du niveau du patient. L'imprécision de perfusion du système peut entraîner une quantité administrée insuffisante ou un dépassement des quantités à perfuser du médicament.
- L'utilisation de sources d'alimentation et d'une télécommande patient différentes de celles reprises dans la déclaration relative aux émissions électromagnétiques peut entraîner une augmentation des émissions ou une diminution de l'immunité de la pompe.
- La pompe ne doit pas être utilisée à proximité d'un autre appareil ou superposée à celui-ci. Si une utilisation à proximité ou en superposition est nécessaire, vérifiez le fonctionnement normal de la pompe dans la configuration dans laquelle elle va être utilisée.
- Les dispositifs électroniques grand public courants qui sont portables et mobiles peuvent occasionner des interférences avec la pompe. Observez la pompe pour vérifier si elle fonctionne normalement. Si des performances anormales sont observées, il peut s'avérer nécessaire de réorienter ou de repositionner la pompe en l'éloignant des dispositifs émetteurs de radiofréquences.
- Le câblage du bâtiment/de l'installation doit être conforme à tous les codes d'électricité applicables. Ne dérivez pas les connexions du cordon d'alimentation. Ne retirez pas de broche du cordon d'alimentation.
- Il existe des risques potentiels pour la santé liés à la mise au rebut inadéquate des piles, des composants électroniques, des réservoirs et des tubulures d'extension contaminés (usagés). Mettez au rebut les piles, les réservoirs, les tubulures d'extension et les autres accessoires usagés, ou une pompe ayant atteint la fin de sa durée de vie, de façon écologique et en respectant toute réglementation en vigueur.

#### **Mises en garde**

- N'utilisez pas la pompe à des températures inférieures à 2 °C ou supérieures à 40 °C afin d'éviter d'endommager les circuits électroniques.
- Ne stockez pas la pompe à des températures inférieures à -20 °C ou supérieures à 60 °C afin d'éviter d'endommager les circuits électroniques. Ne stockez pas la pompe avec une cassette CADD<sup>™</sup> ou une tubulure d'administration CADD<sup>®</sup> fixée.
- N'exposez pas la pompe à des degrés d'humidité relative inférieurs à 20 % ou supérieurs à 90 % afin d'éviter d'endommager les circuits électroniques.
- Les pompes CADD<sup>®</sup> sont des unités scellées. Un sceau rompu ou endommagé sera donc considéré comme constituant une preuve concluante d'une utilisation inappropriée et/ou d'une modification de la pompe, annulant ainsi toute garantie. Toutes les interventions de maintenance et de réparation des pompes CADD<sup>®</sup> doivent être exécutées par Smiths Medical ou ses mandataires agréés.
- Utilisez uniquement les accessoires Smiths Medical spécifiquement conçus pour une utilisation avec la gamme de pompe à perfusion ambulatoire CADD<sup>®</sup>-Solis, car d'autres marques peuvent altérer le fonctionnement de la pompe.
- Inspectez les piles AA afin de détecter la présence de dommages ou d'usure du métal ou de l'isolant en plastique avant l'utilisation ou après une chute ou un choc subi par la pompe. Remplacez les piles si vous constatez un dommage.
- Ne laissez pas les piles en place dans la pompe lorsque vous stockez celle-ci pendant une période prolongée. Une fuite des piles pourrait endommager la pompe.
- Si lors de la mise sous tension la pompe indique un message d'erreur signalant que la bibliothèque de protocoles a été perdue, n'utilisez pas la pompe. Respectez les procédures de l'établissement relatives au téléchargement des bibliothèques de protocoles.
- Si vous utilisez une cassette CADD<sup>™</sup> dans laquelle le médicament est congelé, décongelez-le à température ambiante uniquement. Ne le réchauffez pas dans un four à micro-ondes, car ceci peut endommager le produit et provoquer des fuites.
- Si l'administration d'une perfusion est affectée par un changement d'heure ou de date, un message d'alarme apparaît et doit être confirmé.
- N'immergez pas la pompe dans du liquide de nettoyage ou de l'eau. Ne laissez pas de liquide s'infiltrer dans la pompe, sur le clavier, ni pénétrer dans le compartiment des piles, du port USB, de la prise jack de la télécommande patient ou dans les espaces à proximité de la prise d'alimentation. L'accumulation d'humidité à l'intérieur de la pompe risquerait de l'endommager.
- Ne nettoyez pas la pompe à l'aide d'acétone ni d'un autre solvant plastique ou agent nettoyant corrosif, car cela risque de l'endommager.
- La pompe ne doit *pas* être directement exposée à des concentrations thérapeutiques de rayonnement ionisant en raison du risque de dommage irréversible des circuits électroniques. La meilleure procédure à suivre consiste à retirer la pompe du patient pendant les séances de rayonnement thérapeutique ou lors de concentrations diagnostiques de rayonnements radiographiques et radioscopiques. Si la pompe doit rester à proximité pendant une séance diagnostique ou thérapeutique, elle doit être protégée et sa capacité à fonctionner correctement doit être confirmée à l'issue du traitement.
- N'exposez pas la pompe directement aux ultrasons, car des dommages permanents peuvent être occasionnés aux circuits électroniques.
- Les champs magnétiques produits par un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) peuvent nuire au fonctionnement de la pompe. Retirez la pompe du patient au cours des procédures d'IRM et maintenez-la à une distance sûre du champ magnétique.
- L'utilisation de cette pompe chez des patients sous monitoring par appareils électroniques peut entraîner des interférences artéfactuelles. Comme avec tout appareil électronique, des artéfacts électriques affectant la performance d'autres appareils (tels que des moniteurs ECG) peuvent survenir. L'utilisateur doit vérifier le fonctionnement correct de l'appareil avant son utilisation.
- N'utilisez pas la pompe en chambres hyperbares, car celles-ci modifient le fonctionnement de la pompe et peuvent également l'endommager.

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

# **R**ÉFÉRENCES ET DÉPANNAGE

## Table des matières

Assistance technique	2
Contre-indications	3
Avertissements	3
Mises en garde	6

#### **Description générale**

Introduction	9
Indications	9
Contre-indications	9
Perfusion épidurale/sous-arachnoïdienne	9
Analgésiques	. 10
Anesthésiques	. 10
Symboles	. 10
Schéma de la pompe	. 12
Composants, ports et	
connecteurs de la pompe	. 13
Voyants lumineux	. 13
Écran avec rétro-éclairage	. 13
Clavier	. 13
Bouton allumer/éteindre	. 14
Prise d'alimentation	. 14
Port USB	. 14
Prise de la télécommande patient	. 14
Compartiment des piles	14
Levier de raccord de la cassette	14
Verrouillage de la cassette/du clavier	14
Détecteur d'air	11
Captour d'acclusion on aval	15
Capteur d'occlusion en amont	15
	. 13 15
	. 15
CADD -Solis Medication Safety Software.	. 15
Adaptateur secteur	. 15
Batterie rechargeable	. 15
Télécommande patient	. 15
Support de fixation à la potence	. 15
Adaptateur de support de fixation	
à la potence	. 16
Accessoire pour fixation pivotante	
à la potence	. 16
Clé de la pompe	. 16
Pochettes de transport et sacs à dos	. 16
LockBox (boitier sécurisé)	. 16
Écrans de la pompe et affichage	. 17
Écrans de la pompe	. 17
Utilisation de la couleur	. 18
Paramètres de sécurité	. 19
Tableaux des niveaux de sécurité	. 19
Verrouillage automatique	. 22
Saisie des codes de sécurité	. 22
Paramètres de sécurité personnalisés	.23
Sécurité du clavier	. 24
Code clavier.	. 24
Code médecin	25
Code administrateur	25
Drogrammation manuallo	دے . ۲۲
	. 20

#### Programmation de la pompe

r rogrammation de la pompe	
Protocoles et bibliothèques de protocoles 27	
Sélection d'un nouveau protocole	
Téléchargement d'un seul protocole 27	
Sélection d'un protocole dans	
une bibliothèque	
Lancer protocole nouveau patient 28	
Lancer nouveau protocole,	
même patient	
Protocoles programmés	
manuellement	
Début différé/Heure déb. dose suiv	
Limites hautes et basses de perf	
Paramètres de perfusion	
Modification des paramètres de perfusion 36	
Revue des paramètres de la pompe 37	
Mode de perfusion · PCA	
(analgésie autocontrôlée par le patient) 38	
Écran d'accueil	
Écrans de programmation 30	
Evemple de programmation 40	
Administration d'un bolus médecin	
Lancomont d'une dese Bolus	
Arrôt d'un bolus módocin ou	
d'une dese Polus	
Mode de perfusion : continu	
Écran d'accuail	
Écrans de programmation 49	
Ecrans de programmation	
Exemple de programmation	
feren d'accusil	
Écrano de programmation	
Ecrans de programmation	
Exemple de programmation	
Arret de la pompe pendant une perfusion 59	
Mode de perfusion : pallers variables	
Ecran d'accueil	
Ecrans de programmation	
Exemple de programmation	
Lancement de chaque perfusion	
Arrêt et redémarrage de la pompe	
pendant une perfusion	
Augmenter	
Réduire69	
Mode de perfusion : NPT	
(Nutrition Parentérale Totale)	
Ecran d'accueil70	
Écrans de programmation71	
Exemple de programmation73	
Lancement d'une perfusion quotidienne 77	
Arrêt et redémarrage de la pompe	
pendant une perfusion	
Descente dégressive immédiate	

#### Fonctionnement de la pompe

Piles
Installation des piles ou de la batterie80
Remise en place de la porte
du compartiment des piles
Mise sous tension
Mise hors tension
Cassettes
Retrait d'une cassette
Fixation d'une cassette83
Purger la tubulure85
Purge de la tubulure après le
remplacement d'une cassette
Purge de la tubulure sans
remplacer la cassette
Démarrage de la pompe87
Arrêt de la pompe88
Réinitialisation du volume résiduel

#### Tâches et Tâches avancées

Présentation du menu Tâches90	)
Paramètres d'affichage et de son91	
Ajuster intensité rétro-éclairage 91	
Ajuster le volume d'alarme 91	
Thème sonore 92	2
Bip touches Actif/Inactif	3
Format numérique93	3
Heure et date94	1
Heure actuelle94	1
Date actuelle95	5
Format d'heure	5
Format de date96	5
Changements d'heure d'hiver et d'été 96	5
Rapports	7
Total reçu97	7
Décomptes doses : reçues et Bolus98	3
Graphique de doses Bolus	3
Histor/diagr. circ. perfusions	)
Journal perf99	)
Journal évén100	)
Synth. bibliot. protoc	)
Infos sur le dispositif	)
Présentation du menu Tâches avancées 101	
Autorisations patient102	2
Sécurité de purge Active/Inactive 102	2
Sécurité début différé Act./Inact	3
Paramètres d'air et d'occlusion104	1
Détecteur d'air Actif/Inactif	1
Sensibilité du détecteur d'air	5
Capteur en amont Actif/Inactif 105	5
Sensibilité du capteur en aval	5

Paramètres d'alarmes	107
Alarme perfusion Active/Inactive	107
Type d'alarme pour pompe à l'arrêt	107
Pt déclenc. volume résiduel bas	108
Type alarme volume résiduel bas	108
Type d'alarme réservoir vide	109
Rappel entretien prév. Actif/Inactif	109
Rappel entretien préventif	110
Intervalle d'entretien préventif	110
Réinit. aux param. usine	111

#### Références et dépannage

Alarmes et messages 112
Types d'alarme 112
Alarme de défaillance du système 112
Alarme de priorité élevée 112
Alarme de priorité intermédiaire 112
Alarme de priorité faible 113
Message informationnel 113
Écrans d'aide des alarmes 113
Dépannage 114
Alarmes et messages, liste alphabétique 114
Nettoyage de la pompe et des accessoires 122
Rayonnements et imagerie par résonance
magnétique (IRM)123
Normes utilisées pour le développement
de la pompe123
Plages de défilement du mode de
perfusion PCA 125
Système des 24 heures 126
Caractéristiques (nominales) 127
Caractéristiques générales de la pompe 127
Caractéristiques de perfusion
Caractéristiques courantes
de perfusion 133
Caractéristiques de la perfusion PCA 134
Caractéristiques de la perfusion
continue 134
Caractéristiques de la perfusion
intermittente134
Caractéristiques de la perfusion
par paliers variables
Caractéristiques de la perfusion NPT 135
Emissions électromagnétiques et
déclarations d'immunité136
Collecter séparément
Cartes des menus
Menus de tâches140
Menu Tâches avancées142
Paramètres d'usine par défaut
Parametres initiaux du mode manuel144
Résultats des tests de précision146
Garantie limitée148

## **Description générale**

#### Introduction

La pompe à perfusion ambulatoire CADD<sup>®</sup>-Solis VIP administre un traitement médicamenteux aux patients en milieu hospitalier ou à domicile. Le traitement doit toujours être surveillé par un médecin ou par un professionnel de santé certifié et agréé. Il convient d'expliquer au soignant et au patient comment utiliser la pompe.

#### Indications

La pompe à perfusion ambulatoire CADD<sup>®</sup>-Solis VIP est indiquée pour une perfusion intraveineuse, intraartérielle, sous-cutanée, intrapéritonéale, périneurale, sur un site chirurgical, dans l'espace épidural ou dans l'espace sous-arachnoïdien.

- La perfusion **PCA** (analgésie autocontrôlée par le patient) est utilisée dans le cadre de traitements nécessitant un débit de perfusion continu, des doses Bolus sur demande ou les deux.
- La perfusion **continue** permet de perfuser un médicament/liquide à un débit programmé constant.
- La perfusion **intermittente** permet de perfuser un volume spécifique de médicament/liquide à un intervalle programmé régulier.
- La perfusion **par paliers variables** permet de programmer un débit de perfusion par incréments jusqu'à un débit de perfusion maximum donné pour un volume de perfusion total spécifié.
- La perfusion **NPT** permet d'avoir un débit de perfusion avec la possibilité d'un débit progressif/dégressif au début et/ou à la fin de la perfusion ainsi que de programmer un débit MVO.

#### **Contre-indications**

- La pompe ne doit pas être utilisée pour la perfusion de sang ou de produits sanguins cellulaires, car le sang et les produits sanguins cellulaires seront endommagés par le mécanisme de pompage.
- Cette pompe ne doit pas être utilisée pour effectuer une perfusion dans l'espace intra-articulaire.

#### Perfusion épidurale/sous-arachnoïdienne

Le médicament sélectionné doit être utilisé conformément aux indications dans la notice accompagnant le médicament. La perfusion de quelque médicament que ce soit au moyen de cette pompe est limitée par tous les avertissements, précautions ou contre-indications mentionnés sur l'étiquetage du médicament.

#### AVERTISSEMENT :

- Ne perfusez pas des médicaments dans l'espace épidural ou dans l'espace sous-arachnoïdien, à moins que le médicament ne soit indiqué pour une perfusion dans ces espaces. Les médicaments qui ne sont pas destinés à une perfusion dans l'espace épidural ou sous-arachnoïdien pourraient causer des blessures graves ou le décès du patient.
- Afin d'éviter la perfusion de médicaments qui ne sont pas indiqués pour une perfusion dans l'espace épidural ou dans l'espace sous-arachnoïdien, n'utilisez PAS de tubulures de perfusion qui intègrent les sites d'injection. L'utilisation par inadvertance de sites d'injection pour la perfusion de tels médicaments peut causer des blessures graves ou le décès du patient.
- Si une cassette CADD™, une tubulure d'extension CADD® ou une tubulure d'administration CADD® est utilisée pour une perfusion du médicament dans l'espace épidural ou dans l'espace sous-arachnoïdien, il est fortement recommandé qu'il soit explicitement différencié de ceux utilisés pour d'autres voies de perfusion (par exemple, au moyen d'un code de couleur ou de toute autre méthode d'identification). Les médicaments qui ne sont pas destinés à une perfusion dans l'espace épidural ou sous-arachnoïdien pourraient causer des blessures graves ou le décès du patient.

#### Analgésiques

La perfusion d'analgésiques dans l'espace épidural se limite à l'utilisation avec des cathéters à demeure spécifiquement indiqués pour une perfusion du médicament à court terme ou à long terme.

#### Anesthésiques

La perfusion d'anesthésiques dans l'espace épidural se limite à l'utilisation avec des cathéters à demeure spécifiquement indiqués pour une perfusion du médicament à court terme.

#### Symboles

Symboles sur la pompe et étiquettes							
$\triangle$	Attention	0	Bouton allumer/éteindre de la pompe				
Ĩ	Consulter le mode d'emploi		Déverrouillage/Verrouillage de la cassette				
REF	Numéro de catalogue	0	Touche de navigation				
SN	Numéro de série	۵	Bouton Haut				
	Date de fabrication		Bouton Bas				
	Attention : la législation fédérale américaine n'autorise la vente de ce produit que sur prescription médicale.	select	Bouton sélect.				
EC REP	Mandataire dans la Communauté européenne	Θ	Bouton Marche/Arrêt				
AUS REP	Représentant australien		Bouton dose Bolus				
X	Limite de température		Emplacement des piles AA, borne positive vers le haut				
<u>%</u>	Limite d'humidité		Emplacement des piles AA, borne négative vers le haut				
	Limite de pression atmosphérique	AA	Emplacement des piles AA, borne positive vers le haut				
	Équipement de type CF	AA	Emplacement des piles AA, borne négative vers le haut				
	Appareil de classe II	Ý	Port USB				
IPX4	Étanche aux projections - des projections d'eau sur le boîtier de la pompe ne causeront pas de dégâts.		Courant continu (prise d'alimentation)				
X	Recueillir séparément		Prise de la télécommande patient				

Description générale

Symboles sur l'écran de la pompe							
	Volume résiduel			Mode de perfusion : PCA			
+ -	Niveau de charge de la batterie rechargeable			Mode de perfusion : continu			
<b>•</b> • •	Niveau de charge de la batterie rechargeable. Adaptateur secteur connecté.			Mode de perfusion : intermittent			
Ē	Niveau de charge des piles AA			Mode de perfusion : paliers variables			
<b>f</b>	Niveau de charge des piles AA. Adaptateur secteur connecté.			Mode de perfusion : NPT			
ţ	Pas de piles en place, alimentation secteur uniquement			Le clavier est verrouillé			
	Pile incompatible			Le clavier est déverrouillé			
<b>E</b>	Pile incompatible. Adaptateur secteur connecté.		$\checkmark$	Apparaît à côté d'un paramètre qui a été revu et accepté.			
	Indique que la pompe est en marche avec la perfusion actuellement en cours.		⇒	Sur les écrans de modification. Indique la valeur de paramètre actuelle. Appuyez sur 🕢 ou sur 文 pour faire défiler vers le haut ou vers le bas pour modifier la valeur.			
<u>(</u>	Indique que la pompe est en pause.			Sur les écrans de modification avec un menu d'options. Indique le paramètre sélectionné.			
	Indique que la perfusion est à l'arrêt.		$\oslash$	L'action demandée ne peut pas être effectuée.			
$\overset{\bigtriangleup}{\bigtriangledown}$	La zone de travail comprend d'autres éléments. Appuyez sur 🙆 ou sur 文 pour défiler vers le haut ou vers le bas.		•	Des données supplémentaires sont disponibles. Dans le rapport relatif aux doses Bolus uniquement.			
$\checkmark$	L'élément mis en surbrillance dans la zone de travail se trouve en haut du menu. Appuyez sur 🕥 pour défiler vers le bas.			Écran de vérification			
	L'élément mis en surbrillance dans la zone de travail se trouve en bas du menu. Appuyez sur 🙆 pour défiler vers le haut.			Enregistrement			

#### Schéma de la pompe

#### Vue avant



#### Composants, ports et connecteurs de la pompe

#### **Voyants lumineux**

Lorsque la pompe fonctionne, l'un des voyants lumineux ou les deux clignotent.

**Vert :** le voyant vert clignote pour indiquer que la pompe est en marche et administre le liquide tel que programmé.

**Orange :** le voyant orange clignote lorsque la pompe est à l'arrêt, qu'une condition d'alarme existe ou que la pile ou le volume résiduel est faible. Le voyant reste allumé en continu lorsque la pompe n'est pas apte à fonctionner. L'écran décrit brièvement la condition d'alarme lorsque le voyant orange clignote.

**Remarque :** il se peut que les deux voyants clignotent parfois. Ceci indique que la pompe est en marche, mais qu'une condition requiert l'attention de l'utilisateur (par exemple, une pile faible ou un volume résiduel bas).

#### Écran avec rétro-éclairage

L'écran à cristaux liquides (LCD) affiche des informations et des messages de programmation. Le rétroéclairage permet de garder l'écran bien visible en cas de faible luminosité. Dans le présent manuel, « écran » est synonyme d'écran d'affichage ou LCD.

Après une période pendant laquelle aucune touche n'est enfoncée, le rétro-éclairage s'éteint et l'écran devient noir afin d'économiser les piles (sauf en cas d'alarme ou lorsque l'adaptateur secteur est utilisé). Pour rallumer l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche, excepté la touche Dose Bolus en mode PCA.

#### Remarque :

- Lorsque l'écran est noir, vous pouvez voir si la pompe fonctionne en observant si les voyants lumineux vert ou orange (ou les deux) clignotent de manière périodique.
- Si vous appuyez sur la touche Arrêt/Marche 🕥, l'écran réapparaît avec un message vous demandant si vous souhaitez mettre en marche ou arrêter la pompe.
- Si vous appuyez sur la touche dose Bolus 🔲 lorsque l'écran de la pompe est noir, la pompe administre alors une dose Bolus, si cette option est disponible.

#### Clavier

Les touches du clavier sont décrites ci-dessous. Une touche fait bip lorsque vous appuyez dessus si elle est apte à fonctionner dans l'état actuel de la pompe. Cependant, les touches ne font pas bip si la fonction de bip de la touche a été désactivée dans le protocole ou dans les paramètres de l'administrateur.



- ① Permet de démarrer et d'arrêter la perfusion de la pompe.
- ② Désignée par « touche de navigation ». Cette touche vous permet de répondre à une question apparaissant sur l'écran de la pompe. Par exemple, l'écran au-dessus de cette touche peut afficher « Oui », auquel cas une pression sur cette touche affichera la réponse « Oui » à la question affichée à l'écran. Cette touche vous permet également de naviguer dans certains écrans de la pompe (par exemple, annulation d'une action ou sortie d'un écran ouvert).
- ③ Cette touche vous permet de naviguer dans les menus de la pompe en les faisant défiler vers le bas ou en diminuant une valeur.

- (4) Cette touche vous permet de naviguer dans les menus de la pompe en les faisant défiler vers le haut ou en augmentant une valeur.
- (5) Cette touche est utilisée pour sélectionner un élément de menu.
- <sup>(6)</sup> Cette touche permet au patient de demander une dose Bolus si la télécommande patient n'est pas connectée et si l'option dose Bolus est disponible. Si la télécommande patient est connectée, cette touche est inactive.

#### **Bouton allumer/éteindre**

Permet de mettre la pompe sous ou hors tension. Appuyez et maintenez l'interrupteur enfoncé pour mettre la pompe sous tension. Appuyez sur l'interrupteur pour mettre la pompe hors tension et confirmez que vous souhaitez éteindre en sélectionnant **Oui.** 

#### **Prise d'alimentation**

Vous pouvez brancher l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation. Lorsque l'adaptateur secteur est branché, le voyant d'alimentation bleu s'allume. Ce voyant est allumé, que la pompe soit en marche ou à l'arrêt. Consultez la section *Adaptateur secteur* à la page 15 pour de plus amples informations.

#### **Port USB**

Un câble USB de type mini B peut être relié au port USB en vue d'une communication avec CADD<sup>™</sup>-Solis Medication Safety Software.

#### Prise de la télécommande patient

Permet de relier la télécommande patient. Consultez la section *Télécommande patient* à la page 15 pour de plus amples informations.

#### **Compartiment des piles**

Ce compartiment peut contenir quatre piles AA ou la batterie rechargeable. Les piles constituent la principale source d'alimentation ou servent de solution de secours lorsque l'adaptateur secteur est utilisé. Consultez la section *Piles* à la page 79 pour de plus amples informations.

#### Levier de raccord de la cassette

Permet de fixer la cassette sur la pompe. Lorsque la pompe est mise sous tension, elle détecte si la cassette est raccordée correctement. La perfusion s'arrête et une alarme se déclenche si la cassette est détachée. Consultez la section *Fixation d'une cassette* à la page 83 et la section *Retrait d'une cassette* à la page 82.

#### Verrouillage de la cassette/du clavier

Permet de fixer la cassette sur la pompe en utilisant la clé de la pompe fournie. Le raccord de la cassette doit être raccordé avant de pouvoir être verrouillé. Le verrouillage de la cassette/du clavier peut être configuré afin de déverrouiller uniquement le raccord de la cassette ou afin de déverrouiller le raccord de la cassette ainsi que le clavier. Ceci est configuré par l'administrateur du système CADD<sup>®</sup>-Solis. Consultez la section *Paramètres de sécurité* à la page 19.

#### Détecteur d'air

Le détecteur d'air peut être activé ou désactivé en fonction des exigences de l'établissement ou du traitement (consultez la section *Détecteur d'air Actif/Inactif* à la page 104). Si de l'air est détecté dans la partie de la tubulure qui traverse le capteur du détecteur d'air, une alarme retentit et la perfusion s'arrête. Si le détecteur d'air n'est pas requis, il peut être désactivé.

AVERTISSEMENT : si le détecteur d'air est désactivé, la pompe ne détecte pas l'air dans la tubulure. Il est recommandé d'inspecter régulièrement la tubulure et d'éliminer l'air présent afin d'éviter une embolie gazeuse susceptible d'entraîner des blessures graves ou le décès du patient.

#### Capteur d'occlusion en aval

La pompe comporte un capteur d'occlusion en aval. Lorsqu'une occlusion en aval (entre la pompe et le patient) est détectée, une alarme retentit, la perfusion s'arrête et l'écran affiche le message « Occlusion en aval. Éliminer l'occlusion entre la pompe et le patient ».

#### **Capteur d'occlusion en amont**

La pompe comporte un capteur d'occlusion en amont. Cette fonction peut être activée ou désactivée (consultez la section *Capteur en amont Actif/Inactif*, à la page 105). Lorsqu'une occlusion en amont (entre la pompe et le réservoir) est détectée, une alarme retentit, la perfusion s'arrête et l'écran affiche le message « Occlusion en amont. Éliminer l'occlusion entre la pompe et le réservoir ».

AVERTISSEMENT : lorsque le capteur d'occlusion en amont est désactivé, la pompe ne détecte pas les occlusions en amont entre la pompe et le réservoir. Il est recommandé d'inspecter périodiquement la tubulure pour déceler la présence de plicatures, d'un clamp fermé ou de toute autre obstruction en amont. Les occlusions en amont peuvent entraîner une sous perfusion du médicament. Si elles ne sont pas détectées, ces occlusions peuvent entraîner le décès du patient voire des blessures graves.

#### Accessoires

ATTENTION : utilisez uniquement les accessoires Smiths Medical spécifiquement conçus pour une utilisation avec la pompe à perfusion ambulatoire CADD®-Solis, car d'autres marques peuvent altérer le fonctionnement de la pompe.

Vous pouvez vous procurer tous les accessoires CADD<sup>®</sup>-Solis auprès du service clientèle de Smiths Medical. Pour connaître les instructions détaillées et les avertissements s'appliquant à chaque accessoire, consultez le mode d'emploi fourni avec le produit.

#### CADD<sup>™</sup>-Solis Medication Safety Software

CADD<sup>™</sup>-Solis Medication Safety Software vous permet de créer et de gérer des bibliothèques de protocoles, puis de les envoyer à la pompe. Consultez le guide d'installation et l'aide en ligne pour de plus amples informations.

#### **Adaptateur secteur**

L'adaptateur secteur peut être utilisé comme source d'alimentation alternative de la pompe et/ou pour recharger la batterie rechargeable. La pompe nécessite l'installation de 4 piles AA ou de la batterie rechargeable comme solution de secours en cas d'utilisation de l'adaptateur secteur.

#### **Batterie rechargeable**

La batterie rechargeable constitue une alternative à l'utilisation des 4 piles AA. La batterie rechargeable peut être rechargée avec l'adaptateur secteur soit en étant placée dans la pompe, soit en se rechargeant seule (sans la pompe).

#### **Télécommande patient**

La télécommande patient peut être fixée à la pompe et remise au patient comme solution alternative à la pression de la touche dose Bolus 🔳 lors de la demande d'une dose Bolus.

#### Support de fixation à la potence

Le support de fixation à la potence est utilisé en association avec l'adaptateur de support de fixation à la potence afin de fixer la pompe sur un pied à potence.









#### Adaptateur de support de fixation à la potence

L'adaptateur de support de fixation à la potence se fixe à l'arrière de la pompe pour pouvoir être suspendu à un pied à potence ou dans une LockBox.

#### Accessoire pour fixation pivotante à la potence

L'accessoire pour fixation pivotante permet à la pompe de tourner lorsqu'elle est fixée au support de fixation à la potence CADD<sup>®</sup>-Solis. Lorsque le mécanisme pivotant est fixé, la pompe peut être inclinée ou tournée de 230° degrés afin de voir facilement l'écran. Le mécanisme pivotant ne peut pas être utilisé dans une LockBox.

#### Clé de la pompe

La clé de la pompe est utilisée pour verrouiller une cassette à la pompe. Elle peut également être utilisée pour verrouiller et déverrouiller le clavier, si la configuration du protocole le permet.

#### Pochettes de transport et sacs à dos

Plusieurs styles de pochettes de trasnport et de sac à dos sont disponibles avec les pompes CADD<sup>®</sup>-Solis. Ils permettent de transporter une pompe à perfusion ambulatoire CADD<sup>®</sup>-Solis avec une cassette CADD<sup>™</sup> (50 mL à 250 mL) ou une poche de perfusion souple pouvant contenir jusqu'à 3 litres.

#### LockBox (boitier sécurisé)

Il existe différents LockBox (transparents, jaunes...) qui servent à sécuriser la pompe à perfusion ambulatoire CADD<sup>®</sup>-Solis. La pompe se fixe dans le LockBox au moyen d'un adaptateur de support de fixation à la potence. Le LockBox peut être fixé à un pied à potence. Lorsque la pompe est placée dans le LockBox on peut facilement voir l'écran de la pompe, accéder au clavier, à la prise de la télécommande patient et à la prise d'alimentation secteur.









## Écrans de la pompe et affichage

#### Écrans de la pompe

Les écrans que vous voyez dans ce manuel ne sont que des exemples de ce qui peut être affiché. Les protocoles (comprenant les traitements, les critères qualitatifs, les médicaments et les concentrations ainsi que tous les paramètres associés de la pompe) de la bibliothèque de la pompe sont établis par votre établissement.



- ① Le traitement, le critère qualitatif et le médicament du protocole actuel. Dans l'écran d'accueil, seul le traitement est indiqué.
- 0 La barre d'état affiche l'état de la pompe. Elle peut également afficher des messages et des alertes.
- ③ Volume résiduel actuel.
- (4) La couleur de l'écran est propre à chaque traitement.
- (5) État de perfusion de la pompe À l'arrêt ou en marche.
- (6) Le type de pile utilisée et la durée de vie approximative restante. Indique également si un adaptateur secteur est utilisé.



Piles AA

Piles AA avec	

adaptateur secteur



Batterie rechargeable



Batterie rechargeable avec adaptateur secteur

- O État de verrouillage du clavier Verrouillé ou déverrouillé.
- (8) Unités de mesure et concentration (si applicable) du médicament ou de la solution utilisés dans le protocole en cours.
- (9) Nom de l'écran et texte de l'aide, le cas échéant.
- ${f I}$  La zone de travail/le contenu de l'écran affiché.
- 1 L'heure actuelle.
- 1 L'état actuel de la perfusion programmée.

- <sup>(1)</sup> Graphique identifiant le traitement programmé et l'état de la perfusion. Reportez-vous aux explications des différents écrans d'accueil et graphiques dans la section *Paramètres de perfusion* à la page 35.
- <sup>(1)</sup> Informations indiquant des événements à venir qui sont importants pour l'utilisateur. Le message est spécifique au mode et donne l'une des indications suivantes *si la pompe est en marche* :
  - lorsqu'un début différé va commencer,
  - lorsque le réservoir va être vide,
  - le débit de perfusion actuel,
  - lorsque la dose suivante va commencer,
  - lorsque la dose ou la perfusion va se terminer.

Si un nouveau patient ou une nouvelle perfusion sont programmés, mais que *la pompe n'a pas été démarrée*, le message indique que la perfusion (ou la dose) commencera au démarrage de la pompe.

(5) Options de navigation dans la pompe. Ces options changent en fonction de l'écran et des fonctions effectuées avec la pompe.

#### Utilisation de la couleur

#### Couleurs de l'écran du traitement

Chaque mode de perfusion a une couleur spécifique qui s'affiche sur l'écran de la pompe afin de vous aider à reconnaître rapidement et aisément les informations critiques. La couleur de l'écran propre à chaque type de traitement est réglée en usine :

Traitement	Couleur de l'écran
Bolus	Violet*
Continu	Gris
Intermittent	Bleu
Paliers variables	Olive
NPT	Vert

\* Peut être personnalisé en jaune.

Pour la perfusion PCA uniquement, la couleur de l'écran peut être changée en jaune à l'aide de CADD<sup>™</sup>-Solis Medication Safety Software. Selon les besoins de votre programme de gestion de la douleur, votre établissement peut choisir d'associer un écran violet ou jaune à un protocole spécifique, concernant :

- La voie d'abord de perfusion (par exemple, tous les protocoles de perfusion épidurale) ou
- Le type de patient (par exemple, tous les protocoles pédiatriques) ou
- Toute autre hiérarchie convenant aux besoins de votre établissement.

Référez-vous aux règles et aux procédures de votre établissement pour comprendre de quelle manière les couleurs sont utilisées pour identifier vos protocoles de gestion de la douleur.

#### Couleurs d'état de la pompe

Les couleurs verte, orange, rouge et bleue sont utilisées pour aider les médecins et les patients à reconnaître l'état de la pompe. De même que pour un feu de signalisation, la couleur verte signifie « aller », la couleur orange « attention » et la couleur rouge « arrêt » :

- Vert : le fonctionnement de la pompe est satisfaisant.
- **Orange :** un élément est à surveiller, mais le fonctionnement actuel de la pompe est satisfaisant. Les alarmes de priorité intermédiaire et les valeurs en dehors des limites standard sont affichées en orange.
- **Rouge :** un élément est à surveiller immédiatement et la perfusion s'est arrêtée. Toutes les alarmes de priorité élevée et de défaillance du système sont affichées en rouge.
- Bleu : les alarmes de faible priorité et les messages informatifs sont indiqués en bleu.

Pour des informations sur les écrans d'alarme, consultez la section Alarmes et messages à la page 112.

#### Paramètres de sécurité

Les paramètres de sécurité ont pour objectif de limiter l'accès du patient et d'un médecin non autorisé à certaines fonctions de programmation et de fonctionnement de la pompe. Les fonctions de la pompe sont protégées par 3 codes de sécurité différents. Les tableaux des niveaux de sécurité énumèrent les fonctions disponibles sous chaque code de sécurité. Les paramètres d'usine par défaut pour les codes de sécurité sont les suivants :

- Code clavier : 201
- Code médecin: 997
- Code administrateur : 921

#### AVERTISSEMENT :

- Ne communiquez pas les codes de sécurité de la pompe ni aucune autre information qui donnerait au patient ou à un médecin non autorisé un accès intégral aux fonctions de programmation et de fonctionnement. Une programmation inadéquate peut entraîner des graves blessures voire le décès du patient.
- Ne laissez pas la pompe sans surveillance lorsqu'elle est déverrouillée. Toutes les fonctions de programmation sont accessibles lorsque la pompe est déverrouillée et une programmation inadéquate peut entraîner le décès du patient ou des blessures graves.

#### Tableaux des niveaux de sécurité

- Le code clavier est destiné aux médecins qui doivent modifier et revoir des paramètres spécifiques du patient mais aussi gérer les paramètres d'air et d'occlusion.
- Le code médecin permet d'accéder à toutes les fonctions autorisées par le code clavier. Il permet en outre aux utilisateurs de modifier les paramètres des tâches les plus avancées, de formater l'heure et la date, de modifier les options Début différé et Sécurité de purge, et de sélectionner de nouveaux protocoles.
- Le code administrateur permet d'accéder à toutes les fonctions de la pompe et permet aux utilisateurs de modifier les plages de protocoles pour des paramètres spécifiques au patient, de réinitialiser la pompe sur les valeurs d'usine par défaut et de sélectionner les protocoles du mode manuel. Son utilisation doit être restreinte à l'administrateur du système CADD<sup>®</sup>-Solis et à des personnes clés.

Niveaux de securite, operations de la pompe et taches								
Opérations de la pompe	Disponible sans code de sécurité		Disponible avec le code clavier		Disponible avec le code médecin		Disponible avec le code administrateur	
et tâches	En marche	À l'arrêt	En marche	À l'arrêt	En marche	À l'arrêt	En marche	À l'arrêt
Marche/Arrêt Θ	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Dose Bolus 🔳 (PCA uniquement)	*		*		*		*	
Réinitialiser volume résiduel		~		~		$\checkmark$		$\checkmark$
Descente dégressive immédiate (NPT uniquement)	~		~		~		~	
Période de descente dégressive de descente dégressive immédiate (NPT uniquement)			~		~		~	

Régler début différé (tous les traitements, à l'exception du traitement intermittent)		*		~		~		~
Param. heure déb. dose suiv. (traitement intermittent)		*		~		~		✓
Purger la tubulure		*		$\checkmark$		$\checkmark$		$\checkmark$
Voir paramètres de perfusion	✓	~	~	✓	~	~	~	~
Modif. paramètres de perfusion (Le type de traitement détermine les sous- menus qui s'affichent)				~		~		~
Menu Paramètres d'affichage et de son	✓	✓	$\checkmark$	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuster intensité rétro-éclairage	✓	~	$\checkmark$	✓	✓	✓	✓	✓
Ajuster le volume d'alarme	$\checkmark$	~	$\checkmark$	✓	✓	~	~	✓
Thème sonore	$\checkmark$	✓	<ul> <li>✓</li> </ul>	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Bip touches Actif/Inactif	~	✓	~	✓	~	~	$\checkmark$	~
Format numérique						$\checkmark$		$\checkmark$
Menu Régler l'heure et la date		~		~		~		✓
Heure actuelle		✓		$\checkmark$		$\checkmark$		$\checkmark$
Date actuelle		✓		$\checkmark$		$\checkmark$		$\checkmark$
Format d'heure						$\checkmark$		$\checkmark$
Format de date						$\checkmark$		$\checkmark$
Voir les rapports	$\checkmark$	✓	✓	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$
Voir les tâches avancées (consultez la section <i>Niveaux de sécurité, tâches avancées</i> à la page 21)	~	~	~	✓	~	~	~	~
Légende du toblogue Voui Non Disponibilité selon le protocole de								

\*

tableau :

🖌 🛛 Oui

Disponibilité selon le protocole de l'établissement

DESCRIPTION GÉNÉRAL	Е
	-

Description générale

Niveaux de sécurité, tâches avancées								
Tâches avancées	Disponi code de	ble sans sécurité	Disponib code c	le avec le lavier	vec le Disponible avec le er code médecin		Disponible avec le code administrateur	
	En marche	À l'arrêt	En marche	À l'arrêt	En marche	À l'arrêt	En marche	À l'arrêt
Réduire (Paliers variables uniquement)	~	~	~	~	~	✓	~	✓
Augmenter (Paliers variables uniquement)			~	✓	~	✓	✓	✓
Administrer un bolus médecin (PCA uniquement)					~		~	
Autorisations patient						$\checkmark$		$\checkmark$
Param. d'occlusions et détect. d'air				$\checkmark$		$\checkmark$		$\checkmark$
Paramètres d'alarmes						$\checkmark$		$\checkmark$
Menu Paramètres de sécurité						$\checkmark$		✓
Sécurité du clavier						$\checkmark$		$\checkmark$
Code clavier						$\checkmark$		$\checkmark$
Code médecin						$\checkmark$		$\checkmark$
Code admin								$\checkmark$
Sécurité de program. manuelle								$\checkmark$
Lancer prot. nouveau patient						$\checkmark$		$\checkmark$
Sélect. protocole mode manuel						*		$\checkmark$
Lancer nouv. prot. , même patient						$\checkmark$		$\checkmark$
Sélect. protocole mode manuel						*		$\checkmark$
Menu Limites hautes et basses de perf. (Le type de traitement détermine les sous-menus qui s'affichent)								✓
Réinit. aux param. usine								$\checkmark$
Légende du Disponibilité selon le protocole de								

tableau :

🗸 Oui

Non \*

Disponibilité selon le protocole de l'établissement

#### Verrouillage automatique

La pompe à perfusion ambulatoire CADD<sup>®</sup>-Solis VIP a été conçue pour répondre à tous les besoins de sécurité et de maniabilité. La fonction Verrouillage automatique diminue le risque de programmation non autorisée de la pompe. Lorsque le clavier est déverrouillé avec un code de sécurité et laissé déverrouillé, le logiciel le verrouille automatiquement.

Si la pompe affiche l'écran d'accueil, la fonction Verrouillage automatique est activée 30 secondes après la dernière pression d'une touche. La fonction Verrouillage automatique met plus longtemps à s'activer sur les écrans de programmation ou de tâche car l'utilisateur a généralement besoin de davantage de temps pour effectuer une action. Selon l'écran affiché en dernier sur la pompe et si la pompe n'émet pas d'alarme, il peut falloir jusqu'à 4 minutes après la dernière pression d'une touche avant que la pompe ne revienne à l'écran d'accueil et ne se verrouille automatiquement. Lorsque la pompe émet une alarme, le verrouillage automatique n'a pas lieu.

**Remarque :** le clavier peut être reverrouillé en appuyant sur la touche de navigation de droite deux fois sur l'écran d'accueil ou une fois à partir du menu Tâches ou Tâches avancées. Il est recommandé par mesure de sécurité de toujours, verrouiller manuellement la pompe à l'aide de cette fonction.

#### Saisie des codes de sécurité

#### **AVERTISSEMENT:**

- Ne communiquez pas les codes de sécurité de la pompe ni aucune autre information qui donnerait au patient ou à un médecin non autorisé un accès intégral aux fonctions de programmation et de fonctionnement. Une programmation inadéquate peut entraîner de graves blessures voire le décès du patient.
- Ne laissez pas la pompe sans surveillance lorsqu'elle est déverrouillée. Toutes les fonctions de programmation sont accessibles lorsque la pompe est déverrouillée et une programmation inadéquate peut entraîner des blessures graves voire le décès.

**Remarque :** un grand nombre des instructions de ce manuel comprennent les étapes permettant de déverrouiller le clavier. Cette étape est requise uniquement si le clavier est verrouillé.

#### Pour saisir un code de sécurité :

1. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour faire défiler vers le haut ou vers le bas jusqu'au chiffre correct. Appuyez sur ( ) ou sur Valider pour avancer au chiffre suivant. Une fois que le code complet a été saisi, appuyez sur ( ) ou sur Valider.



- Si un code incorrect est saisi, la mention « Code erroné » apparaît à l'écran ainqi que le niveau de sécurité requis pour accéder à la fonction. Sélectionnez Réessayer pour saisir à nouveau le code.
  - **Remarque :** si vous saisissez un code qui vous semble correct et que le message Code erroné apparaît, contrôlez l'écran afin de voir si le code a été personnalisé. Si le code n'est pas personnalisé, il a été mal saisi et vous devez réessayer. Si le code est personnalisé, saisissez le code personnalisé. Si vous ne connaissez pas le code, contactez l'administrateur de votre système CADD<sup>®</sup>-Solis.



3. En fonction du niveau de sécurité requis et de la manière dont l'administrateur du système CADD<sup>®</sup>-Solis a programmé les paramètres de sécurité, vous pouvez utiliser la clé de la pompe pour déverrouiller le clavier. Lors de l'accès à un menu ou à une fonction nécessitant un code de sécurité, il est indiqué en haut comment vous pouvez déverrouiller la pompe (clé et/ou code), comme illustré sur les exemples d'écran de droite.





Seul un code déverrouille le clavier.

Pour déverrouiller le clavier avec la clé de la pompe, tournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

**Remarque :** il est possible que le clavier soit verrouillé alors que la serrure de verrouillage indique que la clé est en position déverouillée. Afin de déverouiller le clavier à l'aide de la clé, tourner d'abord la clé pour verrouiller puis ensuite dans l'autre sens pour déverrouiller.

#### Paramètres de sécurité personnalisés

Le code clavier, le code médecin et le code administrateur peuvent être personnalisés par l'administrateur du système CADD<sup>®</sup>-Solis lors de la configuration des protocoles à l'aide du logiciel CADD<sup>™</sup>-Solis Medication Safety Software ou dans les paramètres de sécurité de la pompe dans les Tâches avancées. Consultez l'administrateur de votre système CADD<sup>®</sup>-Solis pour de plus amples informations ou pour connaître le code de sécurité que vous devez utiliser si les codes ont été personnalisés.

Dans la pompe l'option Paramètres de sécurité du menu Tâches avancées vous permet de personnaliser les codes de sécurité de la pompe. Le code clavier, le code médecin et le code administrateur peuvent tous être personnalisés avec un nombre à trois chiffres allant de 001 à 899. Si vous le désirez, tous les codes peuvent être identiques. Dans ce cas, cependant, tous les utilisateurs doivent bénéficier du niveau de permission le plus élevé assigné à ce code. Par exemple, si le code clavier et le code médecin sont identiques, chaque fois que le code sera saisi, l'utilisateur disposera des permissions octroyées par le code médecin. Consultez les tableaux des niveaux de sécurité pour connaître les permissions liées aux codes.

#### Pour accéder à l'option Paramètres de sécurité :

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez Tâches.

surbrillance et appuyez sur select).



2. Appuyez sur 🙆 ou sur 💟 pour mettre Voir les tâches avancées en



#### Sécurité du clavier

Le paramètre Sécurité du clavier vous permet d'autoriser l'utilisation du code de verrouillage ou de la clé pour déverrouiller le clavier. Sélectionnez pour cela le paramètre Code ou clé. L'utilisation de la clé pour déverrouiller le clavier octroie les mêmes permissions que pour le code clavier. Si l'option Code uniquement est sélectionnée, la clé ne déverrouillera pas le clavier.

**Remarque :** si le paramètre Code ou clé est sélectionné, l'utilisation de la clé pour déverrouiller le clavier équivaut à saisir le code clavier. L'utilisation de la clé autorise l'accès au niveau du code médecin ou administrateur *uniquement si* le code clavier a été personnalisé et qu'il est identique au code médecin ou administrateur.

#### Pour régler la sécurité du clavier :

1. Dans le menu Paramètres de sécurité, appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre Sécurité du clavier en surbrillance et appuyez sur ( ).

Paramètres de sécurité App. sí sélect prajuster			
Sécurité du clavier			
Code clavier			
Code médecin			
Code admin			
Retour 😽			

- 2. Déverrouillez le clavier.
- 3. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour mettre Code uniquement ou Code ou clé en surbrillance et sélectionnez Enreg.

	Sécurité du clavier
	Code uniquement
•	Code ou clé
20	
N	e pas enreg. 🕋 🛛 Enreg.

#### Code clavier

Le code clavier par défaut est **201.** Cet écran vous permet de créer un code clavier personnalisé pour votre établissement.

**Remarque :** le code clavier change uniquement pour le protocole actuel. La modification reste effective jusqu'à ce qu'un autre protocole soit choisi ou que le même protocole soit choisi au moyen de la tâche Lancer prot. nouveau patient ou de la tâche Lancer nouv. prot., même patient.

#### Pour régler le code clavier :

- 1. Dans le menu Paramètres de sécurité, appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre **Code clavier** en surbrillance et appuyez sur select.
- 2. Déverrouillez le clavier.
- 3. Choisissez une combinaison de 3 chiffres allant de 001 à 899. Appuyez sur ou sur operation pour saisir le nouveau code. Appuyez sur electron pour avancer au chiffre suivant. Une fois que le code a été saisi, sélectionnez Valider.
- 4. Vérifiez le nouveau code clavier en le saisissant à nouveau dans l'écran suivant. Une fois que le code a été saisi, appuyez sur **Valider.**



#### Code médecin

Le code médecin par défaut est **997.** Cet écran vous permet de créer un code médecin personnalisé pour votre établissement.

Remarque : le code médecin change uniquement pour le protocole actuel. La modification reste effective jusqu'à ce qu'un autre protocole soit choisi ou que le même protocole soit choisi au moyen de la tâche Lancer prot. nouveau patient ou de la tâche Lancer nouv. prot., même patient.

#### Pour régler le code médecin :

2. Déverrouillez le clavier.

sélectionnez Valider.

1. Dans le menu Paramètres de sécurité, appuyez sur 🙆 ou sur 💟 afin de mettre **Code médecin** en surbrillance et appuyez sur select.



App s/select pour valid, ch

Vérifier Code médecin Saisir nouv, code

App s/select pour valid, chif

- 3. Choisissez une combinaison de 3 chiffres allant de 001 à 899. Appuyez Modifier Code médecin sur 🙆 ou sur 💟 pour saisir le nouveau code. Appuyez sur 😒 Saisir nouv. code pour avancer au chiffre suivant. Une fois que le code a été saisi,
- 4. Vérifiez le nouveau code médecin en le saisissant à nouveau dans l'écran suivant. Une fois que le code a été saisi, appuyez sur Valider.

#### **Code administrateur**

Le code administrateur par défaut est 921. Cet écran vous permet de créer un code administrateur personnalisé pour votre établissement.

**Remarque**: le code administrateur change uniquement pour le protocole actuel. La modification reste effective jusqu'à ce qu'un autre protocole soit choisi ou que le même protocole soit choisi au moyen de la tâche Lancer prot. nouveau patient ou de la tâche Lancer nouv. prot., même patient.

#### Pour régler le code administrateur :

1. Dans le menu Paramètres de sécurité, appuyez sur 🙆 ou sur 💟 afin de mettre **Code admin** en surbrillance et appuyez sur select.



3. Choisissez une combinaison de 3 chiffres allant de 001 à 899. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour saisir le nouveau code. Appuyez sur select pour avancer au chiffre suivant. Une fois que le code a été saisi, sélectionnez Valider.





4. Vérifiez le nouveau code administrateur en le saisissant à nouveau dans l'écran suivant. Une fois que le code a été saisi, appuyez sur **Valider**.



#### **Programmation manuelle**

L'option Sécurité de program. manuelle vous permet de choisir le code de sécurité (médecin ou administrateur) qui permettra d'accéder au protocole de programmation manuelle.

Pour sélectionner le code pour la programmation manuelle :

 Dans le menu Paramètres de sécurité, appuyez sur ou sur afin de mettre Sécurité de program. manuelle en surbrillance et appuyez sur select.

Paramètres de sécurité App. s/ sélect pr ajuster				
Code clavier				
Code médecin				
Code admin				
Sècurité de program. manuelle				
Retour 🐣				

- 2. Déverrouillez le clavier.
- 3. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre le code voulu en surbrillance et sélectionnez **Enreg**.



## Programmation de la pompe

#### Protocoles et bibliothèques de protocoles

Un **protocole** est un ensemble de paramètres de perfusion incluant les paramètres administrateur de la pompe CADD<sup>®</sup>-Solis VIP, une association de traitements, de critères qualificatifs et de médicaments, ainsi que d'autres paramètres de perfusion. Dans le logiciel CADD<sup>™</sup>-Solis Medication Safety Software, un ensemble de protocoles forme une **bibliothèque de protocoles**. L'administrateur du système CADD<sup>®</sup>-Solis Crée, maintient et charge les bibliothèques sur la pompe à perfusion ambulatoire CADD<sup>®</sup>-Solis VIP. Chaque protocole comprend un traitement, un critère qualificatif et un médicament.

- Les **traitements** sont prédéfinis et correspondent aux modes de perfusion disponibles sur la pompe : PCA, continu, intermittent, par paliers variables et NPT(Nutrition Parentérale Totale). Aucun traitement supplémentaire ne peut être créé.
- Les **critères qualitatifs** sont propres à un traitement sélectionné et identifient plus précisément le type de perfusion à administrer. Exemples de critères qualitatifs : pédiatrique, IV, péridurale, sur 24h.
- Les médicaments sont désignés par une association : nom/concentration/unités/ID médicament.

### Sélection d'un nouveau protocole

#### Téléchargement d'un seul protocole

- 1. Assurez-vous que la pompe soit arrêtée et qu'elle affiche l'écran d'accueil.
- 2. Connectez la pompe au PC au moyen du câble USB. Utilisez CADD<sup>™</sup>-Solis Medication Safety Software pour charger le protocole désiré sur la pompe.
- 3. Acceptez l'alarme de faible priorité.
- 4. L'écran « Revoir param. pompe » apparaît. Sélectionnez Revoir.
- Appuyez sur ou sur pour faire défiler et revoir tous les paramètres. Si le paramètre mis en surbrillance est correct, appuyez sur Valider. Une encoche verte apparaît en face du paramètre validé.

Si le paramètre mis en surbrillance est incorrect, appuyez sur elect pour ajuster le paramètre. Appuyez sur **(a)** ou sur **(7)** pour modifier le paramètre, puis appuyez sur **Enreg.** 

- 6. Lorsque vous avez fini de passer en revue les paramètres, sélectionnez **Suivant.**
- 7. Si une cassette est fixée, raccordée et verrouillée (le cas échéant), l'écran « Démarrer la pompe ? » apparaît. Appuyez sur **Oui** pour démarrer la pompe immédiatement ou sur **Non** pour la démarrer ultérieurement.





#### Sélection d'un protocole dans une bibliothèque

#### Lancer protocole nouveau patient

Chaque fois qu'un « protocole nouveau patient » est lancé, celui-ci est enregistré dans le journal des événements. Tous les autres rapports sont effacés. Les bibliothèques de protocoles sont créées grâce au logiciel CADD<sup>™</sup>-Solis Medication Safety Software et sont ensuite chargées dans la pompe CADD<sup>®</sup>-Solis VIP. Vous pouvez ensuite sélectionner dans la pompe un protocole préprogrammé ou bien faire une programmation manuellement.

#### Lancer nouveau protocole, même patient

Le processus de lancement d'un nouveau protocole pour le même patient est identique à celui d'un nouveau patient. Le journal des événements n'insère toutefois pas de marqueur de nouveau patient. Tous les autres rapports sont effacés, à l'exception du journal des perfusions.

**Remarque :** lorsque vous lancez un nouveau protocole, fixez un *nouveau réservoir (cassette ou poche)* contenant le médicament adéquat.

## Pour lancer un protocole nouveau patient et exécuter un protocole préprogrammé d'une bibliothèque :

- 1. Assurez-vous que la pompe est à l'arrêt.
- Dans le menu Tâches avancées (consultez page 101), appuyez sur a ou sur afin de mettre Lancer prot. nouveau patient ou Lancer nouv. prot., même patient en surbrillance et appuyez sur select.



#### Tâches avancées App. si select pr comm. Paramètres d'alarmes Paramètres de sécurité

Lancer prot. nouveau patient

Lancer nouv. prot., même patient

- 3. Déverrouillez le clavier.
- 4. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre un traitement en surbrillance et appuyez sur selec.
- 5. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre un critère qualitatif en surbrillance et appuyez sur selec.
- 6. Appuyez sur 🙆 ou sur 文 afin de mettre un médicament en surbrillance et appuyez sur 🖼
- 7. Un écran récapitulant vos sélections apparaît. Passez-les en revue pour confirmer que vous avez saisi le traitement, le critère qualitatif et le médicament adéquats. Sélectionnez **Oui**.

Select. I raitement	
App. sí sélect pr choisir	_
PCA	
Continu	
Intermittent	
Paliers variables	
Retour 🗘	
Sélect. Crit. qual.	
App. sí sélect pr choisir	
Nom crit. qual. 1	
Nom crit. qual. 2	
Nom crit. qual. 3	

Nom crit. qual. 4



- 8. L'écran « Revoir param. pompe » apparaît. Sélectionnez Revoir.
- 9. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour faire défiler et revoir tous les paramètres. Si le paramètre mis en surbrillance est correct, appuyez sur **Valider.** Une coche verte apparaît en regard du paramètre.

Si le paramètre mis en surbrillance est incorrect, appuyez sur secondarier pour ajuster le paramètre. Appuyez sur ( ou sur ( pour modifier le paramètre, puis appuyez sur **Enreg.** 

- 10. Lorsque vous avez fini de passer en revue les paramètres, sélectionnez **Suivant.**
- 11. Lorsqu'une cassette est fixée, raccordée et verrouillée (si les traitements Bolus l'exigent), l'écran « Purger la tubulure ? » *peut* apparaître. Pour de plus amples informations sur la purge, consultez la section *Purger la tubulure* à la page 85.

L'écran « Démarrer la pompe ? » apparaît. Sélectionnez **Oui** pour démarrer la pompe immédiatement ou **Non** pour la démarrer ultérieurement.

#### Protocoles programmés manuellement

**Remarque :** lla programmation manuelle ne doit se faire que dans des cas exceptionnels quand vous avez une prescription différente de tous vos protocoles standard habituels. La programmation manuelle n'utilise pas toutes les fonctions de sécurité des médicaments intégrées dans la pompe CADD<sup>®</sup>-Solis. Si vous constatez que vous utilisez fréquemment la programmation manuelle, envisagez de contacter l'administrateur de votre système CADD<sup>®</sup>-Solis afin de discuter de la nécessité de créer des protocoles supplémentaires.

Il est possible qu'un protocole doive être programmé manuellement ou être modifié pour un usage unique lorsque les prescriptions du médecin ne correspondent à aucun protocole de la bibliothèque ou lorsqu'une bibliothèque de protocoles n'est pas disponible.

À l'inverse des protocoles créés et téléchargés dans la pompe à l'aide du logiciel CADD<sup>™</sup>-Solis Medication Safety Software, la programmation manuelle vous permet de choisir les unités et la concentration (en mode PCA) et ne contient aucune limite de programmation. De nombreux paramètres indépendants du mode peuvent rester identiques aux paramètres du protocole précédemment utilisé. Par exemple, si l'option Type d'alarme pour pompe à l'arrêt du protocole précédemment utilisé était réglée sur Informationnelle, il en va de même pour la programmation manuelle. Cependant, les limites de programmation réelles du protocole précédent sont effacées. Les limites maxiet standards sont toutes réglées sur les valeurs d'usine par défaut, ce qui signifie que les plages de perfusion ne sont pas limitées. Consultez le tableau suivant pour les détails.

**Remarque :** si la pompe a été réglée sur les valeurs d'usine par défaut ou si vous utilisez la pompe pour la première fois, le protocole précédemment utilisé correspond aux paramètres d'usine par défaut. Consultez les tableaux commençant à la page 143.

Le tableau suivant contient les paramètres initiaux de la pompe en cas de programmation manuelle. *Les attributs non répertoriés dans le tableau restent identiques à ceux du protocole précédemment utilisé.* 







Mode PCA, attributs spécifiques	Valeur par défaut :
Volume du bolus médecin	0 mL
Concentration	Sélectionnée par l'utilisateur
Débit continu	0 mL/h (ou équivalent en mg ou mcg)
Méthode de limite de perfusion	Inutilisé
Débit MVO	0 mL/h (ou équivalent en mg ou mcg)
Débit de perfusion maximum	125 mL/h
Dose Bolus	0 mL (ou équivalent en mg ou mcg)
Période réfractaire	1 h
Unités de programmation	Sélectionnées par l'utilisateur
Mode continu, attributs spécifiques	Valeur par défaut :
Débit continu	0,1 mL/h
Débit MVO	0 mL/h
Mode intermittent, attributs spécifiques	Valeur par défaut :
Cycle de dose	24 h
Durée de dose	2 h
Volume de dose	0,1 mL/h
Débit MVO	0 mL/h
Mode par paliers variables, attributs spécifiques	Valeur par défaut :
Alarmes de perfusion	Inactif
Débit initial	0,4 mL/h
Débit MVO	0 mL/h
Débit de plateau	0,4 mL/h
Durée du palier	30 min
Incrément du débit de palier	0,4 mL/h
Volume de perfusion total	1 mL
Mode NPT, attributs spécifiques	Valeur par défaut :
Durée de perfusion	24 h
Volume de perfusion	24 mL
Débit MVO	1 mL/h
Limite supérieure du débit de plateau	500 mL/h
Descente dégressive	0 h
Montée progressive	0 h
Attributs indépendants du mode	Valeur par défaut :
Détecteur d'air Actif/Inactif	Actif
Le début différé nécessite un code de sécurité	Actif
La purge nécessite un code de sécurité	Actif
Identifiants de protocole	Critère qualitatif : [Progr. manuel.]
	Médicament : Protoc. sans bibliot.
Volume résiduel	0 mL
Pt déclenc. volume résiduel bas	5 mL
Valeur Réinitialiser volume résiduel	100 mL
Heure de début	Imméd.
Déverrouiller avec la clé	Faux

Sélect, Traitement App. s/ sélect pr choisir

Sélect, Unités

App, sí sélect pr choisir

PCA

Continu Intermittent Paliers variables Retour

#### Pour lancer un protocole nouveau patient et programmer manuellement le protocole :

- 1. Assurez-vous que la pompe est à l'arrêt.
- 2. Dans le menu Tâches avancées (consultez page 101), appuyez sur 🙆 ou sur 文 afin de mettre Lancer prot. nouveau patient en surbrillance et appuyez sur 🗺.
- 3. Déverrouillez le clavier.
- 4. Appuyez sur ( ou sur ) afin de mettre un traitement en surbrillance et appuyez sur Selec.
- 5. Appuyez sur ( ou sur ) pour mettre [**Progr. manuel.**] en surbrillance et appuyez sur ( ).

Si vous programmez un traitement PCA, vous devez également appuyer sur ou sur afin de mettre les unités voulues en surbrillance et appuyez sur



est. Si les unités sont mg ou mcg, appuyez sur ( ou sur ) pour mettre la concentration voulue en surbrillance et sélectionnez Enreg.

6. Un écran récapitulant vos sélections apparaît. Confirmez que les informations correctes sont affichées et sélectionnez **Oui.** 

**Remarque :** si les informations sont incorrectes, sélectionnez la touche de navigation de gauche autant de fois que nécessaire pour sortir de l'écran, ce qui vous permet de recommencer.

- 7. L'écran « Revoir param. pompe » apparaît. Sélectionnez Revoir.
- 8. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour faire défiler tous les paramètres. Si le paramètre mis en surbrillance est correct, sélectionnez Valider. Une coche verte apparaît en regard du paramètre.

Si le paramètre est incorrect, appuyez sur 🕮 pour le modifier. Appuyez sur 🛆 ou sur 🕥 pour modifier le paramètre, puis sélectionnez **Enreg.** ou **Confirmer** (reportez-vous à la remarque).

**Remarque :** si vous modifiez des paramètres, il est possible que vous dépassiez la plage de limites standard ; vous devrez alors **Confirmer** le dépassement des limites standard sur chaque écran. Le paramètre et la valeur sont affichés en orange.

Est-ce correct ? Traitement PCA Crit. qual. [Progr. manuel.] Unités mL Non Oui Revoir param.pompe. Annuler Revoir



AVERTISSEMENT : le mode de programmation manuelle ne contient pas de limites de programmation. Revoyez minutieusement chaque paramètre afin de vous assurer qu'il correspond précisément à la prescription. Le non-réglage de la programmation manuelle sur les valeurs correctes peut entraîner de graves blessures voire le décès du patient.

- 9. Lorsque vous avez fini de passer en revue les paramètres, sélectionnez **Suivant.**
- 10. Suivez les instructions indiquées sur la pompe pour fixer la cassette, purger et démarrer la pompe.



#### Début différé/Heure déb. dose suiv.

#### Début différé

**Remarque :** cette tâche est disponible pour tous les traitements, *sauf* le traitement intermittent. Si un traitement intermittent est programmé, cette option n'est pas visible dans le menu Tâches.

La tâche Régler début différé vous permet de différer le début d'une perfusion jusqu'à 96 heures en sélectionnant la date et l'heure auxquelles la perfusion doit commencer. Si la tâche Régler début différé est programmée, l'Heure de début est affichée en tant que paramètre de la dernière perfusion. Il s'agit de l'heure à laquelle la perfusion suivante va commencer. La pompe doit être en marche à la date et l'heure sélectionnées pour que la perfusion puisse commencer.

Si l'option Régler début différé est programmée, le débit MVO (maintien de la veine ouverte) est actif jusqu'au début de la perfusion.

## Remarque : pour les traitements par paliers variables et NPT, vous ne pouvez pas régler un début différé après qu'une perfusion a commencé.

#### Pour régler un début différé :

 Dans le menu Tâches, appuyez sur ou sur jusqu'à ce que Régler début différé soit mis en surbrillance, puis appuyez sur



- 2. Déverrouillez le clavier, si nécessaire.
- 3. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) jusqu'à ce que l'heure de début voulue apparaisse à l'écran et sélectionnez **Confirmer.**



Régler heure de début différé à 4:00 PM pour retard de 37 Mins. à partir de maintenant ?

- 4. Confirmez la nouvelle heure de début en sélectionnant Oui.

#### Heure déb. dose suiv.

**Remarque :** cette tâche est disponible pour les traitements intermittents uniquement. Si un autre type de traitement est programmé, cette option n'est pas visible sous le menu Tâches.

Une tâche Heure déb. dose suiv. peut être programmée afin de différer le début de la dose de perfusion suivante. Cependant, si une dose est en cours, cette opération annule le restant de la dose actuelle. Pour éviter d'interrompre la dose en cours, réglez l'heure de début de la dose suivante lorsque la pompe est en mode MVO.

**Remarque :** l'écran d'accueil indique « Perfusion en cours » pendant la perfusion. Si une dose est arrêtée alors qu'elle est en cours, l'écran d'accueil affiche « Perf. interrompue ». Si la perfusion se déroule en mode MVO, « Entre 2 perfusions » apparaît sur l'écran d'accueil.

La tâche Heure déb. dose suiv. peut également être réglée pour différer la perfusion de la première dose jusqu'à 96 heures. La pompe doit être en marche à la date et l'heure sélectionnées pour que la perfusion puisse commencer.

Pour régler l'heure de début de la dose suivante :

1. Arrêtez la pompe si elle est en marche. Si une dose était en cours lorsque la pompe a été arrêtée, l'écran « Perf. interrompue » apparaît.

Remarque : si une dose est en cours, cette opération annule le restant de la dose.

- Dans le menu Tâches, appuyez sur ou sur jusqu'à ce que Param. heure déb. dose suiv. soit mis en surbrillance, puis appuyez sur selec.
- Tàches App. si select pr comm. Réinitfailiser volume rèsiduel Param, heure déb, dose suiv. Purger la tubulure Voir paramètres de perfusion Retour

- 3. Déverrouillez le clavier, si nécessaire.
- 4. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) jusqu'à atteindre l'heure voulue comme heure de début de la dose suivante. La durée du retard est indiquée sous l'heure. Sélectionnez Confirmer.
- 5. Un écran vous invitant à confirmer la nouvelle heure de début et la durée du retard apparaît. Sélectionnez **Oui.**



#### Limites hautes et basses de perf.

Les bibliothèques de protocoles de la pompe, composées de traitements, critères qualitatifs et médicaments, sont créées et chargées dans la pompe à l'aide du logiciel CADD<sup>™</sup>-Solis Medication Safety Software. Un grand nombre de paramètres de perfusion comportent des limites possibles et standards qui leur ont été attribuées par l'administrateur du système CADD<sup>®</sup>-Solis. Dans le cas peu probable où ces valeurs devraient être modifiées manuellement sur la pompe, cette modification pourra être effectuée, par un utilisateur disposant du code administrateur, dans le paramètre Limites hautes et basses de perf.

Les limites possibles et standards de perfusion définissent les plages qui sont disponibles lors de la programmation des paramètres de perfusion dans le menu : Voir paramètres de perfusion. Les paramètres ne comportent pas tous des valeurs possibles et standards hautes et basses. Les paramètres influent toutefois sur les limites qui apparaissent dans le menu Voir paramètres de perfusion. Par exemple, en mode PCA, Période de limite de perfusion, Qté limite de perfusion et Doses max./h peuvent ne pas apparaître selon la valeur du paramètre Méthode de limite de perfusion.

Les limites possibles et standards de perfusion par défaut sont énumérées dans le tableau *Limites de perfusion possibles et standards initiales du mode manuel* à la page 145. Les paramètres sont définis ci-dessous :

- **Maximum possible :** valeur maximum pour le paramètre en cours de modification. Il n'est pas possible de programmer le paramètre au-dessus de la valeur maximum possible.
- **Maximum standard :** la valeur maximum standard doit être la valeur habituelle la plus élevée du paramètre que vous programmez. Le paramètre peut être programmé au-dessus de cette valeur, bien qu'une confirmation supplémentaire soit nécessaire.
- Valeur actuelle : affiche la valeur actuelle du paramètre du traitement. La modification de ce paramètre modifie la valeur programmée dans le traitement actuel.
- **Minimum standard :** la valeur minimum standard doit être la valeur habituelle la plus basse du paramètre que vous programmez. Le paramètre peut être programmé au-dessous de cette valeur, bien qu'une confirmation supplémentaire soit nécessaire.
- Minimum possible : valeur minimum pour le paramètre en cours de modification. Il n'est pas possible de programmer le paramètre au-dessous de la valeur minimum possible.

#### Pour régler les limites possibles et standards de perfusion :

- 1. Assurez-vous que la pompe est à l'arrêt.
- Dans le menu Tâches avancées (consultez la page 101), appuyez sur

   ou sur
   afin de mettre Limites hautes et basses de perf. en surbrillance et appuyez sur eller.
- 3. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de faire défiler et de mettre le paramètre que vous souhaitez ajuster en surbrillance et appuyez sur ( select). Dans cet exemple, 1 seul paramètre est ajustable.
- 4. Déverrouillez le clavier.
- 5. Appuyez sur ( ou sur ( afin de faire défiler et de mettre le paramètre que vous souhaitez ajuster en surbrillance et appuyez sur ( selec).
- 6. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour augmenter ou diminuer la limite pour le paramètre et sélectionnez **Enreg**.
- 7. Continuez à faire défiler les paramètres jusqu'à ce que vous ayez réglé des limites pour toutes les valeurs que vous souhaitez régler. Sélectionnez Retour pour revenir au menu Limites paramètres perf. Appuyez sur 

  ou sur
  afin de faire défiler vers les autres paramètres que vous souhaitez ajuster ou appuyez sur Retour pour terminer.



#### Paramètres de perfusion

Les paramètres de perfusion sont des paramètres spécifiques liés au traitement du patient et qui sont directement liés au médicament perfusé. Ces paramètres peuvent être modifiés dans les limites du protocole établi. L'administrateur du système CADD<sup>®</sup>-Solis détermine les valeurs initiales des paramètres, les unités de programmation et la concentration du médicament, ainsi que d'autres limites de paramètres et les paramètres qui peuvent être visualisés et/ou modifiés. Un code de sécurité (ou la clé de la pompe, si elle est activée) est nécessaire pour modifier les paramètres.

Les paramètres de perfusion sont programmés par l'administrateur du système CADD<sup>®</sup>-Solis via le logiciel CADD<sup>™</sup>-Solis Medication Safety Software. Ils peuvent également être programmés manuellement depuis le menu Tâches avancées lors de la configuration d'un nouveau protocole ou d'un nouveau patient.

AVERTISSEMENT : le mode de programmation manuelle ne contient pas de limites de programmation. Revoyez minutieusement chaque paramètre afin de vous assurer qu'il correspond précisément à la prescription. Le non-réglage des valeurs correctes peut entraîner de graves blessures voire le décès du patient.

Lors de la programmation des valeurs initiales d'un protocole, l'administrateur du système CADD<sup>®</sup>-Solis règle également le limites possibles et standards qui vous permettront de modifier les paramètres si nécessaire. Les valeurs programmées dans les limites standards sont affichées en vert et correspondent à la plage la plus couramment utilisée pour le protocole. Les valeurs programmées sortant des limites standard mais se trouvant dans les limites possibles sont affichées en orange. Les limites possibles correspondent aux valeurs maximales et minimales pouvant être programmées pour chaque protocole. Les modifications apportées à ces paramètres influent directement sur le volume de médicament perfusé au patient, alors que les modifications apportées au menu Paramètres de perfusion affectent uniquement le traitement actuellement programmé. Si les prescriptions ne correspondent pas aux valeurs initiales, ces dernières doivent être modifiées afin de correspondre à ces prescriptions. La modification des paramètres audelà ou en-deçà des limites standards entraîne l'affichage d'un écran qui vous demande de confirmer le dépassement de la limite standard.

Paramètres de perfusion						
<b>PCA</b> (Consultez page 38)	<b>Continu</b> (Consultez page 48)	IntermittentPaliers variablesonsultez(Consultez page 48)(Consultez page 52)		NPT (Consultez page 70)		
Débit continu	Débit continu	Volume de dose	Volume de perfusion	Volume de perfusion		
Dose Bolus		Durée de dose	Débit initial	Montée progressive		
Période réfractaire*		Cycle de dose	Incrément du débit	Descente dégressive		
Limite de perfusion <sup>†</sup>		Débit de dose	Débit de plateau	Durée de perfusion		
Doses max./h <sup>†</sup>		Dose suivante	Durée du palier	Débit de plateau		
			Durée de perfusion			
Débit MVO	Débit MVO	Débit MVO	Débit MVO	Débit MVO		
Vol. résiduel	Vol. résiduel	Vol. résiduel	Vol. résiduel	Vol. résiduel		
Heure de début <sup>‡</sup>	Heure de début <sup>‡</sup>		Heure de début <sup>‡</sup>	Heure de début <sup>‡</sup>		

Les paramètres de perfusion propres à chaque traitement sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

\* Ce paramètre n'apparaît pas si la dose Bolus est égale à zéro.

<sup>†</sup>Ce paramètre n'apparaît pas toujours selon la méthode de la limite de perfusion sélectionnée.

<sup>‡</sup>Ce paramètre apparaît uniquement si un début différé est effectif.

#### Modification des paramètres de perfusion

Pour visualiser et modifier les paramètres de perfusion :

- 1. Arrêtez la pompe si elle est en marche.
- Dans le menu Tâches (consultez la page 90), appuyez sur us ou sur jusqu'à ce que Voir paramètres de perfusion soit mis en surbrillance, puis appuyez sur

3. Appuyez sur 🔕 ou sur 💽 jusqu'à ce que le paramètre voulu soit mis

 Tâches

 App. sí select pr comm.

 Réinitialiser volume résiduel

 Règler début différé

 Purger la tubulure

 Voir paramètres de perfusion

 Retour



Débit continu

mUh

125

175

4. Si nécessaire, déverrouillez le clavier.

en surbrillance, puis appuyez sur Gelect).

- 5. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) jusqu'à ce que l'heure de début voulue apparaisse à l'écran et sélectionnez **Enreg**.
  - Remarque : si la nouvelle valeur est supérieure à la limite standard maximum ou inférieure à la limite standard minimum, elle apparaît en orange à l'écran. Pour sélectionner une valeur supérieure à la limite standard maximum ou inférieure à la limite standard minimum, sélectionnez **Confirmer**, puis sélectionnez **Oui**.



Modifiez éventuellement des paramètres supplémentaires en faisant défiler les paramètres de perfusion restants jusqu'à ce que toutes les valeurs soient correctes.

**Remarque :** les modifications apportées aux paramètres de perfusion doivent être confirmées et validées lors du passage en revue des paramètres de la pompe. La confirmation nécessite un code de sécurité et doit être effectuée avant le démarrage de la pompe. Appuyez sur marche/arrêt 🗩 pour afficher l'écran « Revoir param. pompe » (consultez la page 37).
# Revue des paramètres de la pompe

Lors du lancement d'un protocole d'un nouveau patient ou d'un nouveau protocole pour le même patient (consultez la page 28) ou après l'ajustement des paramètres de perfusion (consultez la page 36), les paramètres de la pompe doivent être revus et acceptés comme étant exacts.

#### AVERTISSEMENT : revoyez toujours attentivement la programmation sur la pompe après l'avoir programmée pour vérifier que la pompe est programmée correctement. Le non-respect de cette étape risquerait d'entraîner la programmation non voulue de la pompe et, selon le type de médicament perfusé, de graves blessures voire le décès du patient.

#### Pour revoir les paramètres de la pompe :

1. Lorsque l'écran « Revoir param. pompe » apparaît, sélectionnez Revoir.



**Remarque :** si la nouvelle valeur est supérieure à la limite standard maximum ou inférieure à la limite

standard minimum, elle apparaît en orange à l'écran. Pour sélectionner une valeur supérieure à la limite standard maximum ou inférieure à la limite standard minimum, sélectionnez **Confirmer**, puis sélectionnez **Oui** pour confirmer le dépassement des limites standard.

3. Lorsque vous avez fini de passer en revue les paramètres, sélectionnez **Suivant.** 



# Mode de perfusion : PCA (analgésie autocontrôlée par le patient)

La perfusion PCA (analgésie autocontrôlée par le patient) est utilisée dans le cadre de traitements nécessitant un débit de perfusion continu, des doses Bolus sur demande et/ou un bolus activé par le médecin. Les méthodes de perfusion disponibles sont les suivantes :

- Débit continu
- Dose Bolus, une dose demandée activée par le patient
- Bolus médecin, une dose activée par le médecin

Chacune des méthodes peut être programmée individuellement ou en association. Le graphique ci-dessous illustre les méthodes de perfusion associées. Les plages et les incréments de programmation sont énumérés dans la section *Caractéristiques (nominales)* à la page 127.



# Écran d'accueil

Le mode de perfusion et l'état de la perfusion sont indiqués sur l'écran d'accueil par des messages apparaissant sous forme de texte, par un graphique dont la forme est propre au traitement et par les couleurs verte, rouge et grise. La couleur verte indique que la pompe est en marche et la couleur rouge que la pompe est à l'arrêt. Si un nouveau patient ou une nouvelle perfusion sont programmés, mais que *la pompe n'a pas été démarrée*, ou si une heure de début différé a été programmée et que l'heure de début est dépassée alors que la pompe était à l'arrêt et pas encore démarrée, le graphique est complètement gris. L'emplacement de la couleur sur le graphique indique également l'état de la perfusion. Les exemples ci-dessous s'appliquent au mode de perfusion PCA.

• La pompe est à l'arrêt avec un début différé programmé.



• La pompe est en marche et administre un bolus.







Les graphiques Bolus ne décrivent **pas** les éléments suivants :

- la quantité de la dose Bolus par rapport au débit continu,
- le nombre de doses Bolus tentées ou perfusées.

# Écrans de programmation

# Débit continu

Il s'agit du débit de perfusion de médicament continu voulu. Si la prescription n'exige pas un débit continu pendant un traitement Bolus, saisissez 0.

La valeur Débit continu peut être modifiée en faisant défiler les paramètres Maximum possible et Minimum possible vers le haut ou vers le bas.

## Dose Bolus

Il s'agit de la quantité de médicament perfusée lorsque le patient demande une dose Bolus en appuyant sur la touche Dose Bolus 💭 ou en utilisant le bouton de la télécommande patient. La touche Dose Bolus 💭 sur la pompe est inactive lorsque la télécommande patient est connectée à la pompe. Si la prescription n'exige pas une dose Bolus, saisissez 0.

AVERTISSEMENT : la télécommande patient est *destinée uniquement au patient*. Son utilisation par une autre personne que le patient peut provoquer une surdose de médicament qui pourrait causer de graves blessures voire le décès du patient.

## Période réfractaire

Il s'agit de la durée minimum qui doit s'écouler entre le moment où une dose Bolus commence et le moment où la dose Bolus suivante est disponible.

## Limite de perfusion

Ceci permet de restreindre la quantité de médicament perfusée au patient dans une période de temps spécifiée. La plage programmable est comprise entre 1 heure et 12 heures. La limite inclut le débit continu et les doses Bolus, mais pas les bolus médecin.

La fréquence des doses disponibles est limitée par la période réfractaire programmée. Si la limite de perfusion est atteinte alors qu'une dose Bolus est en cours, la dose Bolus ne sera pas achevée. Si la limite de perfusion n'est pas visible dans le menu, l'administrateur de votre système CADD<sup>®</sup>-Solis a choisi de ne pas la demander.

## Doses max./h

Il s'agit du nombre maximum de doses Bolus autorisées sur une période d'une heure. La fréquence des doses disponibles est limitée par la période réfractaire programmée. Si la période réfractaire est d'une heure ou plus, ce paramètre n'apparaîtra pas dans le menu. Si le paramètre n'est pas visible dans le menu, l'administrateur de votre système CADD<sup>®</sup>-Solis a choisi de ne pas le demander.

100 mL 🛛 🔟 En mar	che 🕸 📻
PCA	12:06 PM 🔒
Nom crit. qual.	
Médic.	0.4 mg/ml
Paramétres de p	erfusion
App. s/ select p	r mod.
App. s/ select p	0.1 mg/h
App. si select p Débit continu Dose Bolus	0.1 mg/h 0.1 mg/h
App. si select pr Débit continu Dose Bolus Période réfract.	0.1 mg/h 0.1 mg/h 0.1 mg 15 Mins.
App. s/ select pr Débit continu Dose Bolus Période réfract. Lim. DMC sur 1 h	0.1 mgh 0.1 mg 0.1 mg 15 Mins. 1.5 mg

[100 mL 🛛 🔟 🔲 En m:	arche 🕸 💼
PCA	12:06 PM 🔒
Nom crit. qual.	
Médic.	0.4 mg/ml
Paramètres de App. s/ sélect	perfusion pr mod.
Débit continu	0.1 mg/h
Dose Bolus	0.1 mg
Periode refraet.	15 Mins.
Lim. DMC sur 1 h	1.5 mg
Retour 🌰	

100 mL 🛛 🔟 En mar	che 🕸 🚈
PCA	12:06 PM 🔒
Nom crit. qual.	
Médic.	0.4 mg/ml
Paramètres de p App. s/ sèlect p	erfusion r mod.
Débit continu	0.1 mg/h
Dose Bolus	0.1 mg
Période réfract.	15 Mins.
Lim. DMC sur 1 h	1.5 mg
Retour 🌲	

100 mL 🔲 🔲 En mar	che 🕸 🚈
PCA	12:06 PM 🔒
Nom crit. qual.	
Médic.	0.4 mg/ml
Paramètres de p App. s/ sélect p	erfusion r mod.
Débit continu	0.1 mg/h
Dose Bolus	0.1 mg
Période réfract.	15 Mins.
Lim. DMC sur 1 h	1.5 mg
Retour 🗢	

100 mL 🔲 🕅 🛙 Tarrêt	
PCA	12:06 PM 🔳
Nom crit. qual.	
Médic.	0.4 mg/mL
Paramètres de per App. s/ sèlect prin	fusion nod.
Débit continu	0.1 mg/h
Dose Bolus	0.1 mg
Période réfract.	15 Mins.
Doses max./h	1
Retour 🍣	

#### Débit MVO

Le débit MVO, ou « maintien de la veine ouverte », permet de perfuser une quantité minimale de médicament afin de maintenir la perméabilité du cathéter. Si un débit continu est programmé, le débit MVO affiche automatiquement 0,1 mL/h (ou l'équivalent en mg ou mcg). Si aucun débit continu n'est programmé, le débit MVO affiche automatiquement 0 mL/h (ou l'équivalent en mg ou mcg).

Le débit MVO est actif sous 2 conditions : si un début différé est programmé, le débit MVO est actif jusqu'au début de la perfusion. Si une limite de perfusion est programmée, le débit MVO devient actif lorsque la limite de perfusion est atteinte.

#### Vol. résiduel

Il s'agit du volume de liquide contenu dans le réservoir (cassette ou poche). La valeur du Volume résiduel diminue lorsque la pompe est purgée ou perfuse un liquide.

L'administrateur du système CADD<sup>®</sup>-Solis peut choisir un volume résiduel standard qui permet de réinitialiser rapidement le volume résiduel sur cette valeur. Le médecin peut modifier le volume résiduel sur une quantité différente. Cette modification s'applique uniquement au protocole en cours et demeure effective jusqu'à ce que la tâche Lancer prot. nouveau patient ou Lancer nouv. prot., même patient soit sélectionnée.

## Heure de début

Si la tâche Régler début différé est programmée (consultez la page 32), l'Heure de début est affichée en tant que paramètre de la dernière perfusion. Il s'agit de l'heure à laquelle la perfusion suivante va commencer. La pompe doit être en marche à la date et l'heure sélectionnées pour que la perfusion puisse commencer.

100 mL 🔳 🕅 🛙 Tarrêt	
PCA	12:06 PM 📲
Nom crit. qual.	
Médic.	0.4 mg/mL
Paramétres de per App. s/ sèlect pr m	fusion nod.
Dose Bolus	0.1 mg
Periode refract.	15 Mins.
Doses max./h	1
Debit MVO	0 mg/h
Retour 🗢	

100 mL 🔲 🗎 l'arrêt	
PCA	12:06 PM 🚽
Nom crit. qual.	
Médic.	0.4 mg/mL
App. s/ select pr n	nod.
Période réfract.	15 Mins.
Doses max./h	1
Debit MVO	0 mg/h
Vol. rèsiduel	100 mL
Retour 🌰	

100 mL 🔲 🛯 🕅 l'arrêt	
PCA	12:06 PM 📲
Nom crit. qual.	
Médic.	0.4 mg/mL
Paramétres de per App. s/ sélect prin	fusion nod.
Doses max./h	1
Dobit MVO	0 mg/h
Vol. résiduel	100 mL
H de debut	4:30 PM
Retour 🌰	

## Exemple de programmation

AVERTISSEMENT : assurez-vous que la caractéristique de précision de perfusion du système de ± 6 % est prise en considération lors de la programmation de la pompe et/ou lors du remplissage du réservoir. Le non-respect de cette caractéristique peut donner lieu à l'épuisement du médicament contenu dans le réservoir plus tôt que prévu. Si la pompe est utilisée pour perfuser un médicament critique ou vital, l'interruption de la perfusion du médicament risquerait d'entraîner de graves blessures voire le décès du patient.

**Exemple :** le médicament est fourni dans une cassette de 100 mL CADD<sup>™</sup> à une concentration de 1 mg/mL. Le patient doit recevoir un médicament à un débit continu de 5 mg/h. Des doses Bolus de 2 mg sont autorisées avec une période réfractaire de 15 minutes entre les doses à raison de 2 doses maximum par heure.

#### 1. Sélectionnez le traitement

100 mL 🔲 🕅 🛙 Tarrêt	- C -	-
	12:06 PM	•
Sélect. Traitem	ent	
App. s/ sélect pr ch	oisir	_
PCA		
Continu		
Intermittent		
Paliers variables		
Retour 🚽		

- Arrêtez la pompe si elle est en marche.
- Sélectionnez Tâches, puis Voir les tâches avancées, puis Lancer prot. nouveau patient.
- Déverrouillez le clavier.
- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre le traitement PCA en surbrillance et appuyez sur (). Consultez la section *Protocoles et bibliothèques de protocoles* à la page 27 pour obtenir d'autres informations sur la sélection du traitement.

## 2. Sélectionnez le critère qualitatif

100 mL 🔲 🗎 l'arrêt	
PCA	12:06 PM 📲
Sélect. Crit. qu App. si sélect prof	al. hoisir
Nom crit. qual. 1	
Nom crit. qual. 2	
Nom crit. qual. 3	
Nom crit. qual. 4	
Retour 🗢	

• Appuyez sur ( ou sur ( afin de mettre en surbrillance le critère qualitatif voulu et appuyez sur enerce).

## 3. Sélectionnez le médicament

100 mL Tar PCA Nom crit. qual. 2	<b>rêt 🔇 📻</b> 2.07 РМ 🖉
Sélect. M App. s/ sélect	édic. prohoisir
Médic. 1	10 mg/mL
Médic.2	0.4 mg/mL
Retour 🚽	

 Appuyez sur ou sur afin de mettre en surbrillance le médicament et la concentration voulus et appuyez sur

## 4. Confirmez et revoyez les paramètres



• Revoyez les informations à l'écran et sélectionnez **Oui** si elles sont correctes ou **Non** pour modifier les paramètres.

• La pompe affiche l'écran **Revoir param. pompe**. Sélectionnez **Revoir** pour continuer.

5. Saisissez le débit continu

0 mL 🔃 A fan A om crit qual. (dic.	et S 2.07 PM 10 mg
Débit continu	0 mL/h
Dose Bolus	0 mL
Debit MVO	0 mL/h
Vol. résiduel Valider ou app. s/ s	100 mL. elect pr mod.
uitter 🐭	Valio

• Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour mettre **Débit continu** en surbrillance. Si la valeur affichée est réglée sur le débit voulu, sélectionnez **Valider** et passez à l'étape 6. Si la valeur indiquée n'affiche pas le débit voulu, appuyez sur select.



6. Saisissez la dose Bolus

100 mL 💽 A Farret ICA Iom crit. qual	2.67 PM
Aédic.	10 mg/n
Debit continu	SmLitt
Dose Bolus	0 mL
Debit MVO	0.1 mL/h
Vol. résiduel Valider ou app. s/ séle	100 mL set pr mod.
Quitter 🜩	Valide

100 mL 🔲 🗎 l'arrêt	
PCA	2:07 PM 📲
Nom crit. qual.	
Medic.	10 mg/mL
Dose Bolus	10
2 mL	⇒
	0
Ne pas enreg. 🛭 🌩	Enreg.

- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) jusqu'à ce que la valeur indique 5 mg/h et sélectionnez Enreg.
- La pompe retourne à l'écran Revoir.

- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour mettre **Dose Bolus** en surbrillance. Si la valeur affichée est réglée sur la dose voulue, sélectionnez **Valider** et passez à l'étape 7. Si la valeur indiquée n'affiche pas la dose voulue, appuyez sur ellect.
- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) jusqu'à ce que la valeur indique **2 mg** et sélectionnez **Enreg**.
- La pompe retourne alors à l'écran Revoir.

## 7. Saisissez la période réfractaire



100 mL 🔲 🕅 🕅 Tarrêt	
PCA	2:07 PM
Nom crit. qual.	
Médic.	10 mg/mL
	1 Hrs 0 Mins.
Période réfract.	
15 M	/lins.⇔
	1 Mins.
Ne pas enreg. \Rightarrow	Enreg.

- Appuyez sur ou sur pour mettre Période réfract. en surbrillance. Si la durée affichée est réglée sur la valeur voulue, sélectionnez Valider et passez à l'étape 8. Si la valeur indiquée n'affiche pas la durée voulue, appuyez sur select.
- Appuyez sur ( ) ou sur ( jusqu'à ce que la valeur indique 15 Mins et sélectionnez Enreg.
- La pompe retourne alors à l'écran Revoir.

## 8. Saisissez le nombre maximum de doses par heure



9. Revoyez le débit MVO



10. Saisissez le volume résiduel



- Appuyez sur ou sur afin de mettre Doses max./h en surbrillance. Si la valeur affichée est correcte, sélectionnez Valider et passez à l'étape 9. Si la valeur n'est pas correcte, appuyez sur select.
- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) jusqu'à ce que la valeur indique 2 et sélectionnez Enreg.
- La pompe retourne alors à l'écran Revoir.

• Dans cet exemple, le débit MVO est une valeur calculée et ne peut pas être modifié.

- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour mettre Vol. résiduel en surbrillance. Si la valeur affichée est correcte, sélectionnez Valider et passez à l'étape 11. Si la valeur n'est pas correcte, appuyez sur selec.
- Appuyez sur (a) ou sur (c) jusqu'à ce que la valeur indique 100 mL et sélectionnez Enreg.
- Vous pouvez appuyer sur select pour réinitialiser la pompe sur une quantité par défaut qui est affichée en bleu à l'écran sous la valeur actuelle. Dans cet exemple, une pression sur select réinitialise le volume résiduel à 100 mL.
- La pompe retourne alors à l'écran Revoir.

## 11. Acceptez les valeurs

100 mL 🔳 🛯 🔤	8t 😺 📼 (
PCA	2:07 PM
Nom crit. qual. Médic.	10 mg/mL
Période réfract.	15 Mins.
✓ Doses max./h	2
J Debit MVO	1 mL/h
Vol. residuel	100 mL
Révision terminée. A	pp. sl = Sulv. ».
Quitter	Valider

- Si certaines valeurs n'ont pas encore été acceptées, appuyez sur ou us ur ou pour mettre chaque paramètre en surbrillance et sélectionnez Valider si le paramètre est correct. Une coche verte apparaît en regard de chaque valeur acceptée.
- Lorsque vous avez fini de passer en revue les valeurs, sélectionnez **Nouveau**.

## 12. Préparez la pompe pour le patient

• Suivez les instructions relatives à la fixation d'une cassette, à la purge et à la fixation de la pompe sur le patient indiquées dans la section *Fonctionnement de la pompe* à la page 79.

## Administration d'un bolus médecin

AVERTISSEMENT : soyez prudent lorsque vous utilisez la fonction Bolus médecin. Étant donné qu'il n'existe aucune limite de fréquence d'administration d'un bolus et que le volume du bolus peut être réglé sur une valeur pouvant atteindre 50 mL (ou l'équivalent en mg ou mcg), vous ne devez pas autoriser le patient ou un médecin non autorisé à se familiariser avec la procédure d'administration d'un bolus médecin. Une programmation inadéquate peut entraîner de graves blessures voire le décès du patient.

Un bolus médecin peut uniquement être administré lorsque la pompe est en marche. Il permet de perfuser une quantité spécifiée du médicament, par exemple une dose de charge. Un bolus médecin ne peut pas être lancé pendant qu'une dose Bolus est en cours. La quantité perfusée diminue le volume résiduel et augmente la quantité perfusée, mais ne s'additionne pas aux décomptes des doses ni à la limite de perfusion. Un bolus médecin peut être arrêté en cours.

#### **Remarque :**

- Si un bolus médecin est arrêté manuellement par un médecin ou automatiquement par une alarme, une coupure de courant ou une autre condition entraînant l'arrêt de la perfusion, la pompe garde en mémoire le stade auquel en était le bolus quand il a été arrêté. La prochaine fois qu'un bolus médecin sera administré, vous aurez la possibilité de le relancer là où il a été arrêté ou de commencer par un nouveau bolus médecin.
- Le bolus médecin maximum peut être limité par les paramètres du protocole, ce qui est déterminé par l'administrateur du système CADD<sup>®</sup>-Solis.

#### Pour lancer un bolus médecin :

- 1. Assurez-vous que la pompe est en marche.
- Dans le menu Tâches avancées (consultez la page 101), appuyez sur
   ou sur afin de mettre Administrer un bolus médecin en surbrillance et appuyez sur select.



#### 3. Déverrouillez le clavier.

AVERTISSEMENT : afin d'empêcher le patient d'accéder à la fonction Bolus médecin, ne lui communiquez pas les codes de sécurité du médecin ou de l'administrateur. Une programmation inadéquate peut entraîner de graves blessures voire le décès du patient.

4. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour modifier la valeur du bolus médecin. Sélectionnez Administrer.

5. Si vous saisissez une valeur en dehors de la limite standard, un écran vous demandant de confirmer le dépassement de la limite standard apparaît. Sélectionnez **Confirmer** pour administrer le bolus.

AVERTISSEMENT : ne laissez jamais la pompe sans surveillance lorsqu'elle affiche l'écran de modification du bolus médecin. Vous devez perfuser la valeur programmée ou annuler et quitter l'écran. La non-perfusion de la valeur programmée pourrait entraîner de graves blessures voire le décès du patient.

6. L'écran affiche la diminution du volume au fur et à mesure de l'administration du bolus. Vous pouvez arrêter le bolus à n'importe quel moment en sélectionnant **Arrêter le bolus.** 

7. Lorsque le bolus a été administré, l'écran indique « Bolus médecin terminé ». Sélectionnez **OK.** 







## Lancement d'une dose Bolus

Si une dose Bolus est programmée, le patient peut demander une dose Bolus lorsque la pompe est en marche. La quantité administrée est additionnée à la quantité fournie par le débit continu. Chaque fois que le patient demande une dose Bolus, la pompe l'ajoute automatiquement au rapport Décomptes doses : reçues et Bolus. Si aucune dose Bolus n'a été programmée, la pompe affiche le message « Dose Bolus non disponible car aucune dose programmée ».

Si le patient demande une dose Bolus au cours de la période réfractaire, « Dose Bolus non disponible. Actuellement verrouillée » apparaît sur l'écran et la pompe n'administre pas la dose. La période réfractaire est déterminée par le paramètre Période réfractaire ou Doses max./h (s'il est utilisé), *selon celui qui limite le plus la fréquence de dose.* La tentative est ajoutée au décompte Tentées dans les rapports Décomptes doses : reçues et Bolus et Graphique de doses Bolus.

La télécommande patient peut être fixée à la pompe et remise au patient comme solution alternative à la pression de la touche Dose Bolus 🔲 lors de la demande d'une dose Bolus. La LED sur la télécommande patient indique l'état de la dose Bolus :

Éteinte : une dose Bolus n'est pas disponible.

Clignotante : une dose Bolus est disponible.

Allumée : une dose Bolus a été demandée et elle est en cours d'administration.

AVERTISSEMENT : la télécommande patient est *destinée uniquement au patient*. Son utilisation par une autre personne que le patient peut provoquer une surdose de médicament qui pourrait causer de graves blessures sur le corps du patient, voire son décès.

#### **Remarque:**

- Une dose Bolus ne peut pas être lancée lorsqu'une autre dose Bolus ou un bolus médecin est en cours.
- La touche Dose Bolus 🔲 sur la pompe est inactive lorsque la télécommande patient est connectée à la pompe.
- Même si l'écran est devenu automatiquement noir, une pression sur la touche Dose Bolus 🔲 le rallume et administre une dose Bolus, si celle-ci est disponible.

#### Pour lancer une dose Bolus :

Appuyez sur la touche Dose Bolus 🔲 sur la pompe ou sur la télécommande. Sélectionnez **OK.** (Si OK n'est pas sélectionné, l'écran retourne à l'écran précédent après 5 secondes.)



# Arrêt d'un bolus médecin ou d'une dose Bolus

#### Pour arrêter un bolus médecin :

Pendant l'administration du bolus médecin, l'écran Bolus médecin apparaît sur la pompe et indique la diminution du volume du bolus restant à administrer. Vous pouvez arrêter le bolus médecin à partir de cet écran en sélectionnant Arrêter le bolus.

#### Pour arrêter une dose Bolus :

1. Vous pouvez arrêter la dose Bolus pendant sa perfusion en sélectionnant Arrêter la dose dans l'écran « Dose Bolus lancée ».

ΟU

2. Si la pompe affiche l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton marche/arrêt Θ.

Vous serez invité à indiquer si vous souhaitez arrêter la pompe ainsi que la dose Bolus. Sélectionnez Non pour arrêter uniquement la dose Bolus.



🔟 En marche 🔿 📻

12:06 PM ۵

10 mc/m

98.7 mL PCA Nom crit. qual.

Aédic.



Dose Bolus lancée.



# Mode de perfusion : continu

La perfusion continue permet de perfuser un médicament à un débit programmé constant. Le graphique suivant illustre un exemple de perfusion continue.



# Écran d'accueil

Le mode de perfusion et l'état de la perfusion sont indiqués sur l'écran d'accueil par des messages apparaissant sous forme de texte, par un graphique dont la forme est propre au traitement et par les couleurs verte, rouge et grise. La couleur verte indique que la pompe est en marche et la couleur rouge que la pompe est à l'arrêt. Si un nouveau patient ou une nouvelle perfusion sont programmés, mais que *la pompe n'a pas été démarrée*, ou si une heure de début différé a été programmée et que l'heure de début est dépassée alors que la pompe était à l'arrêt et pas encore démarrée, le graphique est complètement gris. L'emplacement de la couleur sur le graphique indique également l'état de la perfusion. Les exemples ci-dessous s'appliquent au mode de perfusion : continu.

- La pompe est en marche avec un début différé programmé.
- La pompe est à l'arrêt. Elle perfusera à un débit continu une fois qu'elle aura été démarrée.

Les graphiques du mode de perfusion continue ne décrivent *pas* le débit de perfusion relatif.

## Écrans de programmation

#### Débit continu

Il s'agit du débit de perfusion de médicament continu programmé. Les débits supérieurs à 250 mL/h nécessitent une tubulure d'administration à volume élevé CADD<sup>®</sup>. La valeur Débit continu peut être modifiée en faisant défiler les paramètres Maximum possible et Minimum possible vers le haut ou vers le bas.

#### Débit MVO

Le débit MVO, ou « maintien de la veine ouverte », est facultatif. Il permet de perfuser une quantité minimale de médicament afin de maintenir la perméabilité du cathéter. Le débit MVO est actif uniquement si un début différé est programmé. La pompe perfuse au débit MVO jusqu'à ce que la perfusion programmée commence.



H de début

Retour

3:00 PM

## Vol. résiduel

Il s'agit du volume de liquide contenu dans le réservoir (cassette/poche). La valeur du Volume résiduel diminue lorsque la pompe est purgée ou perfuse un liquide.

L'administrateur du système CADD<sup>®</sup>-Solis peut choisir un volume résiduel standard qui permet de réinitialiser rapidement le volume résiduel sur cette valeur. Le médecin peut modifier le volume résiduel sur une quantité différente. Cette modification s'applique uniquement au protocole en cours et demeure effective jusqu'à ce que la tâche Lancer prot. nouveau patient ou Lancer nouv. prot., même patient soit sélectionnée.

#### Heure de début

Si la tâche Régler début différé est programmée (consultez la page 32), l'Heure de début est affichée en tant que paramètre de la dernière perfusion. Il s'agit de l'heure à laquelle la perfusion suivante va commencer. La pompe doit être en marche à la date et l'heure sélectionnées pour que la perfusion puisse commencer.

100 mL 🔲 🖪 l'arrêt	
Continu	12:06 PM =
Nom crit. qual. 1	
Médic. 1	mL
Paramètres de per App. s/ sèlect prin	fusion nod.
Débit continu	1 mL/h
Debit MVO	0 mL/h
Vol. résiduel	100 mL
H de début	3:00 PM
Retour 🤤	

100 mL 🔳 🕅 🛙 🕅	t 🙂 🛅
Continu	12:06 PM 📲
Nom crit. qual. 1	
Médic. 1	mL
Paramètres de p App. s/ sélect p	erfusion r mod.
Débit continu	1 mL/h
Debit MVO	0 mL/h
Vol. résiduel	100 mL
H de début	3:00 PM
Retour 🕋	

# INTINU

# **Exemple de programmation**

AVERTISSEMENT : assurez-vous que la caractéristique de précision de perfusion du système de ± 6 % est prise en considération lors de la programmation de la pompe et/ou lors du remplissage du réservoir. Le non-respect de cette caractéristique peut donner lieu à l'épuisement du médicament contenu dans le réservoir plus tôt que prévu. Si la pompe est utilisée pour perfuser un médicament critique ou vital, l'interruption de la perfusion du médicament risquerait d'entraîner de graves blessures voire le décès du patient.

**Exemple :** le médicament est fourni dans une poche de perfusion standard de 1 000 mL. Le patient doit recevoir un médicament à un débit continu de 125 mL/h. Le débit MVO doit être réglé sur 0 mL/h.

#### 1. Sélectionnez le traitement

100 mL 🔲 🚺 l'arrêt	<u> </u>	
	12:06 PM	
Select. Traitement		
App. s/ select pr of PCA		
Continu		
Intermittent		
Paliers variables		
Retour 🏐		

- Arrêtez la pompe si elle est en marche.
- Sélectionnez Tâches, puis Voir les tâches avancées, puis Lancer prot. nouveau patient.
- Déverrouillez le clavier.
- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre le traitement **Continu** en surbrillance et appuyez sur (). Consultez la section *Lancer protocole nouveau patient* à la page 28 pour obtenir d'autres informations sur la sélection du traitement.

## 2. Sélectionnez le critère qualitatif

100 mL 🔲 🖪 l'arrêt	<b>S</b> (2013)
Continu	12:06 PM 🖃
Select. Crit. qu	al.
App. s/ sélect pr ch	oisir
Nom crit. qual. 1	
Nom crit. qual. 2	
Nom crit. qual. 3	
[Progr. manuel.]	
Retour 🚽	

• Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre en surbrillance le critère qualitatif voulu et appuyez sur selec.

## 3. Sélectionnez le médicament



• Appuyez sur 🛆 ou sur 💟 afin de mettre le médicament voulu en surbrillance et appuyez sur select.

## 4. Confirmez et revoyez les paramètres



5. Saisissez le débit continu



200 mL 🔲 🕅 l'arrêt	<b>S E</b>
Continu Nom with mult 1	12:06 PM 📑
Médic. 1	mL
	175
Débit continu	
	-
125 mL/h	- 11
Ne pas enreg. \Rightarrow	Enreg.

• Revoyez les informations à l'écran et sélectionnez **Oui** si elles sont correctes ou **Non** pour modifier les paramètres.

• La pompe affiche l'écran **Revoir param. pompe**. Sélectionnez **Revoir** pour continuer.

- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour mettre Débit continu en surbrillance. Si la valeur affichée est réglée sur le débit voulu, sélectionnez Valider et passez à l'étape 6. Si la valeur indiquée n'affiche pas le débit voulu, appuyez sur elect.
- Appuyez sur ou sur jusqu'à ce que la valeur indique
   125 mL/h et sélectionnez Enreg.
- La pompe retourne à l'écran Revoir.

## 6. Saisissez le débit MVO



- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour mettre **Débit MVO** en surbrillance. Si la valeur affichée est réglée sur le débit voulu, sélectionnez **Valider** et passez à l'étape 7. Si la valeur indiquée n'affiche pas le débit voulu, appuyez sur select.
- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) jusqu'à ce que la valeur indique 0 mL/h et sélectionnez Enreg. La pompe retourne alors à l'écran Revoir.

7. Saisissez le volume résiduel

mL/h

0

Ne pas enreg



8. Acceptez les valeurs



- Appuyez sur ou sur pour mettre Vol. résiduel en surbrillance. Si la valeur affichée est correcte, sélectionnez Valider et passez à l'étape 8. Si la valeur n'est pas correcte, appuyez sur select.
- Appuyez sur ou sur jusqu'à ce que la valeur indique
   1 000 mL et sélectionnez Enreg.
- Vous pouvez appuyer sur select pour réinitialiser la pompe sur une quantité par défaut qui est affichée en bleu à l'écran sous la valeur actuelle. Dans cet exemple, une pression sur select réinitialise le volume résiduel à 250 mL.
- La pompe retourne alors à l'écran Revoir.
- Si certaines valeurs n'ont pas encore été acceptées, appuyez sur ou sur pour mettre chaque paramètre en surbrillance et sélectionnez
   Valider si le paramètre est correct. Une coche verte apparaît en regard de chaque valeur acceptée.
- Lorsque vous avez fini de passer en revue les valeurs, sélectionnez **Nouveau.**

## 9. Préparez la pompe pour le patient

• Suivez les instructions relatives à la fixation d'une cassette, à la purge et à la fixation de la pompe sur le patient indiquées dans la section *Fonctionnement de la pompe* à la page 79.

# Mode de perfusion : intermittent

La perfusion intermittente permet de perfuser un volume spécifique de médicament à un intervalle programmé régulier et sur une durée spécifiée. Une dose peut être répétée au cours d'un cycle allant jusqu'à 96 heures. La fonction MVO (maintien de la veine ouverte) permet de perfuser une quantité minimale de médicament entre les doses afin de maintenir la perméabilité du cathéter. Vous pouvez également différer le début de la première dose ou de la dose suivante à l'aide de la tâche Heure déb. dose suiv.

Le graphique suivant illustre un exemple de perfusion intermittente :



# Écran d'accueil

Le mode de perfusion et l'état de la perfusion sont indiqués sur l'écran d'accueil par des messages apparaissant sous forme de texte, par un graphique dont la forme est propre au traitement et par les couleurs verte, rouge et grise. La couleur verte indique que la pompe est en marche et la couleur rouge que la pompe est à l'arrêt. Si un nouveau patient ou une nouvelle perfusion sont programmés, mais que *la pompe n'a pas été démarrée*, ou si une heure de début de la dose suivante a été programmée et que l'heure de début de la dose suivante est dépassée alors que la pompe était à l'arrêt et pas encore démarrée, le graphique est complètement gris. L'emplacement de la couleur sur le graphique indique également l'état de la perfusion. Les exemples ci-dessous s'appliquent au mode de perfusion : intermittent.

• La pompe est en marche avec une heure de début de dose suivante programmée manuellement.



- La pompe est en marche et perfuse une dose.
- La pompe est à l'arrêt entre les doses en mode de débit MVO.

Les graphiques du mode de perfusion intermittente ne décrivent *pas* les éléments suivants :

- le rapport relatif entre la période de dose et le cycle de dose,
- le nombre de doses restant dans le volume résiduel actuel.

# Écrans de programmation

## Volume de dose

Il s'agit du volume de la dose à perfuser. Le volume de dose ne peut pas être programmé avec une valeur qui amènerait le débit de perfusion à excéder le débit de dose maximum de 500 mL/h pour la durée de dose programmée. Pour répondre au débit de dose maximum, la durée de dose peut être automatiquement allongée en fonction du volume de dose programmé. Il doit en outre y avoir au moins 5 minutes entre la fin d'une dose et le début de la suivante (le cycle de dose doit être 5 minutes plus long que la durée de dose). Ainsi, tout allongement automatique de la durée de dose peut entraîner un allongement automatique du cycle de dose afin de conserver cette différence de 5 minutes. La saisie d'un volume de dose réinitialise automatiquement le cycle de dose et règle l'heure de début de dose suivante afin qu'elle commence immédiatement.

## Durée de dose

Il s'agit de la durée nécessaire pour perfuser la dose. La durée de dose ne peut pas être programmée avec une valeur qui amènerait le débit de perfusion à excéder le débit de dose maximum de 500 mL/h pour la durée de dose programmée. Il doit en outre y avoir au moins 5 minutes entre la fin d'une dose et le début de la suivante (le cycle de dose doit être 5 minutes plus long que la durée de dose). Ainsi, la programmation de la durée de dose peut entraîner un allongement automatique du cycle de dose afin de conserver cette différence de 5 minutes. La saisie d'une durée de dose réinitialise automatiquement le cycle de dose et règle l'heure de début de dose suivante afin qu'elle commence immédiatement.

#### Cycle de dose

Il s'agit de la durée entre le début d'une dose et le début de la dose suivante. Les valeurs programmables pour le cycle de dose dépendent de la durée de dose. Il doit y avoir au moins 5 minutes entre la fin d'une dose et le début de la suivante (le cycle de dose doit être 5 minutes plus long que la durée de dose). Le cycle programmable minimum correspond ainsi à la durée de dose plus 5 minutes. Le cycle de dose maximum est de 96 heures. La saisie d'un cycle de dose règle automatiquement l'heure de début de dose suivante pour qu'elle commence immédiatement.

#### Débit de dose

Ce paramètre est uniquement destiné à la revue et indique le débit auquel la dose est perfusée en fonction du volume de dose et de la durée de dose programmés. Le débit maximum autorisé est de 500 mL/h. Les débits supérieurs à 250 mL/h nécessitent une tubulure d'administration à volume élevé CADD<sup>®</sup>.

#### Dose suivante

Il s'agit de l'heure à laquelle la dose suivante est programmée pour commencer (consultez la page 33). La pompe doit être en marche à la date et l'heure sélectionnées pour que la dose puisse commencer. L'heure de la dose suivante peut être programmée à tout moment pour différer le début de la dose suivante, mais si une dose est en cours, ceci annule le restant de la dose. Pendant la perfusion, l'écran d'accueil indique « Perfusion en cours ». Si une dose est arrêtée en cours, l'écran d'accueil affiche « Perf. interrompue ».

Internittent	T256 PM
Paramétres de	perfusion
App. s/ sélec	t pr mod.
Durée de dose	1 Hrs 0 Mins
	6 Hrs 0 Mins
Cycle de dose	
Cycle de dose Debit de dose	61.5 mL/h

100 mL 🔲 🔳 🕅	rêt 🙂 🚛
Internition -	T2:00 FM
Nedic. 1	
Paramètres de App. sJ sélect	perfusion t pr mod.
Volume de dose	61.5 mL
Durée de dose	1 Hrs 0 Mins
Cycle de dose	6 Hrs 0 Mins
Debit de dose	61.5 mL/h
Retour 🕀	

100 mL 🔲 🚺 🚺	rêt 🙂 🖅
foremitten Non crit.qual 1	T256 FM M
Paramétres de App. s/ sélect	perfusion t pr mod.
Volume de dose	61.5 mL
Durée de dose	1 Hrs 0 Mins.
Cycle de dose	6 Hrs 0 Mins.
Debit de dose	61.5 mL/h
Retour 👙	





#### Débit MVO

Le débit MVO, ou « maintien de la veine ouverte », est facultatif. Il permet de perfuser une quantité minimale de médicament afin de maintenir la perméabilité du cathéter.

Si une heure de début de dose suivante est programmée, le débit MVO est actif jusqu'au début de la dose. Il est également actif entre les doses.

#### Vol. résiduel

Il s'agit du volume de liquide contenu dans le réservoir (cassette/poche). La valeur du Volume résiduel diminue lorsque la pompe est purgée ou perfuse un liquide.

L'administrateur du système CADD<sup>®</sup>-Solis peut choisir un volume résiduel standard qui permet de réinitialiser rapidement le volume résiduel sur cette valeur. Le médecin peut modifier le volume résiduel sur une quantité différente. Cette modification s'applique uniquement au protocole en cours et demeure effective jusqu'à ce que la tâche Lancer prot. nouveau patient ou Lancer nouv. prot., même patient soit sélectionnée.

Vol. résiduel	265 mL
Retour 🗧	
265 ml	
	tane mi
Médic-1	eit.
Paramètres d App. sí séle	le perfusion oct pr mod.
Debit de dose	61.5 mL/h
Dose sulv.	1:50 PM
Debit MVO	0.2 mL/h
Vol. résiduel	265 ml

A l'arré

Paramètres de perfusion

App. s/ select pr mod

61.5 miL/h

1:50 PM

0.2 mL/h

Debit de dose

Dose sulv.

Debit MVO

## Exemple de programmation

AVERTISSEMENT : assurez-vous que la caractéristique de précision de perfusion du système de ± 6 % est prise en considération lors de la programmation de la pompe et/ou lors du remplissage du réservoir. Le non-respect de cette caractéristique peut donner lieu à l'épuisement du médicament contenu dans le réservoir plus tôt que prévu. Si la pompe est utilisée pour perfuser un médicament critique ou vital, l'interruption de la perfusion du médicament risquerait d'entraîner de graves blessures voire le décès du patient.

**Exemple :** le médicament est fourni dans une cassette CADD<sup>™</sup> de 100 mL. Le patient doit recevoir une dose de 23,5 mL sur 1 heure. La dose doit être administrée toutes les 6 heures à raison d'un débit MVO de 0,2 mL/h entre les doses. La première dose doit commencer à 8:00 PM ce soir.

## 1. Sélectionnez le traitement

265 mL 🔲 🖪 Tan	rêt 🙂 📼
	12:06 FM 🚽
Sèlect. Trai	tement
PCA	A CHOREN
Centinu	
Intermittent	
Pallers variables	
Retour 👙	_

- Arrêtez la pompe si elle est en marche.
- Sélectionnez Tâches, puis Voir les tâches avancées, puis Lancer prot. nouveau patient.
- Déverrouillez le clavier.
- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre le traitement Intermittent en surbrillance et appuyez sur ( ). Consultez la section *Lancer protocole nouveau patient* à la page 28 pour obtenir d'autres informations sur la sélection du traitement.

## 2. Sélectionnez le critère qualitatif

265 mL 🔳 🖪 Parrit	
	12-96 PM -
Sélect. Crit. qu App. si sélect pr c	ual. hoisir
Nom crit. qual. 1	
Nom crit. qual. 2	
Nom crit. qual. 3	
[Progr. manuel.]	
Retour 🚽	

• Appuyez sur ( ou sur ) afin de mettre en surbrillance le critère qualitatif voulu et appuyez sur ellect.

## 3. Sélectionnez le médicament

265 mL 🔲 🕅 🕅	mit 🖑 📼 🕻
Intermittern Nom ont- gaal - 1	1256 PM 🚽
Select. N	ledic.
App. sl sèlect	prohoisir
Médic. 1	mL
Retour	

• Appuyez sur ( ou sur ) afin de mettre le médicament voulu en surbrillance et appuyez sur select.

## 4. Confirmez et revoyez les paramètres



• Revoyez les informations à l'écran et sélectionnez **Oui** si elles sont correctes ou **Non** pour modifier les paramètres.

• La pompe affiche l'écran **Revoir param. pompe**. Sélectionnez **Revoir** pour continuer.

5. Saisissez le volume de dose





- Appuyez sur au ou sur pour mettre Volume de dose en surbrillance. Si la valeur affichée est réglée sur le volume voulu, sélectionnez Valider et passez à l'étape 6. Si la valeur indiquée n'affiche pas le volume voulu, appuyez sur select.
- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) jusqu'à ce que la valeur indique 23,5 mL et sélectionnez Enreg.
- La pompe retourne à l'écran Revoir.

## 6. Saisissez la durée de dose





## 7. Saisissez le cycle de dose

łośc.1	
Volume de dose	23.5 mL
Durée de dose	1 Hrs 0 Mins
Cycle de dose	5 Hrs 0 Mins
Debit de dose	23.5 mL/h
Valider ou app. s/ s	elect or mod.

100 mL 💷 🕂 🖬	rêt 🙂 🖂
Intermittente Note cott musi al la	Name PM
Medic-1	πi.
	24 Hrs 0 Mins.
Cycle de d	ose
6 Hrs	0 Mins. ⇒
	4 Hrs 8 Mins.
Ne pas enreg 🛛 🤤	Enreg

• Appuyez sur 🙆 ou sur 💟 pour mettre **Cycle de dose** en surbrillance. Si la valeur affichée est réglée sur le cycle voulu, sélectionnez Valider et passez à l'étape 8. Si la valeur indiquée n'affiche pas le cycle voulu, appuyez sur select.

Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour mettre **Durée de dose** en

n'affiche pas la durée voulue, appuyez sur select).

l'écran Revoir.

surbrillance. Si la valeur affichée est réglée sur la durée voulue, sélectionnez Valider et passez à l'étape 7. Si la valeur indiquée

1 Hrs 0 Mins et sélectionnez Enreg. La pompe retourne alors à

- Appuyez sur 🙆 ou sur 👽 jusqu'à ce que la valeur indique 6 Hrs 0 Mins et sélectionnez Enreg.
- La pompe retourne alors à l'écran Revoir.

8. Saisissez le débit de dose



• Dans cet exemple, le débit de dose est une valeur calculée et ne peut pas être modifié.

# 9. Saisissez la dose suivante





## 10. Saisissez le débit MVO



- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour mettre **Dose suivante** en surbrillance. Si l'heure affichée est correcte, sélectionnez **Valider** et passez à l'étape 9. Si la valeur n'est pas correcte, appuyez sur
- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) jusqu'à ce que la valeur indique 8:00 PM et sélectionnez Confirmer.

- Confirmez l'heure de début de dose suivante en sélectionnant **Oui**.
- La pompe retourne alors à l'écran Revoir.

- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour mettre Débit MVO en surbrillance. Si la valeur affichée est correcte, sélectionnez Valider et passez à l'étape 10. Si la valeur n'est pas correcte, appuyez sur ellect.
- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) jusqu'à ce que la valeur indique 0,2 mL/h et sélectionnez Enreg.
- La pompe retourne alors à l'écran Revoir.

#### 11. Saisissez le volume résiduel



12. Acceptez les valeurs

100 mL 🔳 🗛 Parr	👯 🖑 🚈
an and the state	12:06 PM
/ Debit de dose	23.5 mL/h
Dose sulv.	8:00 PM
Debit MVO	0.2 mL/h
Vol. residuel	100 mL
Révision terminée. A	pp. sf « Suiv, ».
Cutter -	

- Appuyez sur ou sur pour mettre Vol. résiduel en surbrillance. Si la valeur affichée est correcte, sélectionnez Valider et passez à l'étape 11. Si la valeur n'est pas correcte, appuyez sur elec.
- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) jusqu'à ce que la valeur indique 100 mL et sélectionnez Enreg.
- Vous pouvez appuyer sur select pour réinitialiser la pompe sur une quantité par défaut qui est affichée en bleu à l'écran sous la valeur actuelle. Dans cet exemple, une pression sur select réinitialise le volume résiduel à 250 mL.
- La pompe retourne alors à l'écran Revoir.
- Si certaines valeurs n'ont pas encore été acceptées, appuyez sur ou ou sur ou pour mettre chaque paramètre en surbrillance et sélectionnez Valider si le paramètre est correct. Une coche verte apparaît en regard de chaque valeur acceptée.
- Lorsque vous avez fini de passer en revue les valeurs, sélectionnez **Nouveau**.

#### 13. Préparez la pompe pour le patient

• Suivez les instructions relatives à la fixation d'une cassette, à la purge et à la fixation de la pompe sur le patient indiquées dans la section *Fonctionnement de la pompe* à la page 79.

## Arrêt de la pompe pendant une perfusion

L'arrêt de la pompe entre les doses n'affecte pas l'heure de début des doses suivantes.

L'arrêt de la pompe *alors qu'une dose est en cours* décale toutes les doses suivantes de la durée pendant laquelle la pompe est à l'arrêt (consultez l'illustration).



Si vous souhaitez rattraper le temps perdu dans le cycle en raison de l'arrêt de la pompe pendant une dose, *patientez jusqu'à la fin de la dose en cours.* Arrêtez ensuite la pompe et reprogrammez la tâche Heure déb. dose suiv. Pour des informations supplémentaires, consultez la section *Heure déb. dose suiv.* à la page 33.

#### Reprise de la dose

Pour reprendre la perfusion d'une dose arrêtée en cours, il vous suffit de redémarrer la pompe en appuyant sur marche/arrêt 🔘.

#### Réinitialisation du cycle

Pour réinitialiser le cycle, arrêtez la pompe entre les doses et reprogrammez la tâche Heure déb. dose suiv.

Lorsqu'une dose est arrêtée en cours, l'écran « Perf. interrompue » apparaît. Pour annuler la dose actuelle et réinitialiser le cycle, reprogrammez la tâche Heure déb. dose suiv depuis le menu Tâches. Le cycle suivant commence à l'heure sélectionnée.

Consultez la section *Heure déb. dose suiv.* à la page 33 pour de plus amples informations sur le réglage de la tâche Heure déb. dose suiv.

# Mode de perfusion : paliers variables

La perfusion par paliers variables permet de perfuser un volume de médicament spécifié à un débit initial, avec des augmentations par paliers jusqu'à un débit de plateau. Il est également possible d'appliquer de multiples réductions en diminuant le débit continu jusqu'au débit initial. Un débit MVO (maintien de la veine ouverte) facultatif peut être administré à la fin de la perfusion en fonction des paramètres du protocole.

Le graphique suivant illustre un exemple de perfusion par paliers variables :



# Écran d'accueil

Le mode de perfusion et l'état de la perfusion sont indiqués sur l'écran d'accueil par des messages apparaissant sous forme de texte, par un graphique dont la forme est propre au traitement et par les couleurs verte, rouge et grise. La couleur verte indique que la pompe est en marche et la couleur rouge que la pompe est à l'arrêt. Si un nouveau patient ou une nouvelle perfusion sont programmés, mais que *la pompe n'a pas été démarrée*, ou si une heure de début différé a été programmée et que l'heure de début est dépassée alors que la pompe était à l'arrêt et pas encore démarrée, le graphique est complètement gris. L'emplacement de la couleur sur le graphique indique également l'état de la perfusion. Les exemples ci-dessous s'appliquent au mode de perfusion par paliers variables.

- La pompe est en marche avec un début différé programmé.
- La pompe est à l'arrêt et n'a pas encore atteint le plateau.
- La pompe est en marche au débit de plateau.
- La pompe est en marche à un débit continu après une réduction manuelle.
- La pompe est en marche au débit MVO et s'approche de la fin de la perfusion.

Les graphiques du mode de perfusion par paliers variables ne décrivent *pas* le nombre de paliers qui seront réalisés pour atteindre le plateau. Ils ne décrivent pas non plus les augmentations du débit de palier relatif par rapport au débit initial et au débit de plateau.











## Écrans de programmation

#### Volume de perfusion

Il s'agit du volume total de liquide à perfuser. Le volume résiduel doit être suffisant pour couvrir le volume total à perfuser. De ce fait, la programmation du volume à perfuser peut engendrer l'augmentation automatique du volume résiduel.

La saisie d'un nouveau volume à perfuser réinitialise la perfusion, ainsi au démarrage de la pompe la perfusion commencera au début du programme de perfusion.

#### Débit initial

Il s'agit du débit de perfusion initial du médicament. La saisie d'un nouveau débit initial réinitialise la perfusion, ainsi au démarrage de la pompe la perfusion commencera au début du programme de perfusion.

#### Incrément du débit

Il s'agit de la quantité de médicament additionnel pour chaque palier. La saisie d'un nouvel incrément du débit, réinitialise la perfusion ainsi au démarrage de la pompe la perfusion commencera au début du programme de perfusion.

#### Débit de plateau

Il s'agit du débit maximum auquel vous souhaitez que le médicament soit perfusé. La perfusion commence au débit initial et augmente par incrément jusqu'à ce que le débit de plateau soit atteint. La pompe fonctionne au débit de plateau jusqu'à ce que le volume de perfusion ait été perfusé en totalité.

La saisie d'un nouveau débit de plateau réinitialise la perfusion ainsi au démarrage de la pompe la perfusion commencera au début du programme de perfusion.

Les débits supérieurs à 250 mL/h nécessitent une tubulure d'administration à volume élevé CADD<sup>®</sup>.

#### Durée du palier

Il s'agit de la durée programmée pour chaque palier lors de la perfusion du médicament. A la fin de la durée de perfusion d'un palier, le débit augmente de l'incrément du débit, sauf si le débit actuel est égal au débit de plateau.

La saisie d'une nouvelle durée du palier réinitialise la perfusion ainsi au démarrage de la pompe la perfusion commencera au début du programme de perfusion.

100 mL 🔲 🕅 l'arrêt		
Paliers et plateau	9:53 AM 🔒	
MG		
Gammagard 5% start	mL	
Paramétres de perfusion		
App. s/ select pr mod.		
Volume à perfuser	1 mL	
Debit initial	0.4 mL/h	
Incrément débit	0.4 mL/h	
Débit de plateau	0.4 ml fb	
a contrate protocola	0.4 (0.20)	

300 mL 🔳 A Parri	
Paliers variables	050 AM
Non crit. qual. 1	
Paramêtres de p App. si sélect p	erfusion r mod
Volume à perfuser	300 mL
Débit initial	40 mL/h
Incrèment débit	50 mL/h
Debit de plateau	350 mLth
Retour 🔹	

300 mL 🔲 🗛 l'arrôt	
Paliers variables	959 AM
Nom crit. qual. 1	774
Paramétres de per App. sí sélect prin	fusion rod.
Volume à perfuser	300 mL
Debit initial	40 mL/h
Increment debit	50 mL/h
Débit de plateau	350 mL/h
Relour 😳	-



200 mL APa Paliers variables Nom crit. qual. 1	n <b>ët 🕹 🧰</b> 959 AM 🚽
Paramétres de App. sí sèlec	perfusion tpr mod.
Débit de plateau	350 mL/h
Durée du paller	30 Mins.
Duree perfusion	2 Hrs 18 Mins.
Debit MVO	0 mL/h
Retour 😜	

## Durée de perfusion

Il s'agit de la durée nécessaire pour administrer le volume à perfuser total. Elle est calculée par la pompe d'après les valeurs initiales programmées : le débit initial, l'incrément du débit, la durée du palier et le débit de plateau. Elle apparaît à l'écran uniquement pour vérification. L'utilisation de l'option Augmenter ou Réduire dans le menu Tâches avancées modifie la durée de perfusion réelle, même si la valeur affichée ne change pas.

## Débit MVO

Le débit MVO, ou « maintien de la veine ouverte », est facultatif. Il permet de perfuser une quantité minimale de médicament afin de maintenir la perméabilité du cathéter.

Si un début différé est programmé, le débit MVO est actif jusqu'au début de la perfusion. Il est également actif après l'administration du volume à perfuser si le volume résiduel est programmé sur une valeur supérieure au volume à perfuser.

## Vol. résiduel

Il s'agit du volume de liquide contenu dans le réservoir (cassette/poche). *Le volume résiduel ne doit pas être programmé ni modifié pour être inférieur au volume à perfuser programmé*. La valeur du Volume résiduel diminue lorsque la pompe est purgée ou perfuse un liquide. La saisie d'un nouveau volume résiduel réinitialise la perfusion de sorte que celle-ci commence au début de la durée de perfusion.

Si une perfusion MVO est prévue pour la fin de la perfusion, le volume résiduel doit être supérieur au volume à perfuser pour compenser le liquide utilisé lors de la purge et garantir que la perfusion MVO automatique puisse avoir lieu. La perfusion MVO continue jusqu'à ce que le volume résiduel atteigne 0 mL ou jusqu'à l'arrêt de la pompe. Si le volume résiduel est identique au volume à perfuser, la perfusion MVO n'aura pas lieu à la fin de la perfusion.

#### Heure de début

Si la tâche Régler début différé est programmée (consultez la page 32), l'Heure de début est affichée en tant que paramètre de la dernière perfusion. Il s'agit de l'heure à laquelle la perfusion suivante va commencer. La pompe doit être en marche à la date et l'heure sélectionnées pour que la perfusion puisse commencer. *Pour le traitement par paliers variables, il n'est pas possible de régler un début différé après le début d'une perfusion*.



300 mL 🔣 🗛 Pa	nöt 🖑 🚈	
Paliers carables	959 AM 🚽	
Médic 1		
Paramètres de perfusion App. si sélect primod.		
Débit de plateau	350 mL/h	
Durée du paller	30 Mirrs.	
Durée perfusion	2 Hrs 18 Mins.	
Debit MVO	0 mLfh	
Retour 👄		

300 mL 💷 🗛 Pa	mêt 🕲 🛲
Paliers variables	9.59 AM 🚽
Nom crit. qual. 1 Médic: 1	64
Paramètres de App. si sèlec	e perfusion t pr mod.
Durée perfusion	2 Hrs 18 Mins.
Debit MVO	0 mL/h
Vol. résiduel	300 mL
H de début	10:00 AM
Retour 😩	

100 mL 🔲 🗛 l'arrêt		
IVIG	9:01 Mill 1	
Gammagard 5% start mL Paramètres de perfusion App. s/ sèlect pr mod.		
Durée perfusion	2 Hrs 30 Mins.	
Debit MVO	0 mL/h	
Vol. résiduel	100 mL	
Heure de début	11:00 AM	
Retour 🐣		

62

#### **Exemple de programmation**

AVERTISSEMENT : assurez-vous que la caractéristique de précision de perfusion du système de ± 6 % est prise en considération lors de la programmation de la pompe et/ou lors du remplissage du réservoir. Le non-respect de cette caractéristique peut donner lieu à l'épuisement du médicament contenu dans le réservoir plus tôt que prévu. Si la pompe est utilisée pour perfuser un médicament critique ou vital, l'interruption de la perfusion du médicament risquerait d'entraîner de graves blessures voire le décès du patient.

**Exemple :** 700 mL de médicament au total doivent être perfusés au patient. La dose initiale doit être administrée au débit de 30 mL/hr en augmentant de 50 mL/h par incréments de 30 minutes jusqu'à ce qu'un débit de plateau de 350 mL/h soit atteint.

#### 1. Sélectionnez le traitement

300 mL 🔳 A l'arrôt	
	950 AM
Sélect. Traitem App. si select pr.cl	ent xxisir
PCA	
Continu	
Intermittent	
Pallers variables	
Retour 👄	

- Arrêtez la pompe si elle est en marche.
- Sélectionnez Tâches, puis Voir les tâches avancées, puis Lancer prot. nouveau patient.
- Déverrouillez le clavier.
- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre le traitement **Par paliers** variables en surbrillance et appuyez sur ( ). Consultez la section *Lancer protocole nouveau patient* à la page 28 pour obtenir d'autres informations sur la sélection du traitement.

#### 2. Sélectionnez le critère qualitatif

300 mL A l'artôt Paliers variables	050 AM -2
Select, Crit. qu App. si select pr d	al. xoisir
Nom crit. qual. 1	
Nom crit. qual. 2	
Nom crit. qual. 3	
(Progr. manuel.)	
Retour 🚽	

• Appuyez sur (a) ou sur (b) afin de mettre en surbrillance le critère qualitatif voulu et appuyez sur (ellect).

3. Sélectionnez le médicament



• Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre le médicament voulu en surbrillance et appuyez sur ( ).

#### 4. Confirmez et revoyez les paramètres



• Revoyez les informations à l'écran et sélectionnez **Oui** si elles sont correctes ou **Non** pour modifier les paramètres.



• La pompe affiche l'écran **Revoir param. pompe**. Sélectionnez **Revoir** pour continuer.

## 5. Saisissez le volume de perfusion

lers carables m crit. qual. 1	9 S9 AM
dic 1	
Volume à perfuser	200 mL
Dobit initial	35 mL/h
Increment debit	40 mL/h
Debit de plateau	400 mL/h
Valider ou app. sf sè	ect pr mod.
WHITE STATE	250





6. Saisissez le débit initial

00 mL 🔣 🗛 l'arrô	
diers variables	MA 62 0
een crit. qual. 1 édic. 1	
Volume à perfuser	700 mL
Debit initial	35 mL/h
Increment debit	40 mL/h
Debit de plateau	400 mL/h
Valider ou app. sf sè	ect pr mod.
ultter 👄	Vali

- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour mettre Volume à perfuser en surbrillance. Si la valeur affichée est réglée sur le volume voulu, sélectionnez Valider et passez à l'étape 6. Si la valeur indiquée n'affiche pas le volume voulu, appuyez sur select.
- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) jusqu'à ce que la valeur indique 700 mL et sélectionnez Enreg.

- Si le volume de perfusion est supérieur au volume résiduel affiché, vous serez invité à confirmer la modification du volume résiduel en sélectionnant **OK**.
- La pompe retourne à l'écran Revoir.

• Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour mettre Débit initial en surbrillance. Si la valeur affichée est réglée sur le débit voulu, sélectionnez Valider et passez à l'étape 7. Si la valeur indiquée n'affiche pas le débit voulu, appuyez sur ( ).

- A Parret
   Image: Control of the second sec
- 7. Saisissez l'incrément du débit

00 mL 🛄 🗚 l'arrôl	
liers variables am crit. qual. 1	9.59 AM
Adic 1	
Volume a perfuser	700 mL
Debit initial	30 mL/h
Incrément débit	40 mL/h
Debit de plateau	400 mL/h
Valider ou app. s/ séle	ect pr mod.
sitter 👄	Valid

• Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour mettre **Incrément du débit** en surbrillance. Si la valeur affichée est réglée sur l'incrément voulu, sélectionnez **Valider** et passez à l'étape 8. Si la valeur indiquée n'affiche pas l'incrément voulu, appuyez sur select.

• Appuyez sur 🙆 ou sur 💽 jusqu'à ce que la valeur indique 30 mL/h

et sélectionnez Enreg. La pompe retourne alors à l'écran Revoir.

- A Parrôt
   Image: Second seco
- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) jusqu'à ce que la valeur indique 50 mL/h et sélectionnez Enreg.
- La pompe retourne alors à l'écran Revoir.

#### 8. Saisissez le débit de plateau



- Appuyez sur ou sur pour mettre Débit de plateau en surbrillance. Si le débit affiché est correct, sélectionnez Valider et passez à l'étape 9. Si la valeur n'est pas correcte, appuyez sur elect.
- Appuyez sur ou sur jusqu'à ce que la valeur indique
   350 mL/h et sélectionnez Enreg.
- La pompe retourne alors à l'écran Revoir.

## 9. Saisissez la durée du palier



- Appuyez sur ou sur pour mettre Durée du palier en surbrillance. Si la valeur affichée est correcte, sélectionnez Valider et passez à l'étape 10. Si la valeur n'est pas correcte, appuyez sur elect.
- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) jusqu'à ce que la valeur indique 30 Mins et sélectionnez Enreg.
- La pompe retourne alors à l'écran Revoir.

## 10. Revoyez la durée de perfusion

700 mL A Par Pallers variables Nom crit. qual, 1 Médic, 1	i <mark>št 🤤 jana</mark> oso <i>i</i> n d ni
Increment debit	50 mL/h
Debit de plateau	350 mL/h
Durée du palier	30 Mins.
Durée perfusion	3 Hrs 42 Mins.
Valider ou app. sf s	elect pr mod.
Quitter 👄	Valider

• La durée de perfusion est une valeur calculée et ne peut pas être modifiée.

11. Saisissez le débit MVO



- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour mettre Débit MVO en surbrillance. Si la valeur affichée est correcte, sélectionnez Valider et passez à l'étape 12. Si la valeur n'est pas correcte, appuyez sur select.
- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) jusqu'à ce que la valeur indique 0 mL/h et sélectionnez Enreg.
- La pompe retourne alors à l'écran Revoir.

# 12. Saisissez le volume résiduel



## 13. Acceptez les valeurs

700 mL 💷 🗚 Pan	rêt 👋 🛲
Paliers variables	oso AM
Kom crit. qual. 1 Médic. 1	
/ Durée du palier	30 Mins.
/ Durée perfusion	3 Hrs 42 Mins.
Debit MVO	0 mL/h
Vol. residual	700 mL
Révision terminée. A	op. st « Sulv. ».
Quitter 🍼	Valide

• Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour mettre Vol. résiduel en surbrillance. Si la valeur affichée est correcte, sélectionnez Valider et passez à l'étape 13. Si la valeur n'est pas correcte, appuyez sur ( ).

- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) jusqu'à ce que la valeur indique 700 mL et sélectionnez Enreg.
- Vous pouvez appuyer sur select pour réinitialiser la pompe sur une quantité par défaut qui est affichée en bleu à l'écran sous la valeur actuelle. Dans cet exemple, une pression sur select réinitialise le volume résiduel à 1 000 mL.
- La pompe retourne alors à l'écran Revoir.
- Si certaines valeurs n'ont pas encore été acceptées, appuyez sur ou sur pour mettre chaque paramètre en surbrillance et sélectionnez
   Valider si le paramètre est correct. Une coche verte apparaît en regard de chaque valeur acceptée.
- Lorsque vous avez fini de passer en revue les valeurs, sélectionnez **Nouveau.**

## 14. Préparez la pompe pour le patient

• Suivez les instructions relatives à la fixation d'une cassette, à la purge et à la fixation de la pompe sur le patient indiquées dans la section *Fonctionnement de la pompe* à la page 79.

# Lancement de chaque perfusion

Lorsqu'une nouvelle cassette est fixée sur la pompe au début d'une perfusion, le volume résiduel doit être réinitialisé. *Ceci réinitialise également la perfusion*. Suivez les instructions de la section *Fonctionnement de la pompe* commençant à la page 79 pour savoir comment fixer une cassette et réinitialiser le réservoir. Lorsque la pompe démarre, l'administration commence au début de la perfusion.



Nouvelle cassette fixée.

Réinit. du volume résiduel et du profil de perfusion.

# Arrêt et redémarrage de la pompe pendant une perfusion

Si vous arrêtez la pompe avant qu'une perfusion par paliers variables n'ait été administrée en totalité, vous pouvez choisir de redémarrer la perfusion là où elle a été arrêtée ou de la réinitialiser.

Lorsque vous appuyez sur marche/arrêt , un écran comportant le message « Perfusion interrompue avant la fin. Terminer perfusion interrompue ou recommencer avec nouvelle poche » apparaît. Sélectionnez **Nouvelle poche** pour réinitialiser le volume résiduel et la perfusion. Vous pouvez également sélectionner **Terminer** pour reprendre la perfusion là où elle s'est arrêtée.

## Augmenter

Cette option vous permet d'augmenter le débit de perfusion à un autre moment que celui qui a été programmé. Vous ne pouvez pas augmenter à un débit supérieur au débit de plateau.

#### Pour augmenter à partir du débit actuel :

1. Dans le menu Tâches avancées, appuyez sur (a) ou sur (b) pour mettre Augmenter en surbrillance et appuyez sur (select).



- 2. Déverrouillez le clavier.
- 3. La pompe affiche un écran indiquant le débit actuel et vous demande si vous souhaitez augmenter au débit de palier suivant. Sélectionnez **Oui.**



## Réduire

Cette option vous permet de réduire le débit de perfusion à tout moment. Vous ne pouvez pas réduire à un débit inférieur au débit initial. Une fois que la tâche Réduire a été validée, les paliers sont annulés et le débit est alors maintenu au débit réduit, cependant la tâche Augmenter peut être utilisée pour relancer les augmentations par paliers automatiques.

#### Pour réduire à partir du débit actuel :

 Dans le menu Tâches avancées, appuyez sur ou sur pour mettre Réduire en surbrillance et appuyez sur selec.

2. La pompe affiche un écran indiquant le débit actuel et vous demande si vous souhaitez réduire au débit de palier précédent. Sélectionnez **Oui**.





# Mode de perfusion : NPT (Nutrition Parentérale Totale)

La perfusion NPT permet de perfuser des solutions nutritionnelles ou d'autres liquides avec un débit progressif/dégressif facultatif. La perfusion peut être augmentée progressivement au début de la perfusion et diminuée de manière dégressive à la fin de la perfusion. Un débit MVO (maintien de la veine ouverte) facultatif peut être administré à la fin de la perfusion en fonction des paramètres du protocole.

Le graphique suivant illustre un exemple de perfusion NPT :



# Écran d'accueil

Le mode de perfusion et l'état de la perfusion sont indiqués sur l'écran d'accueil par des messages apparaissant sous forme de texte, par un graphique dont la forme est propre au traitement et par les couleurs verte, rouge et grise. La couleur verte indique que la pompe est en marche et la couleur rouge que la pompe est à l'arrêt. Si un nouveau patient ou une nouvelle perfusion sont programmés, mais que *la pompe n'a pas été démarrée*, ou si une heure de début différé a été programmée et que l'heure de début est dépassée alors que la pompe était à l'arrêt et pas encore démarrée, le graphique est complètement gris. L'emplacement de la couleur sur le graphique indique également l'état de la perfusion. Le graphique utilisé pour la perfusion NPT identifie également si les tâches Montée progressive et Descente dégressive sont programmées dans le paramètre de perfusion. Les exemples ci-dessous s'appliquent au mode de perfusion NPT.

- La pompe est en marche avec un début différé programmé.
- La pompe est à l'arrêt au débit de plateau.
- La pompe est en marche au débit de plateau. Aucune montée progressive n'a été programmée.
- La pompe est en marche en montée progressive.
- La pompe est en marche en descente dégressive.
- La pompe est en marche au débit MVO et s'approche de la fin de la perfusion.

Les graphiques du mode de perfusion NPT ne décrivent *pas* la pente relative de la descente/montée ni la durée relative des progressions/dégressions par rapport au plateau.



# Écrans de programmation

# Volume de perfusion

Il s'agit du volume total de liquide à perfuser. Si vous saisissez un volume de perfusion qui amène le débit de plateau à dépasser le débit maximum autorisé, la pompe allonge automatiquement la durée de perfusion pour répondre au nouveau volume. Le volume résiduel doit en outre être suffisant pour maintenir le volume total à perfuser. La programmation du volume de perfusion peut ainsi entraîner l'augmentation automatique du volume résiduel. La saisie d'un nouveau volume à perfuser réinitialise la perfusion, ainsi au démarrage de la pompe la perfusion commencera au début du programme de perfusion.

# Montée progressive

Il s'agit de la durée de la montée progressive. La montée progressive programmable maximum est limitée par l'association du débit de plateau, de la durée de perfusion, du volume de perfusion et de la descente dégressive. Vous ne pouvez pas sélectionner de durée de montée progressive qui amènerait le débit de plateau à dépasser le débit maximum autorisé. La durée de perfusion doit en outre être supérieure d'au moins 10 minutes au total combiné des périodes de montée progressive et de descente dégressive. La modification de la montée progressive peut ainsi amener la pompe à allonger automatiquement la durée de perfusion afin de répondre à la nouvelle durée

de montée progressive. La saisie d'une nouvelle durée de montée progressive réinitialise la perfusion de sorte que celle-ci commence au début de la durée de perfusion.

## Descente dégressive

Il s'agit de la durée de la descente dégressive. La descente dégressive programmable maximum est limitée par l'association du débit de plateau, de la durée de perfusion, du volume de perfusion et de la montée progressive. Vous ne pouvez pas sélectionner de durée de descente dégressive qui amènerait le débit de plateau à dépasser le débit maximum autorisé. La durée de perfusion doit en outre être supérieure d'au moins 10 minutes au total combiné des périodes de montée progressive et de descente dégressive. La modification de la descente dégressive peut ainsi amener la pompe à allonger automatiquement la durée de perfusion afin de répondre à la nouvelle durée de descente dégressive. La saisie d'une nouvelle durée de descente dégressive réinitialise la perfusion de sorte que celle-ci commence au début de la durée de perfusion.

## Durée de perfusion

Il s'agit de la durée nécessaire pour administrer l'ensemble du volume à perfuser. La pompe calcule automatiquement le débit nécessaire pour administrer le volume à perfuser. La durée de perfusion programmable minimum est limitée par l'association du débit de plateau, du volume de perfusion, de la montée progressive et de la descente dégressive. Vous ne pouvez pas sélectionner de durée de perfusion qui amènerait le débit de plateau à dépasser le débit maximum autorisé. La durée de perfusion doit en outre être supérieure d'au moins 10 minutes au total combiné des périodes de montée progressive et de descente dégressive. La saisie d'une nouvelle durée de perfusion réinitialise la perfusion de sorte que celle-ci commence au début de la durée de perfusion.

2,200 mL 🔝 🗚 l'an	rêt 🖑 🚈
NPT	10:10 AM
Nom crit. qual. 1	
Paramétres de	perfusion
App. sl select	pr mod.
Volume à perfuser	2,000 mL
Montée progress,	1 Hrs 0 Mins.
Descente dégress.	1 Hrs 0 Mins.
Durée perfusion	12 Hrs 0 Mins.
Retour 🚽	

2,200 mL 🔳 🗛 l'arr	it 🕹 🚈
NPT	10-10 AM 🗃
Nom crit. qual. 1 Médic: 1	mL
Paramétres de App. si sélect	perfusion pr mod.
Volume à perfuser	2,000 mL
Montée progress.	1 Hrs 0 Mins.
Descente dègress.	1 Hrs 0 Mins.
Durèe perfusion	12 Hrs 0 Mins.
Retour 😩	

2,200 mL 🔳 🗛 l'an	2 ()	
NPT	10:10 AM	
Nom crit. qual. 1	77443	
Paramétres de perfusion App. sl sélect primod.		
Volume à perfuser	2,000 mL	
Montée progress.	1 Hrs 0 Mires.	
Descente dégress.	1 Hrs 0 Mins.	
Durée perfusion	12 Hrs 0 Mins.	
Relour 😩		

2,200 mL 🔝 🗚 l'an	rêt 🗳 🚈 (
NPT	10-10 AM 🗃
Nom crit. qual. 1	
Médic 1	mL
Paramètres de perfusion App. si sélect pr mod.	
Volume à perfuser	2,000 mL
Montée progress,	1 Hrs 0 Mins.
Descente dègress.	1 Hrs 0 Mins.
Durèe perfusion	12 Hrs 0 Mins.
Relour 🖘	

#### Débit de plateau

Il s'agit du débit maximum de perfusion du médicament et il se déroule durant la partie plateau de la perfusion. Il apparaît à l'écran uniquement pour vérification et est calculé par la pompe. Le débit de plateau est basé sur le volume de perfusion, la durée de perfusion et toute montée progressive/ déscente dégressvie programmée. Les débits supérieurs à 250 mL/h nécessitent une tubulure d'administration à volume élevé CADD<sup>®</sup>.

## Débit MVO

Le débit MVO, ou « maintien de la veine ouverte », est facultatif. Il permet de perfuser une quantité minimale de médicament afin de maintenir la perméabilité du cathéter. Si un début différé est programmé, le débit MVO est actif jusqu'au début de la perfusion. Il est également actif si à la fin de la perfusion, lorsque le volume à perfuser a été administré, le volume résiduel est programmé sur une valeur supérieure au volume à perfuser.

## Vol. résiduel

Il s'agit du volume de liquide contenu dans le réservoir (cassette/poche). *Le volume résiduel ne doit pas être programmé ni modifié pour être inférieur au volume de perfusion programmé*. La valeur du Volume résiduel diminue lorsque la pompe est purgée ou perfuse un liquide. La saisie d'un nouveau volume résiduel réinitialise la perfusion de sorte que celle-ci commence au début de la durée de perfusion.

Si la perfusion MVO est prévue à la fin de la perfusion, le volume résiduel doit être supérieur au volume à perfuser afin de compenser le liquide utilisé durant la purge de sorte que la perfusion MVO automatique puisse avoir lieu. La perfusion MVO continue jusqu'à ce que le volume résiduel atteigne 0 mL ou jusqu'à l'arrêt de la pompe. Si le volume résiduel est identique au volume de perfusion, la perfusion MVO n'aura pas lieu à la fin de la perfusion.

#### Heure de début

Si la tâche Régler début différé est programmée (consultez la page 32), l'Heure de début est affichée en tant que paramètre de la dernière perfusion. Il s'agit de l'heure à laquelle la perfusion suivante va commencer. La pompe doit être en marche à la date et l'heure sélectionnées pour que la perfusion puisse commencer. *Pour le traitement NPT, vous ne pouvez pas régler un début différé après qu'une perfusion a commencé.* 



2,200 mL 💷 🗚 Par	rêt 🚯 🚈
NPT	10:10 AM
Nom crit. qual 1	
Paramétres de App. sí sélec	perfusion tpr.mod.
Durée perfusion	12 Hrs 0 Mins.
Débit de plateau	181.9 mL/h
Debit MVO	5 mL/h
Vol. résiduel	2,200 mL
Retour 🗢	



2,200 mL 🛄 🕅 🌆	nêt 🖏 📼
Net Nom crit. qual. T Médic. 1	ictio Amilia
Paramétres de App. sí sélec	perfusion tprmod.
Debit de plateau	181.9 mL/h
Debit MVO	5 mLft
Vol. résiduel	2,200 mL
H de début	1:30 PM
Retour	
#### **Exemple de programmation**

AVERTISSEMENT : assurez-vous que la caractéristique de précision de perfusion du système de ± 6 % est prise en considération lors de la programmation de la pompe et/ou lors du remplissage du réservoir. Le nonrespect de cette caractéristique peut donner lieu à l'épuisement du médicament contenu dans le réservoir plus tôt que prévu. Si la pompe est utilisée pour perfuser un médicament critique ou vital, l'interruption de la perfusion du médicament risguerait d'entraîner des blessures ou le décès du patient.

**Exemple :** Au total 1 L de solution nutritionnelle doit être perfusé au patient sur 12 heures. La poche de solution contient 1 050 mL de liquide. La perfusion doit monter progressivement pendant 90 minutes au début de la perfusion et descendre de manière dégressive pendant 90 minutes à la fin de la perfusion.

#### 1. Sélectionnez le traitement

2,200 mL 🔝 A l'arrôt	<b>1</b>
	10:10 AM e
Sélect. Traitem App. s/ sélect pr.ch	ent xoisir
Continu	8
Intermittent	
Patiers variables	
NPT	
Retour 🍝	

- Arrêtez la pompe si elle est en marche.
- Sélectionnez Tâches, puis Voir les tâches avancées, puis Lancer prot. nouveau patient.
- Déverrouillez le clavier.
- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre le traitement NPT en surbrillance et appuyez sur (). Consultez la section *Lancer protocole nouveau patient* à la page 28 pour obtenir d'autres informations sur la sélection du traitement.

#### 2. Sélectionnez le critère qualitatif



• Appuyez sur ( ou sur ) afin de mettre en surbrillance le critère qualitatif voulu et appuyez sur ( select).

#### 3. Sélectionnez le médicament



• Appuyez sur 🛆 ou sur 文 afin de mettre le médicament voulu en surbrillance et appuyez sur select.

#### 4. Confirmez et revoyez les paramètres



- Revoyez les informations à l'écran et sélectionnez **Oui** si elles sont correctes ou **Non** pour modifier les paramètres.
- La pompe affiche l'écran **Revoir param. pompe**. Sélectionnez **Revoir** pour continuer.

#### 5. Saisissez le volume de perfusion







- Appuyez sur ou sur pour mettre Volume de perfusion en surbrillance. Si le volume affiché est réglé sur la valeur voulue, sélectionnez Valider et passez à l'étape 6. Si la valeur indiquée n'affiche pas le volume voulu, appuyez sur
  - Appuyez sur ou sur jusqu'à ce que la valeur indique
     1 000 mL et sélectionnez Enreg.

- Si le volume de perfusion est supérieur au volume résiduel affiché, vous serez invité à confirmer la modification du volume résiduel en sélectionnant **OK**.
- La pompe retourne à l'écran Revoir.

#### 6. Saisissez la montée progressive

NIPT Nom crit. qual. 1 Médic. 1	10:10 AM al
Volume à perfuser	1,000 mL
Montée progress.	1 Hrs 0 Mins.
Descente dégross.	1 Hrs. 0 Mins.
Durée perfusion Valider ou app. ef sé	12 Hrs 0 Mins. Nect pr mod.
Outter 🔅	Valide

 Appuyez sur ou sur pour mettre Montée progressive en surbrillance. Si la valeur affichée est correcte, sélectionnez
 Valider et passez à l'étape 7. Si la valeur indiquée n'est pas correcte, appuyez sur elect. Appuyez sur ou sur jusqu'à ce que la valeur indique
 1 Hrs 30 Mins et sélectionnez Enreg. La pompe retourne alors à l'écran Revoir.

#### 7. Saisissez la descente dégressive

2,010 mL 🔝 🗚 Parro	
NPT	10:10 AM of
Mom crit. qual. 1 Médic. 1	. mL
Volume à perfuser	1,000 mL
Montée progress.	1 His 30 Mins.
Descente dégress.	1 Hrs 0 Mins.
Durée perfusion	18 Hrs 0 Mins.
Valider ou app. s/ sé	lect pr mod.
Quitter 🔅	Valider

2,010 mL

orit.coal.1

A l'arrê

Montée progress.

Limité par param. de perfusion

as enreg.

1 Hrs 30 Mins.

96

98 Hrs 40 Min

Enn



- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour mettre **Descente dégressive** en surbrillance. Si la valeur affichée est correcte, sélectionnez **Valider** et passez à l'étape 8. Si la valeur indiquée n'est pas correcte, appuyez sur select.
- Appuyez sur ou sur jusqu'à ce que la valeur indique
   1 Hrs 30 Mins et sélectionnez Enreg. La pompe retourne alors à l'écran Revoir.

8. Saisissez la durée de perfusion



2,010 mL 🔳 🕅 l'arrêt	
NPT	10:10 AM 🚽
Nom crit. qual. 1	
Médic. 1	mL 9 Mar 50 Minu
Durée perfusion	n
12 Hrs 0 M	lins.
Limité par param. de	⇒
perfusion	Hrs 30 Mins.
Ne pas enreg. \Rightarrow 👘	Enreg.

- Appuyez sur ou sur pour mettre Durée de perfusion en surbrillance. Si la valeur affichée est correcte, sélectionnez Valider et passez à l'étape 9. Si la valeur indiquée n'est pas correcte, appuyez sur elect.
- Appuyez sur ou sur jusqu'à ce que la durée indique
   12 Hrs 0 Mins et sélectionnez Enreg.
- La pompe retourne alors à l'écran Revoir.

#### 9. Revoyez le débit de plateau



10. Saisissez le débit MVO



• Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour mettre Débit MVO en surbrillance. Si la valeur affichée est correcte, sélectionnez Valider et passez à l'étape 11. Si la valeur n'est pas correcte, appuyez sur selec.

• Le débit de plateau est une valeur calculée et ne peut pas être modifié.

- Appuyez sur ( ) ou sur ( ) jusqu'à ce que la valeur indique 0 mL/h et sélectionnez Enreg.
- La pompe retourne alors à l'écran Revoir.

#### 11. Saisissez le volume résiduel



- Appuyez sur ou sur pour mettre Vol. résiduel en surbrillance. Si la valeur affichée est correcte, sélectionnez Valider et passez à l'étape 12. Si la valeur n'est pas correcte, appuyez sur select.
- Appuyez sur ou sur jusqu'à ce que la valeur indique
  1 050 mL et sélectionnez Enreg.
- Vous pouvez appuyer sur select pour réinitialiser la pompe sur une quantité par défaut qui est affichée en bleu à l'écran sous la valeur actuelle. Dans cet exemple, une pression sur select réinitialise le volume résiduel à 1 000 mL.
- La pompe retourne alors à l'écran Revoir.

#### 12. Acceptez les valeurs

1,050 mL 💷 🗛 Pan	rêt 😌 🚈
NPT	10:10 AM
Nom cnt. qual. 1 Médic: 1	(int
Duree perfusion	12 Hrs 8 Mins.
/ Debit de plateau	95.3 mL/h
Debit MVO	0 mL/h
Vol. residuel	1,050 mL
Révision terminée. A	pp. s/ « Sulv. ».
Quitter 👘	Valider

- Si certaines valeurs n'ont pas encore été acceptées, appuyez sur ou sur pour mettre chaque paramètre en surbrillance et sélectionnez
   Valider si le paramètre est correct. Une coche verte apparaît en regard de chaque valeur acceptée.
- Lorsque vous avez fini de passer en revue les valeurs, sélectionnez **Nouveau.**

#### 13. Préparez la pompe pour le patient

• Suivez les instructions relatives à la fixation d'une cassette, à la purge et à la fixation de la pompe sur le patient indiquées dans la section *Fonctionnement de la pompe* à la page 79.

#### Lancement d'une perfusion quotidienne

Lorsqu'une nouvelle cassette est fixée sur la pompe au début d'une perfusion, le volume résiduel doit être réinitialisé. *Ceci réinitialise également la perfusion*. Suivez les instructions de la section *Fonctionnement de la pompe* commençant à la page 79 pour savoir comment fixer une cassette et réinitialiser le Volume du réservoir. Ensuite, lorsque la pompe démarre, l'administration commence au début de la perfusion.



Réinit. du volume résiduel et du profil de perfusion.

#### Arrêt et redémarrage de la pompe pendant une perfusion

Si vous arrêtez la pompe avant qu'une perfusion NPT n'ait été administrée en totalité, vous pouvez choisir de redémarrer la perfusion là où elle a été arrêtée ou de la réinitialiser.

Lorsque vous appuyez sur marche/arrêt , un écran comportant le message « Perfusion interrompue avant la fin. Terminer perfusion interrompue ou recommencer avec nouvelle poche » apparaît. Sélectionnez **Nouvelle poche** pour réinitialiser le volume résiduel et la perfusion. Vous pouvez également sélectionner **Terminer** pour reprendre la perfusion là où elle s'est arrêtée.

#### **Descente dégressive immédiate**

Cette tâche vous permet d'arrêter une perfusion précocement en la descendant immédiatement de manière dégressive. Les conditions suivantes sont requises pour la tâche Descente dégressive immédiate :

- La pompe doit être en marche.
- La pompe doit perfuser au débit de plateau ou déjà être en descente dégressive.

Pour accéder à l'option Descente dégressive immédiate :

- 1. Dans le menu Tâches (consultez la page 90), appuyez sur 🕥 ou sur 文 jusqu'à ce que **Descente** dégressive immédiate soit mis en surbrillance, puis appuyez sur select.
  - Remarque : si une descente dégressive n'a pas été programmée, vous pouvez modifier le paramètre en appuyant sur select. Saisissez le code de sécurité, puis appuyez sur a ou sur pour régler la durée de descente dégressive. Appuyez sur Confirmer pour accepter la modification.



- Sélectionnez Oui pour continuer avec la descente dégressive immédiate ou appuyez sur elle pour modifier la période de descente dégressive. La modification de la période de descente dégressive immédiate n'affecte aucune autre période. Elle n'a aucun effet sur la période de progression/ dégression du protocole qui figure parmi les paramètres de perfusion.
  - **Remarque :** une fois que vous sélectionnez **Oui**, vous ne pouvez *pas* relancer la perfusion au débit de plateau sans réinitialiser la période de perfusion.
- 3. Lorsque « Démarrage descente dégressive... » apparaît, sélectionnez OK.





# Fonctionnement de la pompe

#### Piles

Il est recommandé d'utiliser quatre piles alcalines AA de 1,5 V primaires (non rechargeables) ou la batterie rechargeable CADD<sup>®</sup>-Solis avec la pompe à perfusion ambulatoire CADD<sup>®</sup>-Solis VIP.

**Remarque :** Smiths Medical déconseille l'utilisation conjointe de piles neuves et usagées, car cela risque d'affecter le moment de déclenchement de l'alarme de pile faible. Utilisez systématiquement 4 piles neuves pour remplacer les piles vides.

ATTENTION : inspectez les piles AA afin de détecter la présence de dommages ou d'usure du métal ou de l'isolant en plastique avant l'utilisation ou après une chute ou un choc subi par la pompe. Remplacez les piles si vous constatez un dommage.

La pompe conserve toutes les valeurs programmées lorsque les piles sont retirées, mais les piles doivent être en place lors de la perfusion. Si les piles sont retirées alors que la pompe est en cours de perfusion et qu'un adaptateur secteur est connecté, la perfusion s'arrête. Si un adaptateur secteur n'est pas connecté et que les piles sont retirées, la perfusion s'arrête et la pompe n'est plus alimentée.

Mettez au rebut les piles usagées de façon écologique et en respectant toutes les réglementations en vigueur.

#### **AVERTISSEMENT:**

- N'utilisez pas de piles rechargeables NiCd ou nickel métal hybride (NiMH). N'utilisez pas de piles carbone-zinc. Elles ne fournissent pas assez de puissance pour permettre un fonctionnement adéquat de la pompe, ce qui peut entraîner le décès du patient ou des blessures graves.
- Veillez à toujours disposer de piles neuves pour le remplacement. En cas d'arrêt de l'alimentation, le médicament n'est plus perfusé, ce qui pourrait, en fonction du type de médicament perfusé, entraîner le décès ou des blessures graves du patient.
- Une batterie rechargeable qui a atteint la fin de sa durée de vie doit être remplacée par une autre batterie rechargeable CADD<sup>®</sup>-Solis ou par 4 piles AA. L'utilisation de batteries rechargeables d'autres fabricants pourrait entraîner un incendie ou une explosion.
- La pompe ne dispose d'aucune alarme signalant aux utilisateurs qu'une pile n'a pas été installée correctement. Une pile installée de manière incorrecte pourrait entraîner l'arrêt de l'alimentation et la non perfusion du médicament, ce qui pourrait, en fonction du type de médicament perfusé, entraîner le décès du patient ou des blessures graves.
- Vérifiez systématiquement l'absence de liquide ou de débris dans le compartiment des piles avant d'introduire les piles et empêchez la pénétration de liquide ou de débris dans le compartiment des piles. La présence de liquide ou de débris dans le compartiment des piles peut endommager les contacts des piles et entraîner l'arrêt de l'alimentation et la non perfusion du médicament, ce qui pourrait, en fonction du type de médicament perfusé, entraîner le décès du patient ou des blessures graves.
- Si la pompe est tombée ou a subi un choc, la porte du compartiment des piles peut être brisée ou endommagée. N'utilisez pas la pompe si la porte du compartiment des piles est endommagée, car les piles ne seront pas correctement fixées. Ceci peut entraîner l'arrêt de l'alimentation et la non perfusion du médicament, ce qui peut, en fonction du type de médicament perfusé, entraîner le décès ou des blessures graves du patient.

#### Installation des piles ou de la batterie

1. Assurez-vous que la pompe est à l'arrêt et hors tension. Pour ouvrir le compartiment des piles, à l'aide de vos doigts ou de la clé de la pompe ou d'une pièce de monnaie, tournez le bouton situé sur la porte du compartiment des piles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Ìl≥

REF 21-XXXX-XX

- 2. Maintenez la pompe inclinée et introduisez 4 piles AA de bas en haut, dans le compartiment des piles (reportez-vous à l'illustration). Faites correspondre les signes + et des piles neuves avec ceux indiqués sur la pompe.
  OU: si vous utilisez une batterie rechargeable, introduisez-la dans la pompe comme illustré.
- 3. Fermez la porte du compartiment des piles, à l'aide de vos doigts ou de la clé de la pompe ou d'une pièce de monnaie, en tournant le bouton situé sur la porte du compartiment des piles dans le sens des aiguilles d'une montre afin de la verrouiller.

**Remarque :** si vous placez les piles à l'envers, la pompe ne se mettra pas sous tension. Vérifiez les piles en veillant à faire correspondre les signes + et –.

ATTENTION : ne laissez pas les piles en place dans la pompe lorsque vous stockez celle-ci pendant une période prolongée. Une fuite des piles pourrait endommager la pompe.

#### **Remarque :**

- La durée de vie des piles dépend de la quantité de médicament perfusée, du débit de perfusion, de l'âge des piles, de la température, de la durée de l'affichage actif et de l'intensité du rétro-éclairage.
- La puissance des piles diminue rapidement à des températures inférieures à 10 °C.

#### Remise en place de la porte du compartiment des piles

Si la porte du compartiment des piles a été retirée ou a besoin d'être remplacée, enclenchez-la simplement sur la barre située sur la pompe.



#### Mise sous tension

Appuyez et maintenez l'interrupteur d'alimentation enfoncé pour mettre la pompe sous tension. La pompe lance la séquence d'allumage au cours de laquelle elle réalise divers auto-tests et teste les conditions d'alarmes. Surveillez les points suivants au cours de la mise sous tension :

- Les voyants lumineux vert et orange clignotent.
- L'écran clignote rapidement en gris, puis en bleu. Une spirale orange remplit ensuite l'écran, suivie d'un écran du système de perfusion ambulatoire CADD<sup>®</sup>-Solis VIP. Recherchez les éventuelles rayures ou les éventuels pixels noirs ou blancs qui indiquent un écran défectueux. Si vous constatez des signes indiquant que l'écran est défectueux, mettez la pompe hors service et contactez le service client de Smiths Medical.
- Une fois la mise sous tension terminée, guettez le son « OK » en morse (une série de six bips sonores). Si vous n'entendez pas ce son, il peut y avoir un problème au niveau des alarmes sonores. Si vous pensez qu'il existe un problème, mettez la pompe hors service et contactez le service client de Smiths Medical.
- Si des problèmes sont détectés pendant que la pompe effectue les auto-tests, des alarmes retentissent (par exemple, si la pile est faible ou si une touche du clavier est bloquée en position enfoncée).

ATTENTION : si la mise sous tension génère un message d'erreur indiquant que la bibliothèque de protocoles a été perdue, ne continuez pas à utiliser la pompe. Respectez les procédures de l'établissement relatives au téléchargement des bibliothèques de protocoles.

#### **Mise hors tension**

Appuyez et maintenez l'interrupteur d'alimentation enfoncé pour mettre la pompe hors tension. Vous devez accepter la proposition « Éteindre ? » en sélectionnant **Oui.** La pompe va alors s'éteindre. Les conditions suivantes sont présentes lorsque la pompe est hors tension :

- L'écran est vide.
- Les pressions sur le clavier ne sont pas détectées.
- La télécommande patient ne fonctionne pas.
- Le médicament n'est pas perfusé.
- Les conditions d'alarme ne sont pas détectées.
- Les alarmes sonores et visuelles ne sont pas affichées.
- La communication avec CADD<sup>™</sup>-Solis Medication Safety Software n'est pas possible.
- Si l'adaptateur secteur est branché, le voyant d'alimentation secteur bleu est allumé. Aucun autre voyant n'est allumé.
- La pile interne utilisée pour conserver l'heure et la date ne se charge pas.
- Si la pompe est connectée à l'alimentation secteur et qu'une batterie rechargeable est installée, celle-ci continue à se charger.

81

#### Cassettes

La cassette est la partie de la tubulure ou du réservoir pour médicament CADD<sup>™</sup> qui se fixe au bas de la pompe. Vous pouvez utiliser avec la pompe, soit un réservoir de cassette pour médicament CADD<sup>™</sup> avec une tubulure d'extension CADD<sup>®</sup>, soit une tubulure d'administration CADD<sup>®</sup>.pour perfusion.

#### **AVERTISSEMENT:**

- Respectez le mode d'emploi fourni avec la cassette CADD<sup>™</sup>, la tubulure d'extension CADD<sup>®</sup> ou la tubulure d'administration CADD<sup>®</sup> en faisant particulièrement attention à tous les avertissements et mises en garde associés à leur utilisation. Une préparation et/ou une utilisation inadéquates de ces produits pourraient entraîner des blessures graves ou le décès du patient.
- Acheminez soigneusement la tubulure, les cordons et les câbles afin de réduire le risque d'enchevêtrement ou d'étranglement du patient. La non-observation de cet avertissement pourrait entraîner des blessures ou le décès du patient.

#### Remarque :

- Une tubulure CADD<sup>®</sup> munie d'un dispositif de protection contre le débit libre doit être utilisée.
- Une tubulure pour perfusion à volume élevé CADD<sup>®</sup> est requise pour les débits supérieurs à 250 mL/h.
- Les consommables appropriés nécessaires au remplacement des cassettes doivent être tenus à disposition si une cassette est endommagée.
- Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le produit pour des instructions détaillées sur la préparation du produit avant emploi.

#### **Retrait d'une cassette**

- 1. Assurez-vous que la pompe est arrêtée avant de retirer la cassette.
- 2. Fermez le clamp de la tubulure.

# AVERTISSEMENT : par mesure de bonne pratique, veillez toujours à clamper la tubulure avant de retirer la cassette de la pompe. Le retrait de la cassette sans fermer le clamp pourrait éventuellement résulter en une perfusion non contrôlée par gravité, ce qui pourrait entraîner des blessures graves ou le décès du patient.

3. En cas de verrouillage, insérez la clé de la pompe dans la serrure de verrouillage et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour la mettre en position déverrouillée. « Cassette déverrouillée » apparaît brièvement dans la barre d'état.

**Remarque :** seules les perfusions en mode PCA imposent le verrouillage de la cassette pour pouvoir faire fonctionner la pompe.



4. Abaissez le raccord de la cassette jusqu'à ce que celle-ci se détache.



#### **Fixation d'une cassette**

Procurez-vous une cassette CADD<sup>™</sup> neuve remplie ou une tubulure d'administration CADD<sup>®</sup> fixée à une poche de perfusion souple. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le produit pour des informations sur la préparation du produit avant emploi.

#### **AVERTISSEMENT:**

- Fixez correctement la cassette. Une cassette détachée ou mal fixée pourrait entraîner une perfusion non contrôlée du médicament par gravité à partir du réservoir ou un reflux de sang, ce qui peut entraîner le décès du patient ou des blessures graves.
- Si vous utilisez une tubulure d'administration CADD<sup>®</sup> ou une cassette CADD<sup>™</sup> non dotée du système d'interruption du débit ouvert, vous devez utiliser une tubulure d'extension CADD<sup>®</sup> dotée d'une valve anti-siphon ou une tubulure de perfusion CADD<sup>®</sup> munie d'une valve anti-siphon intégrée ou en ajouter une. Ceci afin d'empêcher une perfusion par gravité non régulée (débit libre) à cause d'une cassette mal fixée. La perfusion non contrôlée par gravité (débit libre) peut entraîner le décès ou des blessures graves.

ATTENTION : si vous utilisez une cassette CADD<sup>™</sup> dans laquelle le médicament est congelé, décongelezle à température ambiante uniquement. Ne le réchauffez pas dans un four à micro-ondes, car ceci peut endommager le produit et provoquer des fuites.

Avant de fixer une cassette neuve, assurez-vous que la pompe est sous tension. Une fois que la cassette est fixée, la pompe affiche automatiquement des écrans vous permettant de vérifier le type de cassette, de purger la tubulure, de réinitialiser le volume résiduel, de revoir les paramètres de la pompe et/ou de démarrer la pompe.

- 1. Clampez la tubulure.
- 2. Assurez-vous que le levier de raccord de la cassette est déverrouillé et abaissez-le.
- 3. Introduisez les crochets de la cassette au niveau des 2 axes de charnière au bas de la pompe.
- 4. Abaissez à fond le levier de raccord de la cassette en remontant simultanément la cassette jusqu'à ce qu'elle soit fermement fixée et bien en place.

OU

Placez la pompe à la verticale sur une surface plane et stable, puis baissez à fond le levier de fixation latéral de la pompe afin de fixer fermement la cassette à la pompe.







5. Soulevez le levier de raccord de la cassette en position fermée. Vous devriez pouvoir remettre le levier de fixation en position fermée sans rencontrer de résistance importante, voire aucune résistance. Dans le cas contraire, si vous sentez une résistance, NE FORCEZ PAS sur le levier de fixation. Si vous ne parvenez pas à fixer la cassette à la pompe sans rencontrer de résistance importante, voire aucune résistance, cela signifie que la cassette est mal positionnée. Si la pompe ne verrouille pas facilement la cassette, détachez la cassette et recommencez l'opération. Si la seconde tentative est infructueuse, n'utilisez pas la pompe. Contactez le service clientèle de Smiths Medical pour obtenir une aide supplémentaire.



6. Vérifiez que la cassette est bien fixée. Le haut de la cassette doit être aligné de gauche à droite de façon égale avec le bas de la pompe et être correctement fixé. Une fixation inappropriée de la cassette créera un écart inégal entre la cassette et la pompe sur le côté de la pompe sous le levier de fixation. En cas d'écart inégal, détachez la cassette et recommencez l'opération. Si l'écart persiste après la seconde tentative de raccordement, n'utilisez pas la pompe. Contactez le service clientèle de Smiths Medical pour obtenir une aide supplémentaire.



- 7. Un message apparaît brièvement sur l'écran de la pompe afin que vous puissiez vérifier la bonne mise en place de la cassette.
- 8. Si vous souhaitez verrouiller la cassette, insérez la clé de la pompe dans la serrure de verrouillage et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre en position verrouillée. « Cassette verrouillée » apparaît brièvement dans la barre d'état.

**Remarque :** pour les perfusions en mode PCA, la cassette doit être verrouillée pour pouvoir démarrer la pompe.



# Purger la tubulure

Lors de la purge de la tubulure, la tubulure en aval de la pompe est remplie de liquide, on élimine ainsi les éventuelles bulles d'air. Purgez la tubulure *avant* de la connecter sur le patient via la tubulure perfusion ou un cathéter.

Le liquide rejeté lors de la purge est soustrait du volume résiduel, mais il n'est pas ajouté à la quantité administrée au patient, car ce liquide n'est pas perfusé au patient. La purge n'est pas autorisée lorsque le volume résiduel est de 0 mL.

#### Remarque :

- Le détecteur d'air est automatiquement désactivé lorsque la pompe est en cours de purge.
- Si la tubulure est munie d'un filtre éliminant l'air, la présence de bulles d'air au niveau du filtre évent sera acceptable. Consultez le mode d'emploi fourni avec les tubulures CADD<sup>®</sup> pour plus d'informations.

# Purge de la tubulure après le remplacement d'une cassette

- **Remarque :** si vous ne remplacez pas la cassette, mais que vous souhaitez purger la tubulure, utilisez la tâche *Purge de la tubulure sans remplacer la cassette* décrite à la page 86.
- 1. Lorsqu'une cassette est fixée après la mise sous tension de la pompe, l'écran **Purger la tubulure ?** apparaît systématiquement.

Lorsque l'option Sécurité de purge est réglée sur Actif sous Autorisations patient, un écran semblable à celui de droite apparaît et un code de sécurité est requis pour continuer. Si vous n'êtes pas autorisé à purger la tubulure ou si la tubulure a été purgée au préalable, sélectionnez **Non.** Pour des informations supplémentaires, consultez la section *Autorisations patient* à la page 102.

Si vous êtes autorisé à purger la tubulure, sélectionnez **Oui.** Déverrouillez le clavier.

*Lorsque l'option Sécurité de purge est réglée sur Inactif* sous Autorisations patient, un écran semblable à celui de droite apparaît. Sélectionnez **Oui**.





# 2. Si vous ne l'avez pas encore fait, déconnectez la tubulure du patient, ouvrez les clamps et sélectionnez **Purger**.

AVERTISSEMENT: ne purgez pas la tubulure lorsque celle-ci est connectée à un patient, car ceci pourrait entraîner un dépassement des quantités de médicament à perfuser ou une embolie gazeuse susceptible de provoquer des blessures graves ou le décès du patient.

3. Arrêtez la purge à n'importe quel moment en sélectionnant **Arrêter la purge.** La purge s'arrête automatiquement lorsque 10 mL (ou 20 mL si une tubulure à volume élevé est fixée) ont été purgés. Continuez la purge, si nécessaire.

AVERTISSEMENT : pour éviter une embolie gazeuse, assurez-vous de l'absence de bulles d'air sur la totalité de la tubulure avant la connexion au patient. Une embolie gazeuse pourrait entraîner des blessures graves ou le décès du patient.





#### Purge de la tubulure sans remplacer la cassette

- 1. Arrêtez la pompe si elle est en marche.
- Dans le menu Tâches (consultez la page 90), appuyez sur (a) ou sur jusqu'à ce que Purger la tubulure soit mis en surbrillance, puis appuyez sur select.
- 3. Déverrouillez le clavier, si nécessaire.
- 4. Si vous ne l'avez pas encore fait, déconnectez la tubulure du patient, ouvrez les clamps et sélectionnez **Purger.**

AVERTISSEMENT : ne purgez pas la tubulure lorsque celle-ci est connectée à un patient, car ceci pourrait entraîner un dépassement des quantités de médicament à perfuser ou une embolie gazeuse susceptible de provoquer des blessures graves ou le décès du patient.

- 5. Arrêtez la purge à n'importe quel moment en sélectionnant **Arrêter la purge.** La purge s'arrête automatiquement lorsque 10 mL (ou 20 mL si une tubulure à volume élevé est fixée) ont été purgés. Continuez la purge, si nécessaire.
  - AVERTISSEMENT: pour éviter une embolie gazeuse, assurez-vous de l'absence de bulles d'air sur la totalité de la tubulure avant la connexion au patient. Une embolie gazeuse pourrait entraîner des blessures graves ou le décès du patient.







# Démarrage de la pompe

La perfusion commence au démarrage de la pompe. Lorsque la pompe est en marche, « En marche » apparaît sur la barre d'état, le graphique sur l'écran d'accueil est vert et le voyant lumineux vert clignote. Si la pompe ne démarre pas, un message apparaît sur l'écran. Consultez la section *Alarmes et messages, liste alphabétique* à la page 114.

- **Remarque :** avant de démarrer la pompe, veillez à ce que la tubulure soit purgée et à ce que la pompe soit connectée au patient, selon les pratiques standards de votre établissement.
- 1. Appuyez sur marche/arrêt 🔘.

**Remarque :** si les paramètres de perfusion n'ont pas été revus et que les valeurs n'ont pas été acceptées, vous devez le faire avant de faire fonctionner la pompe. Les instructions relatives à la revue des Revoir param.pompe. paramètres sont disponibles à la page 37. Si une perfusion par paliers variables ou NPT a été précédemment Perfusion interrompue avant la fin. arrêtée alors qu'elle n'était pas terminée (la perfusion n'a pas été Terminer perfusion administrée en totalité), un écran apparaît avec le message « Perfusion interrompue ou interrompue avant la fin. Terminer perfusion interrompue ou recommencer avec recommencer avec nouvelle cassette » apparaît. Sélectionnez Nouvelle nouvelle cassette. cassette pour réinitialiser le volume résiduel et la perfusion. Vous cassette pouvez également sélectionner Terminer pour reprendre la perfusion là où elle s'est arrêtée. 2. Lorsque « Démarrer la pompe ? » apparaît, sélectionnez Oui. **Remarque :** pour régler une heure de début différé, reportez-vous à la Démarrer la pompe ? page 32 pour tous les traitements, sauf le traitement intermittent, ou à la section Heure déb. dose suiv. à la page 33 pour les traitements intermittents. 3. La pompe se met en marche. Le message « À l'arrêt » dans le carré rouge La perfusion de la barre d'état est remplacé par le message « En marche » dans le commence carré vert et « La perfusion commence maintenant... » apparaît maintenant brièvement. Si un début différé a été programmé, l'écran Début différé devient vert et un message indiquant que la Perfusion perfusion est différée apparaît brièvement retardée de sur l'écran. L'écran « Début différé » s'affiche 34 Mins alors avec la durée restante jusqu'au début Démarrage perfusion dans de la perfusion. La pompe perfuse au débit 34 Mins. MVO programmé.

Tàches

# Arrêt de la pompe

L'arrêt de la pompe arrête la perfusion. Quand la pompe a été arrêtée, « À l'arrêt » apparaît en rouge sur la barre d'état, le graphique sur l'écran d'accueil est rouge, le voyant lumineux orange clignote et le voyant lumineux vert est éteint.

Nor

Arrêter le bolus médecin ?

1. Appuyez sur marche/arrêt Θ.

Dans un protocole PCA, si une dose Bolus est en cours, « Arrêter la dose Bolus ? » apparaît. Sélectionnez **Oui** pour arrêter la dose.

Dans un protocole PCA, si un bolus médecin est en cours, « Arrêter le bolus médecin ? » apparaît. Sélectionnez Oui pour arrêter le bolus. Un écran de confirmation indiquant « Bolus médecin arrêté. » apparaît. Sélectionnez OK pour continuer.

Dans un protocole NPT, « Descente dégressive à la place ? » apparaît. Sélectionnez Non pour arrêter la perfusion (consultez la section Descente dégressive immédiate à la page 78 si vous souhaitez effectuer une descente dégressive plutôt que d'arrêter la pompe).

2. Lorsque « Arrêt pompe ? » apparaît, sélectionnez Oui.

3. La pompe cesse de fonctionner. Le message « En marche » dans le carré vert de la barre d'état est remplacé par le message « À l'arrêt » dans le carré rouge et « Arrêt pompe... » apparaît brièvement.



Bolus médecin arrêté.







# Réinitialisation du volume résiduel

Le paramètre du volume résiduel indique la quantité de liquide présent dans le réservoir (cassette de médicament ou poche). Une fois que vous avez défini ce nombre, la pompe garde en mémoire la quantité de liquide administrée et ajuste le paramètre du volume résiduel en conséquence.

AVERTISSEMENT : assurez-vous que la caractéristique de précision de perfusion du système de ± 6 % est prise en considération lors de la programmation de la pompe et/ou lors du remplissage du réservoir. Le non-respect de cette caractéristique peut donner lieu à l'épuisement du médicament contenu dans le réservoir plus tôt que prévu. Si la pompe est utilisée pour perfuser un médicament critique ou vital, l'interruption de la perfusion du médicament risquerait d'entraîner de graves blessures voire le décès du patient.

Lorsque vous raccordez et/ou verrouillez une cassette sur la pompe comme décrit à la page 83, une série de messages vous guide tout au long de la réinitialisation du volume résiduel, de la purge de la tubulure et du démarrage de la pompe. Vous pouvez toutefois réinitialiser le volume résiduel sans remplacer la cassette à l'aide de la tâche Réinitialiser volume résiduel.

L'administrateur du système CADD<sup>®</sup>-Solis peut définir un volume résiduel standard pour chaque traitement qui vous permet de réinitialiser rapidement le volume résiduel sur cette valeur. Pour réinitialiser le volume résiduel sur une quantité autre que le paramètre par défaut, reportez-vous à la section *Modification des paramètres de perfusion* à la page 36.

**Remarque :** si vous administrez un traitement par paliers variables ou NPT, la réinitialisation du volume résiduel réinitialise également la perfusion. Lorsque vous redémarrerez la pompe, la perfusion commence au début de la durée de perfusion.

#### Pour réinitialiser le volume résiduel après avoir fixé une cassette neuve :

1. La pompe affiche une question vous demandant si vous souhaitez réinitialiser le volume résiduel sur la quantité par défaut. Si cet écran n'apparaît pas, il est possible que le volume résiduel ait déjà été réinitialisé.

Dans cet exemple, la sélection de **Oui** réinitialise le volume résiduel à 1 000 mL.

 Si vous administrez un traitement par paliers variables ou NPT, vous verrez également le message « La perfusion sera réinitialisée ». Sélectionnez **Oui** pour réinitialiser le volume et la perfusion. Sélectionnez **Non** pour garder le volume résiduel au paramètre actuel.

#### Pour réinitialiser le volume résiduel sans remplacer la cassette :

- 1. Arrêtez la pompe si elle est en marche.
- Dans le menu Tâches (consultez la page 90), appuyez sur ( ou sur ) jusqu'à ce que Réinitialiser volume résiduel soit mis en surbrillance, puis appuyez sur ( celeci).
- 3. La pompe affiche un écran vous demandant de confirmer que vous souhaitez réinitialiser le volume résiduel. Sélectionnez **Oui.**









FONCTIONNEMENT DE LA POMPI

# Tâches et Tâches avancées

# Présentation du menu Tâches

Le menu Tâches conduit à la plupart des fonctions d'utilisation de la pompe. Certains éléments du menu Tâches sont protégés par divers niveaux de sécurité. Pour en savoir plus sur les codes de sécurité, reportezvous à la section *Paramètres de sécurité* à la page 19.

Les fonctions suivantes figurent dans le menu Tâches.

Fonction du menu Tâches	Description à la page
Réinitialiser volume résiduel	89
Descente dégressive immédiate (traitement NPT)	78
Régler début différé (tous les traitements, à l'exception du traitement intermittent)	32
Param. heure déb. dose suiv. (traitement intermittent)	33
Purger la tubulure	85
Voir paramètres de perfusion	35
Paramètres d'affichage et de son	92
Modifier heure et date	94
Voir les rapports	97
Voir les tâches avancées	101

#### Pour accéder au menu Tâches :

Sélectionnez Tâches dans l'écran Prêt à démarrer.



Tâches et Tâches avancées

# Paramètres d'affichage et de son

Le menu Paramètres d'affichage et de son vous permet d'ajuster divers facteurs tels que l'intensité du rétro-éclairage de l'écran, le volume des alarmes, les thèmes sonores, les bips de touches et les formats numériques. Cette modification s'applique uniquement au protocole en cours et demeure effective jusqu'à ce que la tâche Lancer prot. nouveau patient ou Lancer nouv. prot., même patient soit sélectionnée.

Dans le menu Tâches, appuyez sur ( ou sur ) afin de mettre Paramètres d'affichage et de son en surbrillance et appuyez sur ( select).

# Ajuster intensité rétro-éclairage

La fonction Intensité du rétro-éclairage vous permet d'ajuster l'intensité du rétro-éclairage dans la plage allant de 1 à 10, 1 correspondant à la valeur la plus basse et 10 à la valeur la plus élevée.

**Remarque :** l'augmentation de l'intensité du rétro-éclairage raccourcit la durée de vie des piles. Par exemple, une augmentation de l'intensité du rétro-éclairage de 5 à 10 réduit la durée de vie des piles de 25 %.

# Pour ajuster l'intensité du rétro-éclairage :

- Dans le menu Paramètres d'affichage et de son, appuyez sur ou sur
   afin de mettre Ajuster intensité rétro-éclairage en surbrillance et appuyez sur ellect.
- 2. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour faire défiler de 1 à 10. La pompe affiche l'intensité de chaque nombre au fur et à mesure qu'il s'affiche. Une fois que vous avez obtenu l'intensité du rétro-éclairage voulue, sélectionnez Enreg.



La fonction Volume d'alarme vous permet de régler le volume des alarmes du traitement. Vous pouvez choisir entre 3 volumes : Faible, Intermédiaire et Élevé(e). Tenez compte des sources de bruit externes lorsque vous réglez le volume des alarmes.

**Remarque :** l'utilisation d'une poche ou d'un sac à dos peut assourdir les alarmes sonores.

Pour ajuster le volume des alarmes :

- Dans le menu Paramètres d'affichage et de son, appuyez sur ou sur afin de mettre Ajuster le volume d'alarme en surbrillance et appuyez sur select.
- 2. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre **Faible**, **Interm.** ou Élevé(e) en surbrillance et sélectionnez **Enreg.**



Tâches







Paramètres d'affichage et de son App. sí sélect prajuster



#### Thème sonore

Le paramètre Thème sonore vous permet de choisir entre 3 thèmes sonores différents pour les alarmes et les bips émis par la pompe. Les 3 thèmes sont Standard, Intense et Distinct(e). Vous pouvez prévisualiser les thèmes sonores dans le menu. Les alarmes et les bips qui utilisent le thème sonore sont les suivants :

- Alarme de priorité élevée
- Alarme de priorité intermédiaire
- Alarme de priorité faible
- Alarme informationnelle

#### Pour choisir un thème sonore :

- Dans le menu Paramètres d'affichage et de son, appuyez sur un sur sur afin de mettre Thème sonore en surbrillance et appuyez sur select.
- Appuyez sur au ou sur pour mettre Standard, Intense ou Distinct(e) en surbrillance et appuyez sur enegistrer le thème ou sélectionnez Enreg. pour enregistrer le thème sans le prévisualiser.
- 3. Pour prévisualiser le thème, appuyez sur 💿 ou sur 文 pour faire défiler les alarmes et les bips. Appuyez sur 💷 pour écouter chaque alarme ou chaque bip. Continuez jusqu'à ce que vous ayez décidé lequel appliquer. Pour quitter, sélectionnez **Retour**.
- 4. Mettez le thème voulu en surbrillance et sélectionnez Enreg.







Paramètres d'affichage et de son App. si sélect prajuster

**Bip touches Actif/Inactif** 

Ajuster intensité rétro-éclairage

Ajuster le volume d'alarme

Thème sonore Bip touches Actif/Inactif

Retour

Inactif Actif

Ne pas enreg

#### **Bip touches Actif/Inactif**

La fonction Bip touches Actif/Inactif vous permet d'activer ou de désactiver le bip sonore associé à chaque pression d'une touche. Cette fonction *ne* désactive aucune alarme sonore associée aux conditions d'alarme ou d'alerte de la pompe.

**Remarque :** si la fonction Bip touches est activée, les bips de touche ne retentissent pas lorsque des écrans d'alarme sont affichés ou lorsque vous saisissez un code de sécurité.

#### Pour activer ou désactiver les bips de touche :

- Dans le menu Paramètres d'affichage et de son, appuyez sur ou sur o afin de mettre Bip touches Actif/Inactif en surbrillance et appuyez sur selec.
- 2. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre **Inactif** ou **Actif** en surbrillance et sélectionnez **Enreg**.

#### Format numérique

Le paramètre Format numérique vous permet de sélectionner le caractère ou l'espace servant à indiquer la virgule décimale et les séparateurs des milliers. Les formats disponibles sont les suivants :

- 1,234.56
- 1.234,56
- 1 234.56
- 1 234,56

#### Pour modifier le format numérique :

Dans le menu Paramètres d'affichage et de son, appuyez sur ou sur
 afin de mettre Format numérique en surbrillance et appuyez select.



- 2. Déverrouillez le clavier.
- 3. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre le format voulu en surbrillance et sélectionnez **Enreg**.



### Heure et date

Le paramètre Modifier heure et date vous permet de modifier l'heure et la date ainsi que de choisir un format d'heure et de date. Les options Heure et Date doivent refléter l'heure et la date actuelles. L'horloge est alimentée par une pile interne séparée qui conserve l'heure et la date, même lorsque les 4 piles AA ou la batterie sont retirées. La pompe utilise cette fonction pour enregistrer l'heure et la date des événements dans les journaux des perfusions et des événements ainsi que dans d'autres rapports. Elle sert également à déterminer le moment où les débuts différés et les heures de début de la dose suivante vont commencer ainsi que le moment où les alarmes d'entretien préventif vont se déclencher.

- **Remarque :** la pile interne est rechargeable et se recharge automatiquement lorsque la pompe est mise sous tension. Si la pompe est arrêtée pendant une longue période, il est possible qu'elle n'affiche pas l'heure et la date correctes lorsqu'elle est mise sous tension. Vérifiez l'heure et la date, et modifiez ces paramètres si nécessaire.
- ATTENTION : si l'administration d'une perfusion est affectée par un changement d'heure ou de date, un message d'alarme apparaît et doit être confirmé.

Dans le menu Tâches, appuyez sur 🙆 ou sur 文 afin de mettre Modifier heure et date en surbrillance et appuyez sur 🖼.



#### **Heure actuelle**

#### Pour régler l'heure actuelle :

- 1. Dans le menu Régler l'heure et la date, appuyez sur 🕥 ou sur 文 afin de mettre **Heure actuelle** en surbrillance et appuyez sur 🗺.
- 2. Appuyez sur ( ou sur ( pour faire défiler jusqu'à l'heure adéquate et appuyez sur elle pour naviguer vers les minutes.
- 3. Appuyez sur ( ou sur ( pour faire défiler jusqu'aux minutes adéquates et appuyez sur ( pour naviguer vers le champ AM or PM.
- 4. Appuyez sur ( ou sur ( afin de faire défiler entre AM et PM et appuyez sur ( lorsque le paramètre adéquat apparaît. Si vous utilisez une horloge de 24 heures, le champ AM/PM n'apparaît pas. Sélectionnez **Enreg**.









#### **Date actuelle**

#### Pour régler la date actuelle :

- 1. Dans le menu Régler l'heure et la date, appuyez sur 🙆 ou sur 🕥 afin de mettre **Date actuelle** en surbrillance et appuyez sur 🗺.
- 2. Appuyez sur ( ou sur ( pour défiler jusqu'au mois adéquat et appuyez sur ele pour naviguer vers le jour.
  - **Remarque :** cet exemple illustre le format de date Mois/Jour/Année. Le format de date est indiqué sous la date afin que vous sachiez quel champ est modifié.
- 3. Appuyez sur ( ou sur ( pour faire défiler jusqu'au jour adéquat et appuyez sur select pour naviguer vers l'année.
- 4. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour faire défiler jusqu'à l'année adéquate et sélectionnez **Enreg.**

#### Format d'heure

Le paramètre Format d'heure vous permet de sélectionner le format d'horloge de 12 heures ou de 24 heures, et de définir le caractère servant à indiquer les séparateurs des heures, des minutes et des secondes. Les formats disponibles sont les suivants :

- 12:00:00 AM/PM
- 12.00.00 AM/PM
- 24:00:00
- 24.00.00

#### Pour régler le format de l'heure :

- Dans le menu Régler l'heure et la date, appuyez sur ▲ ou sur ▼ afin de mettre Format d'heure en surbrillance et appuyez sur .
- 2. Déverrouillez le clavier.
- 3. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre le format d'heure voulu en surbrillance et sélectionnez **Enreg**.

45.47 044
15:47 PM
/30/2011
2:00:00 AM/PM
lois/Jour/Année









#### Format de date

L'option Format de date vous permet de sélectionner 1 des 3 formats pour indiquer le jour, le mois et l'année. Les formats disponibles sont les suivants :

- Mois/Jour/Année
- Jour/Mois/Année
- Année/Mois/Jour

#### Pour régler le format de la date :

1. Dans le menu Régler l'heure et la date, appuyez sur ▲ ou sur ▼ afin de mettre **Format de date** en surbrillance et appuyez sur .



Format de date

Mois/Jour/Année Jour/Mois/Année Année/Mois/Jour

Ne pas enreg.

- 2. Déverrouillez le clavier.
- 3. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre le format de date voulu en surbrillance et sélectionnez **Enreg**.

#### Changements d'heure d'hiver et d'été

L'heure et la date de la pompe ne se mettent pas automatiquement à jour lors des changements d'heure d'hiver et d'été. Si vous vivez dans une zone géographique où les changements d'heure d'hiver et d'été s'appliquent, vous devez mettre à jour manuellement l'heure et la date. Vous pouvez modifier l'heure lorsque la pompe est utilisée par un patient ou attendre que le patient ait terminé la perfusion. Toutefois, étant donné que la perfusion de certains traitements est affectée par un changement d'heure et/ou de date, il est recommandé d'attendre la fin de la perfusion.

**Remarque :** si vous mettez l'heure à jour pendant que la pompe est utilisée, les horodatages figurant dans les journaux des événements et des perfusions ne sont pas mis à jour pour refléter les changements d'heure d'hiver et d'été avant la modification. Tous les événements enregistrent l'heure à laquelle l'événement a effectivement eu lieu. Pour votre information, le journal des événements enregistre l'heure de la modification.

#### **Rapports**

L'écran Rapports permet de visualiser les différents rapports, graphiques et archives liés au suivi des perfusions. Les rapports disponibles sont les suivants :

- Total reçu (non disponible pour les traitements PCA)
- Décomptes doses : reçues et Bolus (pour les traitements PCA uniquement)
- Graphique de doses Bolus (pour les traitements PCA uniquement)
- Histor/diagr. circ. perfusions
- Journal perf.
- Journal évén.
- Synth. bibliot. protoc.
- Infos sur le dispositif

Les rapports peuvent être consultés à n'importe quel moment, que la pompe soit en marche ou à l'arrêt.

Dans le menu Tâches, appuyez sur **()** ou sur **()** afin de mettre **Voir les rapports** en surbrillance et appuyez sur **(elec)**.

Täches
App. s/ select pr comm.
Voir paramètres de perfusion
Paramètres d'affichage et de son
Modifier heure et date
Voir les rapports
Retour 🗘

# Total reçu

**Remarque :** ce rapport n'est pas disponible pour les traitements PCA. Consultez la section *Décomptes doses : reçues et Bolus* à la page 98, et la section *Graphique de doses Bolus* à la page 98 pour connaître les rapports spécifiques pour les traitements PCA .

Le rapport Total reçu affiche la quantité de médicament administrée depuis la date et l'heure indiquées, ce qui correspond à la dernière fois où le décompte a été effacé manuellement ou au lancement d'un nouveau protocole ou d'un nouveau patient.

#### Pour effacer le décompte des doses reçues :

- 1. Dans le menu Voir les rapports, appuyez sur 🙆 ou sur 文 afin de mettre **Total reçu** en surbrillance et appuyez sur 🗺.
- 2. Sélectionnez **Effacer reçus** pour effacer le décompte. Ceci met également à jour l'heure et la date dans cet écran.



otal recu	4.4 mL
)epuis	10/13/2011 7:24:05 AM
	$\frown$
latour	Effacer recue

#### Décomptes doses : reçues et Bolus

**Remarque :** ce rapport s'applique uniquement aux traitements PCA. Consultez la section *Total reçu* à la page 97 pour connaître les rapports propres aux traitements autres que les traitements PCA.

Ce rapport affiche la quantité totale de médicament administrée et le nombre de doses Bolus administrées et tentées depuis la date et l'heure indiquées, ce qui correspond à la dernière fois où les informations ont été effacées manuellement ou au lancement d'un nouveau protocole ou d'un nouveau patient.

- **Total reçu** indique la quantité de médicament (dans les unités programmées) administrée par un débit continu, des bolus médecin et des doses Bolus.
- **Doses Bolus reçues** indique le nombre de doses Bolus effectivement administrées au patient, y compris les doses arrêtées en cours.
- **Doses Bolus tentées** indique le nombre total de doses Bolus tentées par le patient pendant que la pompe était en marche, y compris celles qui ont été administrées, celles qui ont été verrouillées et celles qui ont été arrêtées en cours.

#### Pour effacer les décomptes du total reçu et/ou des doses :

 Dans le menu Voir les rapports, appuyez sur us ou sur afin de mettre Décomptes doses : reçues et Bolus en surbrillance et appuyez sur select.

Rapports App. s/ select pr aff. rapport	
Décomptes doses : reçues et Bo	olus
Graphique de doses Bolus	
Histor/diagr. circ. perfusions	
Journal perf.	
Retour 😽	

- 2. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) jusqu'à ce que le décompte que vous souhaitez effacer soit mis en surbrillance.
- 3. Sélectionnez **Effacer reçus ou Effacer les doses** pour effacer le décompte. Ceci met également à jour l'heure et la date dans cet écran.

Total reçu Depuis	9/2/2011	4.15 mg 1:28:58 Pl	Total reçu Depuis	9/2/2011	4.15 mg 1:28:58 P
Doses Bolus r	ecues	1	Doses Bol	us recues	1
Doses Bolus te	entées	2	Doses Bol	us tentées	2
Depuis	9/2/2011	1:28:58 PI	Depuis	9/2/2011	1:28:58 PI

#### **Graphique de doses Bolus**

**Remarque :** ce rapport s'applique uniquement aux traitements PCA. Pour tous les autres traitements, vous trouverez des informations dans le rapport *Histor/diagr. circ. perfusions*.

Ce graphique affiche le nombre de doses tentées et reçues par incréments de 30 minutes à partir de l'heure actuelle jusqu'à 8 heures dans le passé ou depuis le lancement d'un nouveau protocole ou d'un nouveau patient. Sélectionnez ce rapport pour revoir le nombre de doses tentées au cours d'une certaine période de temps.

#### Pour visualiser le graphique des doses Bolus :

Dans le menu Voir les rapports, appuyez sur ou sur of afin de mettre Graphique de doses Bolus en surbrillance et appuyez sur sur select.

Dans cet exemple, le patient a tenté 3 doses Bolus et 1 dose a été perfusée.

Rapports	[	Gra	phique d	e dose	s Bolus	
App. sl select pr aff. rapport		Te	entées		Reçues	
Décomptes doses : reçues et Bolus					r10	
Graphique de doses Bolus					-8	D
Histor/diagr. circ. perfusions					-6	0
Journal perf.					<u>-</u> 4	e
Retour 🗢					2	s
			3:00 AM	7:	00 AM	
		Retour				

#### Histor/diagr. circ. perfusions

L'historique et le diagramme circulaire des perfusions est une vue graphique du total reçu du médicament au cours d'une période de temps déterminée ou depuis le lancement d'un nouveau patient ou d'un nouveau protocole. L'historique des perfusions est affiché dans les unités du protocole actuel.

La période de temps peut être ajustée selon divers intervalles allant de 30 minutes à 7 jours. Pour visualiser le diagramme circulaire dans différentes périodes de temps, appuyez sur 🙆 ou sur 💽. Ceci vous donnera un aperçu rapide des méthodes de perfusion au cours de l'intervalle sélectionné.

Les informations affichées dans le diagramme circulaire diffèrent pour chaque traitement, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

РСА	Continu	Intermittent	Paliers variables	NPT
Débit MVO	Débit MVO	Débit MVO	Débit MVO	Débit MVO
Débit continu	Débit continu	Doses	Palier et plateau	Progressif/
Dose Bolus				dégressif et
Bolus médecin				plateau

#### Pour visualiser l'historique et le diagramme circulaire des perfusions :

Dans le menu Voir les rapports, appuyez sur **()** ou sur **()** afin de mettre **Histor**/ **diagr. circ. perfusions** en surbrillance et appuyez sur **()**.





#### Journal perf.

Le journal des perfusions est un sous-ensemble du journal des événements et contient des informations spécifiques relatives aux événements de perfusion. Le journal des perfusions est conservé par la pompe et affiche toutes les entrées depuis le dernier lancement d'un nouveau patient. Les informations du journal des perfusions incluent les éléments suivants, sans toutefois s'y limiter :

- Modifications de la programmation s'appliquant aux paramètres spécifiques au patient
- Modifications de l'état de la perfusion
- Pompe démarrée, à l'arrêt, mise sous tension et mise hors tension
- Lancement d'un nouveau protocole

#### Pour consulter le journal des perfusions :

- 1. Dans le menu Voir les rapports, appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre **Journal perf.** en surbrillance et appuyez sur elect.
- Lors de la consultation du journal des perfusions, vous pouvez faire défiler rapidement les entrées des plus anciennes aux plus récentes en sélectionnant Aff. le + ancien ou Aff. le + récent.





100

La pompe enregistre l'heure et la date de chaque événement et classe les événements dans l'ordre, en plaçant le plus récent au bas de l'écran et en reprenant les 5 000 derniers événements. Les informations du journal des événements incluent les éléments suivants, sans toutefois s'y limiter :

Totaux reçus par heure

Alarmes

Codes d'erreur de la pompe

TÂCHES ET TÂCHES AVANCÉES

• Événements liés à la perfusion

Pour consulter le journal des événements :

- Remplacements de cassettes
  - Modifications des bibliothèques de protocoles

• Changements de source d'alimentation

Modifications de la programmation ou des paramètres

Total recu

Journal perf. Journal évên. Retour

données

Rapports App. si select pr aff. rapport

Journal évén.

9/1/201

9/1/201

9/1/201

9/1/201

Aff. le + anci

#1311 12:41:37 PM

Débit MVO réglé(e) sur 0 mL/h

#1313 12:41:37 PM Prog. nouv. protoc. - fin des

#1314 12:41:41 PM

Paramètres de perfusi

Débit continu réglé(e) sur 0.1 mL/h #1312 12:41:37 PM

Histor/diagr. circ. perfusions

- 1. Dans le menu Voir les rapports, appuyez sur 🙆 ou sur 💟 afin de mettre Journal évén. en surbrillance et appuyez sur seleco.
- 2. Lors de la consultation du journal des événements, vous pouvez faire défiler rapidement les entrées des plus anciennes aux plus récentes en sélectionnant Aff. le + ancien ou Aff. le + récent.

La synthèse de la bibliothèque de protocoles vous permet de visualiser des informations sur la bibliothèque de protocoles actuellement installée dans la pompe. Cet écran vous indique le nom de la bibliothèque de protocoles, la révision et le nombre de protocoles contenus dans la bibliothèque.

#### Pour consulter la synthèse de la bibliothèque de protocoles :

Synth. bibliot. protoc.

Dans le menu Voir les rapports, appuyez sur **()** ou sur **()** afin de mettre **Synth**. bibliot. protoc. et appuyez sur Selec.



• Révision du matériel et du logiciel du processeur moteur (PM)

# Infos sur le dispositif

L'écran Infos sur le dispositif vous permet de visualiser les informations sur la pompe, notamment :

- Numéro de série •
- Version du logiciel •
- Révision du matériel de l'interface utilisateur (IU)
- Révision de la langue
- Dernier code d'erreur (le cas échéant)

Remarque : observez la procédure de votre établissement relative à la gestion des codes d'erreur. Consultez la section Alarmes et messages à la page 112 pour de plus amples informations.

#### Pour visualiser les informations sur le dispositif:

Dans le menu Voir les rapports, appuyez sur **()** ou sur **()** afin de mettre **Infos** sur le dispositif en surbrillance et appuyez sur select).

Rapports App. s/ select pr aff. rapport	Infos sur le dispo	ositif
Journal perf.	Numero de serie	1234567
Journal évén	N° de logiciel 97-048	3-02A 0004.3
Synth. bibliot. protoc.	Version du matériel IU Version du matériel MP	3
Infos sur le dispositif	MP 97-040	6-02A 000.00
Retour A	Rév. linguist.	37-STRI-001
	Dernières code d'erreur	46782

# Présentation du menu Tâches avancées

La plupart des configurations de la pompe sont configurées par l'administrateur du système CADD<sup>®</sup>-Solis. Les bibliothèques de protocoles, composées de traitements, critères qualitatifs et médicaments, sont créées à l'aide de CADD<sup>™</sup>-Solis Medication Safety Software. Le menu Tâches avancées vous permet de sélectionner un protocole de traitement standard créé par l'administrateur du système CADD<sup>®</sup>-Solis, de modifier un protocole pour une utilisation unique ou de programmer manuellement un protocole.

#### Remarque :

- Lorsque vous créez ou modifiez un protocole sous Tâches avancées, il est important de noter que les modifications effectuées concernent uniquement le protocole actuellement utilisé.
- Les écrans Tâches avancées reviennent à l'écran d'accueil lorsqu'un délai de 4 minutes s'écoule entre deux pressions de bouton. Assurez-vous d'être toujours dans le menu Tâches avancées après que des délais se sont écoulés.
- La plupart des tâches avancées nécessitent un code de sécurité pour pouvoir déverrouiller le clavier. Cette étape est nécessaire uniquement si le clavier n'est pas déjà déverrouillé.

#### AVERTISSEMENT :

- Ne communiquez pas les codes de sécurité de la pompe ni aucune autre information qui donnerait au patient ou à un médecin non autorisé un accès intégral aux fonctions de programmation et de fonctionnement. Une programmation inadéquate peut entraîner le décès du patient ou des blessures graves.
- Ne laissez pas la pompe sans surveillance lorsqu'elle est déverrouillée. Toutes les fonctions de programmation sont accessibles lorsque la pompe est déverrouillée et une programmation inadéquate peut entraîner le décès du patient ou des blessures graves.

Les fonctions suivantes figurent dans le menu Tâches avancées.

Fonction du menu Tâches avancées	Description à la page
Administrer un bolus médecin (traitement PCA)	44
Augmenter (traitement par paliers variables)	68
Réduire (traitement par paliers variables)	69
Autorisations patient	102
Paramètres d'air et d'occlusion	104
Paramètres d'alarmes	107
Paramètres de sécurité	19
Lancer prot. nouveau patient	28
Lancer nouv. prot., même patient	28
Limites hautes et basses de perf.	34
Réinit. aux param. usine	111

#### Pour accéder au menu Tâches avancées :

- 1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez Tâches.
- 2. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour mettre Voir les tâches avancées en surbrillance et appuyez sur ( ).

# Tâches App. sl select pr comm. Paramètres d'affichage et de son Modifier heure et date Voir les rapports Voir les tâches avancées Retour

# **Autorisations patient**

Les niveaux de sécurité ont pour objectif de limiter l'accès non autorisé à certaines fonctions de programmation et de fonctionnement. Dans certains cas, les paramètres de sécurité par défaut peuvent être modifiés pour offrir aux patients un accès supplémentaires aux fonctions de la pompe. Ne réduisez pas les paramètres de sécurité sans dispenser une formation adéquate aux patients.

La tâche Autorisations patient vous permet de contrôler l'accès d'un patient à deux tâches spécifiques : la purge et le réglage d'un début différé. Le réglage de l'autorisation sur Inactif permet au patient d'accéder à ces deux tâches spécifiques ou à l'une de ces tâches, sans avoir à saisir de code de sécurité. Le réglage de l'autorisation sur Actif restreint l'accès du patient à une ou à ces deux tâches spécifiques, car un code de sécurité est requis.

**AVERTISSEMENT:** 

- Ne communiquez pas les codes de sécurité de la pompe ni aucune autre information qui donnerait au patient ou à un médecin non autorisé un accès intégral aux fonctions de programmation et de fonctionnement. Une programmation inadéquate peut entraîner le décès du patient ou des blessures graves.
- Ne laissez pas la pompe sans surveillance lorsqu'elle est déverrouillée. Toutes les fonctions de programmation sont accessibles lorsque la pompe est déverrouillée et une programmation inadéquate peut entraîner le décès du patient ou des blessures graves.

Dans le menu Tâches avancées, appuyez sur ( ou sur ) afin de mettre **Autorisations patient** en surbrillance et appuyez sur .



#### Sécurité de purge Active/Inactive

Le réglage de cette valeur sur Inactif permet aux patients de purger la tubulure sans avoir à saisir de code de sécurité.

#### Pour définir les autorisations du patient pour l'activité de purge :

- 1. Arrêtez la pompe si elle est en marche.
- Dans le menu Autorisations patient, appuyez sur ou sur afin de mettre Sécurité de purge Active/Inactive en surbrillance et appuyez sur select.



- 3. Déverrouillez le clavier.
- 4. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de définir la sécurité sur Actif (code de sécurité requis) ou sur Inactif (aucun code de sécurité requis) et sélectionnez Enreg.



#### Sécurité début différé Act./Inact.

Le réglage de cette valeur sur Inactif permet aux patients de régler des débuts différés (et de changer les heures de début de la dose suivante pour les traitements intermittents) sans avoir à saisir de code de sécurité.

#### Pour définir les autorisations du patient pour la sécurité du début différé :

- 1. Assurez-vous que la pompe est à l'arrêt.
- 2. Dans le menu Autorisations patient, appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre Sécurité début différé Act./Inact. en surbrillance et appuyez sur ( ).

/	lutorisations patient App. si sélect prajuster
Sècurité	de purge Active/Inactive
Sécurité	départ différé Act./Inact.
Retour	A

- 3. Déverrouillez le clavier.
- 4. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre Actif (code de sécurité requis) ou **Inactif** (aucun code de sécurité requis) en surbrillance et sélectionnez Enreg.

	Sécurité début différé Act./Inact.
	Inactif
•	Actif
0	

# Paramètres d'air et d'occlusion

Dans le menu Tâches avancées, appuyez sur **()** ou sur **()** afin de mettre **Param. d'occlusions et détect. d'air** en surbrillance et appuyez sur **()**.

Tâches avancées App. s/ sélect pr comm.
Autorisations patient
Param. d'occlusions et détect. d'air
Paramètres d'alarmes
Paramètres de sécurité
Retour 🗢

#### Détecteur d'air Actif/Inactif

La pompe est munie d'un détecteur d'air intégré. Elle peut être personnalisée pour utiliser le détecteur d'air. Si de l'air est détecté dans la partie de la tubulure qui traverse le détecteur d'air, une alarme retentit et la perfusion s'arrête. Si le détecteur d'air n'est pas requis, il peut être désactivé.

Le paramètre Détect d'air Actif/Inactif vous permet de contrôler si le détecteur d'air est activé ou désactivé. Si le détecteur d'air est activé, une alarme retentit lorsque de l'air est détecté dans la tubulure. Pour certains traitements, il peut être souhaitable de désactiver le détecteur d'air (par exemple, les perfusions sous-cutanées).

#### AVERTISSEMENT : si le détecteur d'air est désactivé, la pompe ne détecte pas la présence d'air dans la tubulure. Il est recommandé d'inspecter régulièrement la tubulure et d'éliminer l'air présent afin d'éviter une embolie gazeuse susceptible d'entraîner des blessures graves ou le décès du patient.

#### Pour activer ou désactiver le détecteur d'air :

- 1. Assurez-vous que la pompe est à l'arrêt.
- Dans le menu Paramètres d'air et d'occlusion. d'air, appuyez sur ou sur ou afin de mettre Détecteur d'air Actif/Inactif en surbrillance et appuyez sur ele.



- 3. Déverrouillez le clavier.
- 4. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre Actif ou Inactif en surbrillance et sélectionnez Enreg.



# Sensibilité du détecteur d'air

**Remarque :** si le détecteur d'air est réglé sur « Inactif », cette fonction n'apparaît pas dans le menu.

Si le détecteur d'air est réglé sur « Actif », l'option Sensibilité du détecteur d'air vous permet de personnaliser la sensibilité de la pompe à la présence de bulles d'air dans la tubulure. Vous pouvez programmer la pompe sur une sensibilité élevée ou faible.

#### Pour régler la sensibilité du détecteur d'air :

- 1. Assurez-vous que la pompe est à l'arrêt.
- Dans le menu Paramètres d'air et d'occlusion, appuyez sur us ou sur afin de mettre Sensibilité du détecteur d'air en surbrillance et appuyez sur select.



- 3. Déverrouillez le clavier.
- 4. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre Faible ou Élevé(e) en surbrillance et sélectionnez Enreg.



# Capteur en amont Actif/Inactif

Une occlusion en amont est un blocage dans la tubulure entre la pompe et le réservoir (cassette/poche) de solution. La pompe possède un capteur qui détermine s'il y a une occlusion en amont. Cette fonction peut être réglée sur Actif ou Inactif. Si ce capteur est réglé sur Actif et qu'une occlusion en amont est détectée, une alarme retentit, la perfusion s'arrête et l'écran indique qu'il y a une occlusion en amont. Une occlusion en amont est détectée uniquement en cas d'utilisation de tubulures et de poches à perfuser.

**Remarque :** la pompe ne détecte pas une occlusion en amont en cas d'utilisation d'une cassette, même si le capteur d'occlusion en amont est réglé sur « Actif ».

AVERTISSEMENT : lorsque le capteur d'occlusion en amont est désactivé, la pompe ne détecte pas les occlusions en amont entre la pompe et le réservoir. Il est recommandé d'inspecter périodiquement la tubulure pour déceler la présence de coudes, d'un clamp fermé ou de toute autre obstruction en amont. Les occlusions en amont peuvent entraîner une quantité administrée insuffisante du médicament. Si elles ne sont pas détectées, les occlusions peuvent entraîner des blessures graves ou le décès du patient.

#### Pour activer ou désactiver le capteur en amont :

- 1. Assurez-vous que la pompe est à l'arrêt.
- Dans le menu Paramètres d'air et d'occlusion, appuyez sur ou sur
   afin de mettre Capteur en amont Actif/Inactif en surbrillance et appuyez sur select.
- 3. Déverrouillez le clavier.
- 4. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre Actif ou Inactif en surbrillance et sélectionnez Enreg.

#### Sensibilité du capteur en aval

Une occlusion en aval est un blocage dans la tubulure entre la pompe et le patient. La pompe comprend un capteur qui détecte toute occlusion en aval. Le paramètre Sensibilité du capteur en aval vous permet de spécifier un degré de réponse élevé ou faible à l'accumulation de pression dans la tubulure en aval. Lorsqu'une occlusion en aval est détectée, une alarme retentit, la perfusion s'arrête et l'écran affiche le message « Pression élevée ».

Remarque : le capteur en aval est toujours réglé sur Actif.

#### Pour régler la sensibilité du capteur en aval :

- 1. Assurez-vous que la pompe est à l'arrêt.
- Dans le menu Paramètres d'air et d'occlusion, appuyez sur ou sur afin de mettre Sensibilité du capteur en aval en surbrillance et appuyez sur select.



3.	Déverroui	llez	le cl	lavier.

4. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre Faible ou Élevé(e) en surbrillance et sélectionnez Enreg.

	Sensibilité du capteur en aval
	Élevé(e)
•	Faible
1	

Paramétres d'air et d'occlusion App. sí sélect prajuster	
Détecteur d'air Actif/Inactif	-
Sensibilité du détecteur d'air	
Capteur en amont Actif/Inactif	]
Sensibilité du capteur en aval	
Retour 🌩	

	Capteur en amont Actif/Inactif	
	Inactif	
•	Actif	
N	e pas enreg. 🔦 Enreg.	D

TÂCHES ET TÂCHES AVANCÉES

# Paramètres d'alarmes

Vous pouvez ajuster divers paramètres d'alarmes via la tâche Paramètres d'alarmes du menu Tâches avancées. Parmi les paramètres pouvant être ajustés, vous pouvez spécifier si une alarme est active ou non, le type d'alarme qui retentira et à quel moment l'alarme retentira. Consultez la section *Alarmes et messages* à la page 112 pour de plus amples informations.

Il existe 4 types d'alarme :

- Priorité élevée
- Priorité intermédiaire
- Priorité faible
- Informationnelle

Dans le menu Tâches avancées, appuyez sur ( ou sur ) afin de mettre **Paramètres d'alarmes** en surbrillance et appuyez sur ( ).

# **Alarme perfusion Active/Inactive**

Ce paramètre d'alarme est disponible pour le mode de perfusion paliers variables uniquement. Le réglage de ce paramètre sur Actif affiche des écrans de notification de perfusion 5 minutes avant chaque augmentation automatique.

# Pour régler les alertes de perfusion :

- 1. Assurez-vous que la pompe est à l'arrêt.
- Dans le menu Paramètres d'alarme, appuyez sur ou sur afin de mettre Alarme perfusion Active/Inactive en surbrillance et appuyez ellect.
- 3. Déverrouillez le clavier.
- 4. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre **Inactif** ou **Actif** en surbrillance et sélectionnez **Enreg**.



L'alarme Pompe à l'arrêt vous permet de sélectionner une alarme de priorité élevée ou une alarme informationnelle pour rappeler que la pompe est à l'arrêt.

# Pour régler le type d'alarme pour pompe à l'arrêt :

- 1. Assurez-vous que la pompe est à l'arrêt.
- Dans le menu Paramètres d'alarme, appuyez sur ou sur afin de sélectionner Type d'alarme pour pompe à l'arrêt et appuyez elect.
- 3. Déverrouillez le clavier.
- Appuyez sur ou sur afin de mettre Informationnelle ou Priorité élevée en surbrillance et sélectionnez Enreg.





Paramétres d'alarme





Ne pas enreg.

Paramètres d'alarme

#### Pt déclenc. volume résiduel bas

Le paramètre Pt déclenc. volume résiduel bas vous permet de programmer la pompe pour qu'elle émette une alarme lorsque le volume résiduel atteint un niveau déterminé. Il peut être programmé de 0 à 999 mL par incréments de 1 mL. Si vous préférez qu'aucune alarme ne retentisse jusqu'à ce que le réservoir soit vide, programmez le point de déclenchement sur zéro.

**Remarque :** lorsque vous programmez le point de déclenchement du volume résiduel, gardez le débit de perfusion programmé de la pompe en tête afin d'accorder suffisamment de temps pour rassembler les consommables de rechange avant que le réservoir ne soit vide.

Une fois qu'il est activé, une alarme de priorité intermédiaire ou faible retentit en fonction du type d'alarme sélectionné pour le type d'alarme de volume résiduel bas.

#### Pour régler le point de déclenchement de volume résiduel bas :

- 1. Assurez-vous que la pompe est à l'arrêt.
- 2. Dans le menu Paramètres d'alarme, appuyez sur (action ou sur (action de mettre **Pt déclenc. volume résiduel bas** en surbrillance et appuyez sur (action de mettre).





- 3. Déverrouillez le clavier.
- 4. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour régler le point de déclenchement sur le volume voulu et sélectionnez **Enreg**.

# Type alarme volume résiduel bas

Le type d'alarme volume résiduel bas vous permet de sélectionner une alarme « Insistante et ponctuelle » (priorité intermédiaire) ou une alarme « Non insistante et répétitive » (priorité faible) afin d'informer l'utilisateur que le volume résiduel est bas.

- **Insistante et ponctuelle :** l'alarme ne retentit plus dès qu'elle a été acceptée par une pression sur le bouton de la pompe.
- Non insistante et répétitive : l'alarme retentit à nouveau aux repères 75 %, 50 % et 25 % de la quantité déterminée par le point de déclenchement de volume résiduel bas.

#### Pour régler le type d'alarme de volume résiduel bas :

- 1. Assurez-vous que la pompe est à l'arrêt.
- Dans le menu Paramètres d'alarme, appuyez sur ou sur afin de mettre Type d'alarme volume résiduel bas en surbrillance et appuyez sur ellect.
- 3. Déverrouillez le clavier.
- Appuyez sur ou sur afin de mettre Insistante et ponctuelle ou Non insistante et répétitive et sélectionnez Enreg.


# Type d'alarme réservoir vide

L'option Type d'alarme réservoir vide vous permet de choisir entre deux types d'alarme lorsque le réservoir est vide :

- **Ponctuelle :** lorsqu'une alarme Réservoir vide retentit, vous devez appuyer sur un bouton pour accepter l'alarme ou la rendre silencieuse. Cette alarme ne se répète pas une fois qu'elle a été acceptée.
- **Répéter jusqu'à désact. ou réinit. :** lorsque l'alarme Réservoir vide retentit, vous devez appuyer sur un bouton pour accepter l'alarme ou la rendre silencieuse. L'alarme est répétée toutes les 5 minutes jusqu'à ce que le volume résiduel ait été défini sur une nouvelle valeur, que le réservoir ait été retiré ou que la pompe ait été mise hors tension.

#### Pour régler le type d'alarme réservoir vide :

- 1. Assurez-vous que la pompe est à l'arrêt.
- Dans le menu Paramètres d'alarme, appuyez sur ou sur afin de mettre Type d'alarme réservoir vide en surbrillance et appuyez sur select.



Type d'alarme réservoir vide

Répéter jusqu'à désact, ou réinit,

Enre

Ponctuelle

Ne pas enreg.

- 3. Déverrouillez le clavier.
- 4. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) pour mettre **Ponctuelle** ou **Répéter jusqu'à désact. ou réinit.** en surbrillance et sélectionnez **Enreg**.

# Rappel entretien prév. Actif/Inactif

Si votre établissement élabore un programme d'entretien pour la pompe, vous pouvez utiliser l'option Rappel entretien prév. Actif/Inactif afin de programmer la pompe pour qu'elle émette une alarme lorsque le moment de l'entretien préventif est arrivé. Le message commence à apparaître à la date programmée et lors de chaque mise sous tension jusqu'à ce que la date soit réinitialisée. Utilisez l'écran Rappel entretien prév. Actif/Inactif pour activer l'alarme, puis allez dans l'écran Rappel entretien préventif afin de spécifier l'intervalle auquel le message doit apparaître, ou utilisez cet écran pour réinitialiser le rappel.

#### Pour activer ou désactiver le rappel de l'entretien préventif :

- 1. Assurez-vous que la pompe est à l'arrêt.
- Dans le menu Paramètres d'alarme, appuyez sur ou sur afin de mettre Rappel entretien prév. Actif/Inactif en surbrillance et appuyez sur sur select.
- 3. Déverrouillez le clavier.
- 4. Appuyez sur ( ) ou sur ( ) afin de mettre **Inactif** ou **Actif** en surbrillance et sélectionnez **Enreg**.
- 5. Si vous avez réglé **Rappel entretien prév. Actif/Inactif** sur Actif, appuyez sur **(a)** ou sur **(b)** afin de mettre **Rappel entretien préventif** en surbrillance et appuyez sur **(selec)**. Les instructions relatives à la programmation du rappel de l'entretien préventif sont fournies dans la section suivante.



## **Rappel entretien préventif**

Le paramètre Rappel entretien préventif apparaît sous la forme d'une option uniquement si le paramètre Rappel entretien prév. Actif/Inactif est réglé sur « Actif ». Utilisez le paramètre Rappel entretien préventif pour programmer la durée qui doit s'écouler avant qu'un rappel d'entretien préventif ne s'affiche (1 à 24 mois).

#### Pour programmer l'intervalle d'entretien préventif juste après avoir réglé le paramètre Rappel entretien prév. Actif/Inactif sur Actif :

1. Dans le menu Paramètres d'alarme, appuyez sur 🙆 ou sur 💟 afin de mettre Rappel entretien préventif en surbrillance et appuyez sur seed.



2. Intervalle d'entretien préventif est mis en surbrillance (reportez-vous à l'étape 4 ci-dessous pour modifier les paramètres).

## Intervalle d'entretien préventif

#### Pour modifier l'intervalle d'entretien préventif :

- 1. Assurez-vous que la pompe est à l'arrêt.
- 2. Dans le menu Paramètres d'alarme, appuyez sur 🙆 ou sur 💟 afin de mettre Rappel entretien préventif en surbrillance et appuyez sur 🕮.

Paramétres d'alarme App. sí sélect prajuster
Type d'alarme volume résiduel bas
Type d'alarme réservoir vide
Rappel entretien prév. Actif/Inactif
Rappel entretien prèventif
Retour 🐣

E

- 3. Déverrouillez le clavier, le cas échéant.
- 4. Intervalle d'entretien préventif est mis en surbrillance. Appuyez sur see pour le modifier. Appuyez sur 🙆 ou sur 💽 afin de choisir le nombre de mois devant s'écouler avant le rappel d'entretien préventif suivant. La date du rappel suivant affichée change en même temps que l'intervalle d'entretien préventif afin de correspondre à la date réelle du rappel suivant. Sélectionnez Enreg.

Entretien préventif Inter. entre. prév. 🖨 12 Mois Rappel suivant 9/1/2012 Ne pas enreg Enre

## Réinit. aux param. usine

Réinit. aux param. usine vous permet d'effacer la bibliothèque de protocoles et les paramètres de la pompe, et de restaurer les paramètres d'usine par défaut de la pompe.

**Remarque :** lorsque la pompe est réinitialisée sur les paramètres d'usine, toutes les informations de la bibliothèque de protocoles sont perdues.

#### Pour réinitialiser les paramètres d'usine de la pompe :

- 1. Assurez-vous que la pompe est à l'arrêt.
- 2. Dans le menu Tâches avancées, appuyez sur 🙆 ou sur 文 afin de mettre **Réinit. aux param. usine** en surbrillance et appuyez sur 🕬.



- 3. Déverrouillez le clavier.
- 4. Un écran vous expliquant que vous êtes sur le point d'effacer la bibliothèque de protocoles et les paramètres de la pompe apparaît. Sélectionnez **Oui.**
- 5. La pompe s'éteint et redémarre en mode continu sans bibliothèque de protocoles et avec les paramètres d'usine par défaut.



# **Références et dépannage**

# Alarmes et messages

La pompe peut émettre plusieurs alarmes. Vous pouvez « accepter » un grand nombre de ces alarmes ou les « rendre silencieuses ».

- Accepter : l'alarme s'efface de l'écran.
- Silence : l'alarme reste à l'écran, mais est rendue silencieuse pendant 2 minutes avant de retentir à nouveau. Elle continuera jusqu'à ce que l'alarme soit acceptée ou résolue.

Les alarmes peuvent émettre des sons différents en fonction du thème sonore sélectionné. Il existe 3 thèmes sonores différents pour les alarmes et les bips émis par la pompe : Standard, Intense et Distinct(e). Consultez la section *Thème sonore* à la page 92 pour de plus amples informations sur la prévisualisation et la sélection des thèmes sonores.

# Types d'alarme

## Alarme de défaillance du système

L'apparition de cet écran indique qu'une erreur irrécupérable est peut-être survenue, par exemple une défaillance matérielle ou logicielle. Le voyant lumineux orange est allumé de manière continue pendant ces conditions et est accompagné d'une alarme sonore à deux tons. Si une défaillance du système survient, elle doit être signalée au service client de Smiths Medical ou à Smiths Medical International Ltd.

Pour supprimer cette alarme, coupez l'alimentation de la pompe en ouvrant la porte du compartiment des piles et, si nécessaire, en retirant l'alimentation secteur. Fermez la porte du compartiment des piles et remettez la pompe sous tension. Si le code d'erreur ne se répète pas, le service client peut suggérer de continuer à utiliser la pompe. Si l'erreur persiste, la pompe doit être renvoyée pour faire l'objet d'une intervention de maintenance.



Alarme de défaillance du système (rouge). Les chiffres correspondent à l'erreur qui a provoqué la défaillance du système.

**Remarque :** documentez les numéros d'erreur affichés sur l'écran Défaillance du système pour aider le service client à identifier le problème.

ATTENTION : si la mise sous tension génère un message d'erreur indiquant que la bibliothèque de protocoles a été perdue, ne continuez pas à utiliser la pompe. Respectez les procédures de votre établissement relatives au téléchargement des bibliothèques de protocoles.

## Alarme de priorité élevée

Une alarme de priorité élevée met en pause ou arrête systématiquement la pompe si celle-ci est en marche. L'alarme s'accompagne d'un écran **rouge** et persiste tant qu'elle n'est pas acceptée par une pression sur une touche de la pompe ou tant que la condition ayant déclenché l'alarme ne disparaît pas (par exemple, une pression élevée). L'alarme peut être rendue silencieuse à l'aide d'une pression sur une touche et retentit à nouveau après 2 minutes si la condition d'alarme existe encore.

## Alarme de priorité intermédiaire

Une alarme de priorité intermédiaire n'arrête pas la pompe si celle-ci est en marche. L'alarme s'accompagne d'un écran **orange** et persiste tant qu'elle n'est pas acceptée par une pression sur une touche de la pompe ou tant que la condition ayant déclenché l'alarme ne disparaît pas. L'alarme peut être rendue silencieuse à l'aide d'une pression sur une touche et retentit à nouveau après 2 minutes si la condition d'alarme existe encore.



Alarme de priorité élevée (rouge)



Alarme de priorité intermédiaire (orange)

# Alarme de priorité faible

Une alarme de priorité faible n'arrête pas la pompe si celle-ci est en marche. L'alarme s'accompagne d'un écran **bleu** et persiste pendant 5 secondes à moins qu'elle ne soit acceptée par une pression sur une touche ou que la condition ayant déclenché l'alarme ne disparaisse avant la fin des 5 secondes. (Certaines alarmes de priorité faible persistent pendant plus de 5 secondes.)



Alarme de faible priorité (bleue)

## Message informationnel

Un message de priorité informationnelle n'arrête pas la pompe si celle-ci est en marche. Ce message apparaît sur la barre d'état et n'affiche pas un nouvel écran d'alarme. Il persiste pendant 5 secondes et peut être silencieux, ne nécessitant aucune acceptation. « Cassette verrouillée » et « Cassette déverrouillée » constituent des exemples de messages informationnels.

# Écrans d'aide des alarmes

Des informations supplémentaires peuvent être affichées lorsque certaines alarmes se déclenchent. Les écrans d'aide décrivent les actions que vous pouvez entreprendre pour tenter de résoudre le problème actuel causant l'alarme.

- 1. Lorsqu'une alarme se déclenche, sélectionnez **Silence** pour la mettre en sourdine.
- Si des écrans d'aide sont disponibles pour l'alarme, « Aide » apparaît au-dessus de la touche programmable droite. Pour visualiser les écrans d'aide, sélectionnez Aide.
- 3. Suivez les instructions adéquates fournies sur l'écran d'aide. Pour faire défiler tous les écrans d'aide disponibles, appuyez à plusieurs reprises sur **Suivant**. Appuyez sur **Accepter** à tout moment pour quitter l'aide
- 4. « Réessayer aide » apparaît lorsqu'aucune étape d'aide supplémentaire n'est disponible. Pour faire défiler tous les écrans d'aide à nouveau, appuyez sur Réessayer aide. L'écran Alarme réapparaît comme à l'étape 2 ci-dessus. Répétez les étapes 2 et 3. Lorsque l'alarme disparaît, les écrans d'aide ne sont plus affichés.



# Dépannage

Problème	Solution possible
Une alarme continue à deux tons retentit et le voyant orange est allumé ou clignote.	La perfusion s'est arrêtée. Lisez le message à l'écran et consultez la liste de messages dans le tableau ci-dessous. Si l'écran est vide ou contient des caractères aléatoires, il est possible que les 4 piles AA ou la batterie rechargeable soient vides. Installez 4 piles AA neuves ou une batterie rechargeable.
La pompe émet 2 bips toutes les 2 secondes et le voyant orange clignote.	Vérifiez le message à l'écran et consultez la liste de messages dans le tableau ci-dessous.
Trois bips retentissent toutes les 5 minutes.	ll s'agit d'un rappel signalant que la pompe est à l'arrêt.
Après avoir installé 4 piles AA neuves et mis la pompe sous tension, aucun écran n'apparaît et aucun bip ne retentit.	Il est possible que les piles soient mal installées. Revoyez la procédure d'installation des piles. Veillez à faire correspondre les signes de polarité (+ et -) se trouvant sur la face intérieure de la porte du compartiment des piles avec ceux figurant sur les piles. Si la pompe n'est toujours pas alimentée, il est possible que les piles soient complètement vides. Installez 4 piles AA neuves.

# Alarmes et messages, liste alphabétique

Alarme/Message	Priorité de l'alarme	Description/Action correctrice	
Adaptateur secteur déconnecté.	Faible	L'adaptateur secteur a été déconnecté et la pompe est alimentée par les 4 piles AA ou par la batterie rechargeable. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme ou l'alarme sera supprimée automatiquement après 5 secondes. Si vous le souhaitez, reconnectez l'adaptateur secteur.	
Air dans tubul. Démarr. pompe imposs. Purger tubulure.	Interm.	Le détecteur d'air a détecté de l'air dans la tubulure, juste au- dessous du détecteur d'air. La tubulure peut contenir des bulles d'air. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme, puis : Si la tubulure contient des bulles d'air, fermez les clamps et déconnectez la tubulure du patient. Suivez les instructions pour éliminer l'air en purgeant (consultez la page 85 pour de plus amples informations). Si cela est approprié, démarrez la pompe.	
Air détecté dans la tubulure. Appuyez sur « Accepter » puis purgez la tubulure.	Élevé(e)	Le détecteur d'air a détecté de l'air dans la tubulure. La tubulure peut contenir des bulles d'air. La pompe était en cours de perfusion et est à présent à l'arrêt et ne fonctionnera pas. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme. Si la tubulure contient des bulles d'air, fermez les clamps et déconnectez la tubulure du patient. Suivez les instructions pour	
		eliminer l'air en purgeant (consultez la page 85 pour de plus amples informations sur la purge). Redémarrez la pompe.	
Batterie presque vide. La pompe ne fonct. pas.	Élevé(e)	La batterie rechargeable a atteint la fin de sa durée de vie. Elle a été déchargée et rechargée tellement de fois qu'elle n'est plus capable de maintenir une charge suffisante. Mettez la batterie hors service. Installez 4 piles AA neuves ou une batterie rechargeable pleinement chargée. Pour lancer la perfusion, de bonnes piles doivent toujours être installées, même si une source d'alimentation externe est connectée. Si cela est approprié redémarra la pompo	
Batterie presque vide. Remplacer la batterie.	Interm.	La batterie rechargeable est proche de la fin de sa durée de vie. Elle a été déchargée et rechargée tellement de fois qu'elle atteindra bientôt la fin de sa durée d'utilisation. Vous pouvez continuer à l'utiliser dans cet état.	

Alarme/Message	Priorité de l'alarme	Description/Action correctrice	
Batterie rechargeable en cours de charge.	Faible	La batterie rechargeable vide est en cours de rechargement au moyen de l'adaptateur secteur. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme ou l'alarme sera supprimée automatiquement après 5 secondes.	
Bouton de la télécommande patient bloqué. Dégager ou retirer la télécommande.	Élevé(e)	Il se peut que le bouton de la télécommande patient soit enfoncé. La pompe est à l'arrêt et ne fonctionnera pas. Assurez-vous que rien n'appuie sur le bouton de la télécommande patient. Si l'alarme persiste, retirez la télécommande patient pour supprimer l'alarme et contactez le service clientèle. Utilisez le bouton Dose Bolus sur la pompe ou utilisez une autre télécommande patient.	
Cass. partiellement racc. Retirer compl. et refixer la cass.	Interm.	La cassette n'a pas été complètement retirée de la pompe avant d'être refixée et les capteurs de la pompe sont incapables de détecter le type de cassette. Retirez la cassette et refixez-la, puis vérifiez le type de cassette sur l'écran de la pompe. Si l'alarme persiste, remplacez la cassette. <b>Remarque :</b> vous devez retirer la cassette pour continuer.	
Cassette détachée, pompe à l'arrêt.	Élevé(e)	La cassette a été détachée alors que la pompe était en cours de perfusion et la pompe est à présent à l'arrêt. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme. Refixez la cassette et, si cela est approprié, redémarrez la pompe.	
Cassette déverrouillée. Verr. cassette.	Interm.	Ceci est un rappel pour signaler que la cassette n'est pas verrouillée alors que la pompe est en cours de perfusion. Verrouillez la cassette pour supprimer l'alarme.	
Cassette mal fixée. Refixer la cassette.	Élevé(e)	La cassette n'est pas fixée correctement. Fermez la tubulure, retirez la cassette, puis refixez-la. Si l'alarme persiste, remplacez la cassette. <b>Remargue :</b> yous devez retirer la cassette pour continuer.	
Cassette verrouillée mais non raccordée. Déverr. et refixer la cassette.	Élevé(e)	Le verrouillage de la cassette/du clavier est verrouillé, mais aucune cassette n'est fixée. La pompe est à l'arrêt et ne fonctionnera pas. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme. Déverrouillez le verrouillage de la cassette/du clavier et refixez la cassette.	
Démarr. pompe impos. sans cass. raccordée et verrouillée.	Interm.	La pompe ne démarrera pas sans cassette fixée et verrouillée. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme. Assurez-vous qu'une cassette est correctement fixée et verrouillée, puis démarrez la pompe. <b>Remarque :</b> des écrans d'aide sont associés à cette alarme.	
Démarr. pompe impos. Batterie rechargeable déchargée.	Interm.	La batterie rechargeable a atteint la fin de sa durée de vie. Elle a été déchargée et rechargée tellement de fois qu'elle n'est plus capable de maintenir une charge suffisante. Mettez la batterie hors service. Pour lancer la perfusion, de bonnes piles doivent toujours être installées, même si une source d'alimentation externe est connectée. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme. Installez 4 piles AA neuves ou une batterie rechargeable neuve. Si cela est approprié, démarrez la pompe.	
Démarrage de la pompe impossible avec pile déchargée.	Interm.	La puissance des piles est trop faible pour faire fonctionner la pompe. Pour lancer la perfusion, de bonnes piles doivent toujours être installées, même si une source d'alimentation externe est connectée. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme. Installez 4 piles AA neuves ou une batterie rechargeable pleinement chargée. Si cela est approprié, démarrez la pompe.	

Alarme/Message	Priorité de l'alarme	Description/Action correctrice	
Démarrage de la pompe impossible avec pile inutilisable.	Interm.	Les piles installées sont inadaptées ou la batterie rechargeable n'est pas compatible avec la pompe. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme. Retirez les piles. Installez 4 piles AA neuves ou une nouvelle batterie rechargeable. Pour lancer la perfusion, de bonnes piles doivent toujours être installées, même si une source d'alimentation externe est connectée. Si cela est approprié, démarrez la pompe.	
Démarrage de la pompe impossible avec volume résiduel à zéro.	Interm.	Le volume résiduel de la pompe est à zéro. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme. Modifiez ou réinitialisez le volume résiduel sur la valeur adéquate. Si cela est approprié, démarrez la pompe. Consultez la page 89 pour de plus amples informations sur la réinitialisation du volume résiduel.	
Démarrage de la pompe impossible sans pile.	Interm.	Aucune pile n'est installée dans la pompe, bien que celle-ci soit toujours alimentée par l'adaptateur secteur. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme. Installez 4 piles AA neuves. Pour lancer la perfusion, de bonnes piles doivent toujours être installées, même si une source d'alimentation externe est connectée. Si cela est approprié, démarrez la pompe.	
Démarrage dose prévu dans [temps]. Pompe arrêtée.	Faible	La pompe est à l'arrêt et une dose est programmée pour être perfusée dans le temps indiqué. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme, puis démarrez la pompe.	
Démarrage perf. prévu dans [temps]. Pompe arrêtée.	Faible	La pompe est à l'arrêt et une perfusion est programmée pour être administrée dans le temps indiqué. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme, puis démarrez la pompe.	
Démarrage pompe impos. sans cassette raccordée.	Interm.	La pompe ne démarrera pas sans cassette fixée. Sélectionnez Accepter pour supprimer l'alarme. Assurez-vous qu'une cassette est correctement fixée, puis démarrez la pompe. Remarque: des écrans d'aide sont associés à cette alarme.	
Dose dépassée. Pompe arrêtée.	Interm.	La pompe est à l'arrêt et une dose est dépassée par rapport à sa perfusion programmée. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme, puis démarrez la pompe.	
Entretien préventif exigé.	Interm.	Votre établissement a établi un programme d'entretien pour la pompe et la pompe doit subir un entretien préventif. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme et consultez la procédure de votre établissement en matière d'entretien préventif.	
Heure de début différé ajustée à [date] [heure].	Interm.	Un début différé est programmé et un changement d'heure ou de date a provoqué l'ajustement de l'heure de début afin de maintenir l'intervalle inchangé par rapport à l'heure et à la date actuelles.	
Heure début dose suiv. ajustée à [date] [heure].	Interm.	Un changement d'heure ou de date a provoqué l'ajustement de l'heure de début de la dose suivante afin de maintenir l'intervalle inchangé par rapport à l'heure et à la date actuelles.	
L'écran est noir et l'alarme retentit	Élevé(e)	La pompe était en cours de perfusion et les piles ont été retirées ou la porte du compartiment des piles a été ouverte. L'alimentation de la pompe s'est arrêtée et la pompe ne perfuse plus. Supprimez l'alarme en remettant la pompe sous tension ou l'alarme s'arrête après au moins 2 minutes d'arrêt de l'alimentation.	

Alarme/Message	Priorité de l'alarme	Description/Action correctrice	
Limite perfusion atteinte. Débit MVO en cours.	Faible	La limite de perfusion programmée a été atteinte et la pompe perfuse un liquide au débit MVO. Cette alarme se déclenche lorsque le débit continu est programmé sur une valeur supérieure à 0 mL/h et qu'une dose Bolus ou le débit continu a entraîné le dépassement de la limite de perfusion. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme ou l'alarme sera supprimée automatiquement après 5 secondes.	
Limite perfusion atteinte. Dose Bolus partielle administrée. Débit MVO en cours.	Faible	La limite de perfusion programmée a été atteinte, une partie de la dose Bolus a été administrée et la pompe perfuse un liquide au débit MVO. Cette alarme se déclenche lorsque le débit continu est programmé sur une valeur supérieure à 0 mL/h et qu'une dose Bolus ou le débit continu a entraîné le dépassement de la limite de perfusion. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme ou l'alarme sera supprimée automatiquement après 5 secondes.	
Maint. moteur exigée.	Interm.	Le moteur de la pompe a besoin d'une maintenance. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme. Cessez d'utiliser la pompe au remplacement de cassette suivant et contactez le service clientèle pour renvoyer la pompe pour maintenance.	
Mise à jour bibliot. protoc., resélect. protoc. après la mise à jour.	Interm.	Une nouvelle bibliothèque de protocoles ou une bibliothèque de protocoles mise à jour est en cours d'envoi vers la pompe. La pompe n'autorisera pas la sélection de nouveaux protocoles tant que cette mise à jour est en cours. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme ou elle sera automatiquement supprimée lorsque la mise à jour sera achevée.	
Nouv. param. pompe téléchargés. Appuyer sur « Accepter » puis revoir.	Faible	Un nouveau protocole vient d'être envoyé à la pompe à partir de CADD <sup>™</sup> -Solis Medication Safety Software. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme. Revoyez le protocole afin de vous assurer qu'il est correct.	
Occlusion en amont. Éliminer l'occlusion entre la pompe et le réservoir.	Élevé(e)	Le liquide ne s'écoule pas du réservoir de liquide à la pompe, ce qui peut être dû à une plicature, un clamp fermé ou une bulle d'air dans la tubulure entre le réservoir de liquide et la pompe. La perfusion est en pause et reprendra si l'occlusion est supprimée. Supprimez l'obstruction pour reprendre le fonctionnement. L'alarme sera supprimée lorsque l'occlusion sera éliminée. Vous devez accepter cette alarme après sa suppression si elle s'est produite et a été supprimée plus de 3 fois en 15 minutes. <b>Remarque :</b> des écrans d'aide sont associés à cette alarme.	

Alarme/Message	Priorité de l'alarme	Description/Action correctrice
Occlusion en aval. Éliminer l'occlusion entre la pompe et le patient.	Élevé(e)	<ul> <li>La pompe a détecté une pression élevée pouvant résulter d'un blocage en aval, d'une plicature dans la tubulure ou d'un clamp de la tubulure fermé. La perfusion est en pause et reprendra si l'occlusion est supprimée. Supprimez l'obstruction pour reprendre le fonctionnement. Ou sélectionnez Arrêt pompe pour arrêter la pompe et rendre l'alarme silencieuse pendant 2 minutes, puis supprimez l'obstruction et redémarrez la pompe.</li> <li>Remarque : pour diminuer le risque d'administration d'un bolus après une occlusion, effectuez les actions suivantes : <ol> <li>Sélectionnez Arrêt pompe pour arrêter la pompe.</li> </ol> </li> <li>2. Fermez le clamp distal. Si le clamp distal est la cause de l'obstruction, maintenez-le fermé et passez à l'étape 4.</li> <li>Supprimez l'obstruction.</li> <li>Détachez la cassette CADD™ ou la tubulure de perfusion CADD® de la pompe.</li> <li>5. Ouvrez la fonction Arrêt du débit, si elle est présente.</li> <li>6. Attendez 10 secondes.</li> <li>7. Fermez la cassette CADD™ ou la tubulure de perfusion CADD® ul a pompe.</li> <li>9. Ouvrez le clamp distal.</li> <li>10. Revoyez la programmation de la pompe.</li> <li>Remarque : des écrans d'aide sont associés à cette alarme.</li> </ul>
Paramètre modifié mais non enregistré. Paramètre perdu.	Interm.	Un paramètre a été modifié manuellement, mais il n'a pas été enregistré et la pompe est retournée à l'écran d'accueil. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme et, si cela est approprié, modifiez le paramètre et enregistrez-le.
Paramètres de pompe et données patient perdus.	Interm.	La pompe est revenue aux paramètres d'usine par défaut. La pompe a été réinitialisée manuellement à ses paramètres par défaut, elle a récemment subi une mise à jour du logiciel ou elle n'a pas été utilisée depuis un certain temps. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme et contactez l'administrateur du système CADD <sup>®</sup> -Solis pour reprogrammer la pompe.
Perf. trop lente.	Interm.	La pompe est occupée avec trop d'activités et ne possède pas les ressources suffisantes pour maintenir le débit de perfusion programmé. La perfusion est en retard. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme. Si cette alarme se produit régulièrement, cessez d'utiliser la pompe et contactez le service clientèle pour renvoyer la pompe pour maintenance.
Perfusion en retard. Pompe arrêtée.	Interm.	La pompe est à l'arrêt et la perfusion est en retard par rapport à son administration programmée. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme, puis démarrez la pompe.

Alarme/Message	Priorité de l'alarme	Description/Action correctrice
Perte de puissance en cours d'exécution. Remplacer les piles AA.	Interm.	L'alimentation de la pompe s'est coupée alors qu'elle était en marche. Cette alarme se produit lorsque la pompe redémarre. La puissance des piles est trop faible pour faire fonctionner la pompe. Si l'adaptateur secteur est fixé, sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme.
		Retirez les piles. Installez 4 piles AA neuves ou une batterie rechargeable. Pour lancer la perfusion, de bonnes piles doivent toujours être installées, même si une source d'alimentation externe est connectée. Si cela est approprié, redémarrez la pompe.
Pile faible. Remplacer la batterie.	Faible	La batterie rechargeable ou les 4 piles AA sont faibles, mais la pompe est toujours apte à fonctionner. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme ou l'alarme sera supprimée automatiquement après 5 secondes. Rechargez ou remplacez la batterie rechargeable, ou remplacez les
		4 piles AA rapidement.
Pile inutilisable. La pompe à l'arrêt.	Élevé(e)	Les piles installées sont inadaptées ou la batterie rechargeable n'est pas compatible avec la pompe. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme.
		Mettez la ou les piles hors service. Installez 4 piles AA neuves ou une batterie rechargeable pleinement chargée. Pour lancer la perfusion, de bonnes piles doivent toujours être installées, même si une source d'alimentation externe est connectée. Si cela est approprié, démarrez la pompe.
Pile inutilisable. La pompe ne fonct. pas.	Interm.	Les piles installées sont inadaptées ou la batterie rechargeable n'est pas compatible avec la pompe. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme.
		Mettez la ou les piles hors service. Installez 4 piles AA neuves ou une batterie rechargeable pleinement chargée. Pour lancer la perfusion, de bonnes piles doivent toujours être installées, même si une source d'alimentation externe est connectée. Si cela est approprié, démarrez la pompe.
Pile retirée. La pompe ne fonct. pas.	Interm.	La pompe est à l'arrêt et la batterie rechargeable ou les 4 piles AA ont été retirées, mais la pompe est toujours alimentée par l'adaptateur secteur. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme.
		Installez une batterie rechargeable pleinement chargée ou 4 piles AA neuves. Pour lancer la perfusion, de bonnes piles doivent toujours être installées, même si une source d'alimentation externe est connectée.
Pile retirée. Pompe à l'arrêt.	Élevé(e)	La batterie rechargeable ou les 4 piles AA ont été retirées alors que la pompe était en marche. La pompe était en cours de perfusion et est à présent à l'arrêt. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme.
		Installez 4 piles AA neuves ou une batterie rechargeable. Pour lancer la perfusion, de bonnes piles doivent toujours être installées, même si une source d'alimentation externe est connectée. Si cela est approprié, redémarrez la pompe.
Pile vide, la pompe ne fonct. pas.	Interm.	La puissance des piles est trop faible pour faire fonctionner la pompe. Si l'adaptateur secteur est fixé, sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme.
		Retirez les piles. Installez 4 piles AA neuves ou une batterie rechargeable. Pour lancer la perfusion, de bonnes piles doivent toujours être installées, même si une source d'alimentation externe est connectée. Si cela est approprié, redémarrez la pompe.

Alarme/Message	Priorité de l'alarme	Description/Action correctrice
Pile vide, pompe à l'arrêt.	Élevé(e)	La pompe était en cours de perfusion, mais elle est à présent à l'arrêt et la puissance des piles est trop faible pour faire fonctionner la pompe. Si l'adaptateur secteur est fixé, sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme. Retirez les piles. Installez 4 piles AA neuves ou une batterie rechargeable. Pour lancer la perfusion, de bonnes piles doivent toujours être installées, même si une source d'alimentation externe est connectée. Si cela est approprié, redémarrez la pompe.
Pompe arrêtée par une alarme désormais désactivée.	Élevé(e)	La pompe a été arrêtée par une autre alarme de priorité élevée. Cette alarme n'a pas été acceptée, mais le problème s'est résolu depuis. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme et, si cela est approprié, redémarrez la pompe. Le journal des événements a enregistré l'alarme qui a arrêté la pompe. Pour des informations sur l'accès au journal des événements, consultez la page 100.
Pompe dépourvue de bibliothèque de protocoles.	Interm.	La pompe possédait une bibliothèque de protocoles à sa dernière mise sous tension, mais ce n'est plus le cas. Ceci a pu se produire si la pompe a été réinitialisée manuellement aux paramètres d'usine par défaut, si elle a récemment subi une mise à jour du logiciel ou si une tentative d'installation d'une bibliothèque de protocoles a échoué. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme et contactez l'administrateur du système CADD <sup>®</sup> -Solis pour télécharger une nouvelle bibliothèque de protocoles.
Rappel de pompe à l'arrêt. Une fois prêt, appuyer sur la touche marche/ arrêt <b>()</b> .	Élevé(e)	La pompe a été arrêtée et ne perfuse pas. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme. Démarrez la pompe, si cela est approprié. L'alarme se répètera dans 5 minutes si la pompe n'est pas redémarrée ou mise hors tension.
Retirer et refixer la cassette.	Élevé(e)	<ul> <li>La pompe a détecté une cassette endommagée. Fermez le clamp de la tubulure et inspectez la cassette pour détecter d'éventuels dommages. La pompe est à l'arrêt et ne fonctionnera pas.</li> <li>Remplacez la cassette, si nécessaire.</li> <li><b>Remarque :</b> vous devez retirer la cassette pour continuer.</li> <li><b>Remarque :</b> cette alarme se produit également si la cassette est fixée au cours d'une des situations suivantes :</li> <li>La pompe est réglée sur les paramètres d'usine par défaut, puis mise hors tension, puis remise sous tension.</li> <li>Un nouveau logiciel a été chargé sur la pompe qui a ensuite été mise hors tension, puis remise sous tension.</li> </ul>
Source alim. ext. défectueuse. Changer de source alim.	Interm.	La tension de sortie de l'adaptateur secteur est trop élevée. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme. L'adaptateur secteur est défectueux, mettez-le hors service.
Télécommande patient déconnectée.	Interm. Faible	Interm.: la télécommande patient a été déconnectée de la pompe alors que la pompe était en cours de perfusion. Sélectionnez Accepter pour supprimer l'alarme ou refixez la télécommande patient. Faible: la télécommande patient a été déconnectée de la pompe alors que la pompe était à l'arrêt. Sélectionnez Accepter pour supprimer l'alarme ou l'alarme sera supprimée automatiquement après 5 secondes.

Alarme/Message	Priorité de l'alarme	Description/Action correctrice
Touche bloquée. Dégager la touche ou couper alim. pompe à l'arrêt.	Élevé(e)	Il se peut qu'une touche soit enfoncée. La pompe est à l'arrêt et ne fonctionnera pas. Assurez-vous que rien n'appuie sur l'une des touches. Si l'alarme persiste, fermez le clamp de la tubulure, retirez les piles pour mettre la pompe hors tension et cessez d'utiliser la pompe. Contactez le service clientèle afin de renvoyer la pompe pour maintenance.
Tubul. perf. à débit élevé non autorisée. Retirer la cassette.	Élevé(e)	La tubulure de perfusion à volume élevé CADD® ne peut pas être utilisée. La pompe est à l'arrêt et ne fonctionnera pas. Remplacez la tubulure de perfusion à volume élevé par une cassette à volume standard pour continuer. <b>Remarque :</b> n'ajustez pas manuellement le débit de perfusion pour qu'il dépasse la programmation de la pompe sans l'autorisation écrite du médecin prescripteur.
Tubul. perf. débit élevé requise. Retirer la cassette.	Élevé(e)	Les paramètres spécifiques à la perfusion sont programmés sur des valeurs qui amènent le débit de perfusion maximum à dépasser 250 mL/h, ce qui nécessite une tubulure de perfusion à débit élevé. Remplacez la cassette à volume standard par une tubulure de perfusion à volume élevé pour continuer. <b>Remarque :</b> n'ajustez pas manuellement le débit de perfusion pour qu'il dépasse la programmation de la pompe sans l'autorisation écrite du médecin prescripteur.
Type de cassette inconnu. Retirer la cassette.	Élevé(e)	Une cassette incompatible avec la pompe est détectée. La pompe est à l'arrêt et ne fonctionnera pas. Fermez le clamp de la tubulure, retirez puis refixez la cassette. Si l'alarme persiste, remplacez la cassette. <b>Remarque :</b> vous devez retirer la cassette pour continuer.
Vérifier tubulure ou réservoir vide. pompe à l'arrêt.	Élevé(e)	Il se peut que la tubulure sous la pompe ne contienne pas de liquide ou que le réservoir à médicament soit vide. La pompe est à l'arrêt et ne fonctionnera pas. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme. Vérifiez si le réservoir à médicament est vide. Si le réservoir n'est pas vide, clampez la tubulure, retirez la cassette et vérifiez la présence ou l'absence d'air dans la tubulure. Si l'alarme persiste, mettez la pompe hors service et contactez le service client pour renvoyer la pompe en maintenance
Verr. cassette pr démarrer pompe.	Interm.	Mode PCA uniquement. La cassette doit être verrouillée sur la pompe avant de lancer la perfusion. Verrouillez la cassette pour supprimer l'alarme et la pompe démarrera automatiquement. Remarque: des écrans d'aide sont associés à cette alarme.
Volume résiduel égal à zéro. pompe à l'arrêt.	Élevé(e)	Le volume résiduel est de 0,0 mL. La pompe était en cours de perfusion, mais elle est à présent à l'arrêt et ne fonctionnera pas. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme. Fixez un réservoir neuf et réinitialisez ou modifiez la valeur du volume résiduel, si cela est approprié.
Volume résiduel faible.	Interm. Faible	Interm.: le point de déclenchement du volume résiduel programmé a été atteint, indiquant que le niveau de liquide dans le réservoir est faible. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme. <b>Faible :</b> le point de déclenchement du volume résiduel programmé a été atteint, indiquant que le niveau de liquide dans le réservoir est faible. Sélectionnez <b>Accepter</b> pour supprimer l'alarme ou l'alarme sera supprimée automatiquement après 5 secondes. Préparez-vous à installer un réservoir neuf et réinitialisez ou modifiez la valeur du volume résiduel, si cela est approprié.

# Nettoyage de la pompe et des accessoires

Remarque : reportez-vous au mode d'emploi de chaque accessoire avant d'entreprendre le nettoyage.

Les solutions suivantes peuvent être utilisées pour nettoyer la pompe et les accessoires, sauf mention contraire :

- Solution savonneuse
- Concentré de chlorure de benzalkonium (0,13 %) PDI Super Sani-Cloth<sup>®</sup> •
- Concentré de glutaral, USP (2 %) •
- 10 % de solution d'eau de Javel de ménage (1 volume d'eau de Javel de ménage pour 9 volumes d'eau)
- Alcool, USP (93 %)
- Alcool isopropylique, USP (99 %) •

- Gluconate de chlorhexidine (4 %)
- Madacide, MADA Medical
- Virex II fabriqué par Johnson Wax
- Coverage Spray et Coverage HB Plus de Steris
- CaviCide<sup>®</sup> de Metrex
- Quik Fill Compac (A-456-N) d'Airkem

## ATTENTION :

- N'immergez pas la pompe dans du liquide de nettoyage ou de l'eau. Ne laissez pas la solution s'infiltrer à l'intérieur de la pompe, s'accumuler sur le clavier ou pénétrer dans le compartiment des piles, le port USB, la prise de la télécommande patient ou les espaces à proximité de la prise d'alimentation. L'accumulation d'humidité à l'intérieur de la pompe risquerait de l'endommager.
- Ne nettoyez pas la pompe à l'aide d'acétone ni d'un autre solvant plastique ou agent nettoyant • corrosif, car cela risque de l'endommager.
- 1. Vérifiez l'absence d'accumulation de débris sur la surface de la plaque de pression du mécanisme de pompage. Consultez le manuel technique pour obtenir un schéma du mécanisme de pompage. Inspectez le logement du capteur du détecteur d'air et retirez les éventuels débris.
- 2. Imbibez un chiffon doux non pelucheux de solution de nettoyage. Appliquez la solution sur la surface extérieure de la pompe ou de l'accessoire conformément aux instructions du fabricant. Ne laissez pas la solution s'infiltrer à l'intérieur de la pompe ou de l'accessoire.
- 3. Laissez la pompe sécher complètement avant de l'utiliser.

# Rayonnements et imagerie par résonance magnétique (IRM)

#### ATTENTION :

- La pompe ne doit pas être directement exposée à des concentrations thérapeutiques de rayonnement ionisant en raison du risque de dommage irréversible des circuits électroniques. La meilleure procédure à suivre consiste à retirer la pompe du patient pendant les séances de rayonnement thérapeutique ou lors de concentrations diagnostiques de rayonnements radiographiques et radioscopiques. Si la pompe doit rester à proximité pendant une séance diagnostique ou thérapeutique, elle doit être protégée et sa capacité à fonctionner correctement doit être confirmée à l'issue du traitement.
- N'exposez pas la pompe directement aux ultrasons, car des dommages permanents peuvent être occasionnés aux circuits électroniques.
- Les champs magnétiques produits par un appareil d'IRM peuvent nuire au fonctionnement de la pompe. Retirez la pompe du patient au cours des procédures d'IRM et maintenez-la à une distance sûre du champ magnétique.
- L'utilisation de cette pompe chez des patients sous monitoring par appareils électroniques peut entraîner des interférences artéfactuelles. Comme avec tout appareil électronique, des artéfacts électriques affectant la performance d'autres appareils (tels que des moniteurs ECG) peuvent survenir. L'utilisateur doit vérifier le fonctionnement correct de l'appareil avant son utilisation.
- N'utilisez pas la pompe en chambres hyperbares, car celles-ci modifient le fonctionnement de la pompe et peuvent également l'endommager.

# Normes utilisées pour le développement de la pompe

Les normes suivantes ont été utilisées en tout ou en partie pour le développement de la pompe.

## Appareil électrique médical

**EN 60601-1 (1990)**, Medical Electrical Equipment, Part I: General Requirements for Safety. Amendment A1 (1993) Amendment A13 (1996) Amendment A2 (1995).

EN 60601-2-24 (1998), Medical Electrical Equipment, Part 2-24: Particular Requirements for Safety of Infusion Pumps and Controllers.

**EN 60601-1-4 (1996),** Medical Electrical Equipment, Part 1-4: General Requirements for Safety - Collateral Standard: Programmable electrical medical systems. Amendment A1: 1999.

IEC 60601-1 (2nd Edition, 1988), Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements for Safety. Amendment 1 (1991) Amendment 2 (1995).

**IEC 60601-1-4 (2000),** Medical Electrical Equipment, Part 104: General Requirements for Safety - Collateral Standard: Programmable electrical medical systems.

**IEC 60601-2-24 (1998),** Medical Electrical Equipment, Part 2-24: Particular Requirements for Safety of Infusion Pumps and Controllers.

**CAN/CSA-C22.2 601.1-M90,** Medical Electrical Equipment, Part 1: General Requirements for Safety - November 1990 (Canadian Deviations to IEC 60601-1) Update No. 2 (November 2003).

## Compatibilité électromagnétique

RTCA/DO -160E (2004), Radiated Emissions Only, Category M Limit.

**EN 60601-1-2 (2001)**, Medical Electrical Equipment, Part 1-2: General Requirements for Safety - Collateral Standard: Electromagnetic Compatibility - Requirements and Tests.

**IEC 60601-1-2 (Edition 2.1, 2004-11),** Medical Electrical Equipment, Part 1-2: General Requirements for Safety - Collateral Standard: Electromagnetic Compatibility - Requirements and Tests.

**IEC 61000-4-2 (2001)**, Electromagnetic Compatibility (EMC), Part 4-2: Testing and measurement techniques. Electrostatic Discharge immunity test.

**IEC 61000-4-3 (2006),** Electromagnetic Compatibility (EMC), Part 4-3: Testing and measurement techniques. Radiated, radio frequency, electromagnetic field immunity test.

**IEC 61000-4-4 (2004),** Electromagnetic Compatibility (EMC), Part 4-4: Testing and measurement techniques. Electrical fast transient/burst immunity test.

**IEC 61000-4-5 (2005),** Electromagnetic Compatibility (EMC), Part 4-5: Testing and measurement techniques. Surge immunity test.

**IEC 61000-4-6 (2004),** Electromagnetic Compatibility (EMC), Part 4-6: Testing and measurement techniques. Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields.

**IEC 61000-4-8 (2001)**, Electromagnetic Compatibility (EMC), Part 4-8: Testing and measurement techniques. Power frequency magnetic field immunity test.

**IEC 61000-4-11 (2004),** Electromagnetic Compatibility (EMC), Part 4-11: Testing and measurement techniques. Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity test.

**CISPR11 (2004)**, Limits and methods of measurement of electromagnetic disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio frequency equipment. Amendment 1 (1999) Amendment 2 (2002).

EN 45502-1 (1998), Active implantable medical devices. Part 1. General requirements for safety, marking and information to be provided by the manufacturer.

**EN 55011 (1998),** Industrial, scientific and medical (ISM) radio frequency equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement. Amendment 1 (1999), Amendment 2 (2002)

#### **Normes diverses**

USB 1.1 Universal Serial Bus (USB) Specification, Revision 1.1, September 23, 1998 - USB.org

EN 1041 (1998), Information supplied by the manufacturer with medical devices.

IEC/TR 60878 (2003), Graphical symbols for electrical equipment in medical practice.

EN 980 (2003), Graphical symbols for use in the labeling of medical devices.

IEC 60529 (2001), Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).

Plages de défilement du mode de perfusion Bolus et du débit continu				
Unités	Valeur de début	Incrément		Maximum
Millilitres	0		0,10	100,00
Milligrammes uniquement	10 % de concentration	Valeurs entre 0,01 et 0,5 :	0,01	Concentration x 100
Microgrammes uniquement	10 % de concentration	Valeurs entre 0,1 et 0,5 :	0,1	Concentration x 100
Milligrammes et	10 % de	Valeurs entre 0,5 et 100 :	0,1	Concentration x 100
microgrammes	concentration	Valeurs entre 100 et 1 000 :	1,0	
		Valeurs supérieures à 1 000 :	10,0	

# Plages de défilement du mode de perfusion PCA

Plages de défilement des doses Bolus et du bolus médecin : millilitres		
Incrément	Max.	
0,05	50	

Plages de défilement des doses Bolus et du bolus médecin : milligrammes						
Concentration (mg/mL)	Incrément (mg)	Incrément (mg)		Concentration (mg/mL)	Incrément (mg)	Incrément (mg)
0,1	0,01	5		20	1,00	1 000
0,2	0,02	10		25	1,25	1 250
0,3	0,03	15		30	1,50	1 500
0,4	0,04	20		35	1,75	1 750
0,5	0,05	25		40	2,00	2 000
1	0,05	50		45	2,25	2 250
2	0,10	100		50	2,50	2 500
3	0,15	150		55	2,75	2 750
4	0,20	200		60	3,00	3 000
5	0,25	250		65	3,25	3 250
6	0,30	300		70	3,50	3 500
7	0,35	350		75	3,75	3 750
8	0,40	400		80	4,00	4 000
9	0,45	450		85	4,25	4 250
10	0,50	500		90	4,50	4 500
11	0,55	550	1	95	4,75	4 750
12	0,60	600		100	5,00	5 000
13	0,65	650		L		
14	0,70	700				
15	0,75	750				

Plages de défilement des doses Bolus et du bolus médecin : microgrammes						
Concentration (mcg/mL)	Incrément (mcg)	Incrément (mcg)		Concentration (mcg/mL)	Incrément (mcg)	Incrément (mcg)
1	0,05	50		35	1,75	1 750
2	0,10	100		40	2,00	2 000
3	0,15	150		45	2,25	2 250
4	0,20	200		50	2,50	2 500
5	0,25	250		55	2,75	2 750
б	0,30	300		60	3,00	3 000
7	0,35	350		65	3,25	3 250
8	0,40	400		70	3,50	3 500
9	0,45	450		75	3,75	3 750
10	0,50	500		80	4,00	4 000
11	0,55	550		85	4,25	4 250
12	0,60	600		90	4,50	4 500
13	0,65	650		95	4,75	4 750
14	0,70	700		100	5,00	5 000
15	0,75	750		200	10,00	10 000
20	1,00	1 000		300	15,00	15 000
25	1,25	1 250		400	20,00	20 000
30	1,50	1 500		500	25,00	25 000

# Système des 24 heures

	Con	version du sy	stèn	ne des 24 heu	res	
Heure sur 12 heures		Heure sur 24 heures		Heure sur 12 heures		Heure sur 24 heures
12:00 AM	Μινυιτ	00:00		12:00 PM	Midi	12:00
1:00 AM		01:00		1:00 PM		13:00
2:00 AM		02:00		2:00 PM		14:00
3:00 AM		03:00		3:00 PM		15:00
4:00 AM		04:00		4:00 PM		16:00
5:00 AM		05:00		5:00 PM		17:00
6:00 AM		06:00		6:00 PM		18:00
7:00 AM		07:00		7:00 PM		19:00
8:00 AM		08:00		8:00 PM		20:00
9:00 AM		09:00		9:00 PM		21:00
10:00 AM		10:00		10:00 PM		22:00
11:00 AM		11:00		11:00 PM		23:00

# Caractéristiques (nominales)

# Caractéristiques générales de la pompe

-	1						
Eléments servant à	Cassette CAE	DD™, REF 21-7002					
tester la pompe	• Tubulures d'é	extension CADD <sup>®</sup> , REF 21-7045					
	• Tubulures de	e perfusion CADD <sup>®</sup> , I 21-7091					
	• Tubulures de	e perfusion à volume élevé CADD <sup>®</sup> , ाम्म 21-7055					
Résolution	Cassette CAE	DD <sup>™</sup> : 0,050 mL par coup de pompe nominal					
	• Tubulure de	perfusion CADD <sup>®</sup> : 0,050 mL par coup de pompe nominal					
	Tubulure de pompe nom	Tubulure de perfusion à volume élevé CADD <sup>®</sup> : 0,1 mL par coup de pompe nominal					
Dimensions	Cassette et acc	essoires exclus :					
	4,1 cm × 10,2 ci	m × 12,7 cm					
	1,6 po x 4 po x	oo x 5 po					
Poids	4 piles alcalines	les alcalines AA incluses, autres accessoires exclus :					
	595 g						
	595,34 g						
Alarmes de la pompe	<ul> <li>Alarmes de priorité elevée : Air détecte dans la tubulure, Pile vide pendant la perfusion, Pile retirée pendant la perfusion, Pile inutilisable pendant la perfusion, Consommable mal fixé, Consommable détaché pendant la perfusion, Consommable verrouillé mais non raccordé, Tubulure de perfusion à débit élevé de type consommable non autorisée, Tubulure de perfusion à débit élevé de type consommable requise, Type de consommable invalide, Occlusion en aval, Touche bloquée, Capteur de pression défectueux, Pompe arrêtée automatiquement, Fin de vie de la batterie rechargeable, Touche de la télécommande patient bloquée, Volume résiduel nul, Rappel du mode Arrêt, Occlusion en amont</li> <li>Alarmes de priorité intermédiaire : 23</li> <li>Alarmes de faible priorité : 10</li> </ul>						
	Miessages/Ali	ertes informationnels : 25					
fin de vie	moins 2 minute est en mode d'	es. <b>Remarque :</b> alarme activée uniquement lorsque la pompe exécution.					
État des piles	État des piles	État de la pompe CADD®-Solis					
	25 % à 100 %	Pas d'alarme					
	Pile faible	Passage à la condition de pile faible					
		<ul> <li>Un message de pile faible apparaît</li> </ul>					
		La pompe émet 3 bips toutes les 5 min					
		<ul> <li>On message d'avertissement de pile faible s'affiche sur l'écran de la pompe</li> </ul>					
		La pompe peut être utilisée					
		<ul> <li>Le rétro-éclairage de l'écran LCD clignote pendant 12 ms à chaque utilisation du moteur</li> </ul>					
	Pile vide	<ul> <li>Passage à la condition de pile vide</li> </ul>					
		Un message de pile vide apparaît					
		La pompe emet une alarme continue à tonalité variable					
		de la pompe					
		La puissance des piles est trop faible pour faire fonctionner la pompe					
	A	La periusion de la pompe s'arrête					
	Arret	trop faible.					

Références et dépannage

Durée de vie des piles alcalines avec l'intensité du rétro-éclairage de l'écran réglée sur 3	Ces estimations sont basées sur des tests en laboratoire réalisés à température ambiante avec des piles neuves. La durée de vie réelle des piles varie en fonction de la marque des piles, de la durée de conservation, des conditions de température, du débit de perfusion et de la fréquence d'affichage et du rétro- éclairage de l'écran. Il est recommandé de tenir des piles neuves à disposition en cas de remplacement.										
Perfusion PCA et continue	Débit o	de perfu mL/h)	sion	fon	Durée de ctionneme	e ent (h)		١	ol. perf (mL)	usé	
		0,4			142				56		
		1			139				139		
		5			124				620		
		10			113				1 130		
		30			69				2 070		
		50			59				2 950		
		200			3/			4 625			
	200			15				5 250			
		500		11				5 500			
Perfusion intermittente	Volume (mL)	Dui (h	rée 1)	Durée (h)	MVO (mL/h)	fonc	Durée d	e ent (	(h)	ol. perfusé (mL)	
	20,2		1	4	0,2		131			684	
	40,7		1	4	0,2		116			1 221	
	61		1	6	0,2		111			1 177	
	125		1	6	0,2		75			1 637	
	200		1	12	0,2		111			2 020	
Perfusion par paliers variables	Vol. perfusé (mL)	Débit o perfusi (mL/ł	de E on F N) (	Durée du balier (min)	Augmenta du débit palier (mL/h	ation par s )	Débit o perfusi (mL/h	de on )	Nbre de paliers	Durée de fonction- nement (h)	
	900	45		15	45		315		7	23	
	1 500	37,5		30	80		300		5	24	
	2 500	30		30	90		300		4	19	
Perfusion NPT	Volume	Durée	Mc prog	ontée ressive	Monté progress	e sive	MVO	Du for ne	rée de nction- eme <u>nt</u>	Vol. perfusé	
	(mL)	(h)		(h)	(h)		(mL/h)		(h)	(mL)	
	2 000	12		1	1		5		31	5 800	
	3 000	12		1	1		5		23	6 460	

Durée de vie de la batterie rechargeable avec l'intensité du rétro- éclairage de l'écran réglée sur 3	Ces estim ambiante réelle des perfusior recomma	Ces estimations sont basées sur des tests en laboratoire réalisés à température ambiante avec une batterie rechargeable CADD <sup>®</sup> -Solis neuve. La durée de vie réelle des piles varie en fonction des conditions de température, du débit de perfusion et de la fréquence d'affichage et du rétro-éclairage de l'écran. Il est recommandé de tenir des piles neuves à disposition en cas de remplacement.								
Perfusion PCA et continue	Débit	Débit de perfusion Durée de vie Volume (mL/h) (h) (mL)					e			
		0,4			74				29	
		1			67				67	
		5			60				300	
		10			50				500	
		30			40				1 200	
		50		_	35				1 750	
		125			30				3 750	
		200			20				4 000	
		500			130				4 550	
Perfusion	Volum			Durée				<b>`</b>	perfusé	
intermittente	(ml.)		h)	(h)	(ml /h)	for	ictionnen (h)	nent		(ml.)
	20.2		1	4	0.2		81			436
	40,7		1	4	0,2		68		702	
	61		1	6	0,2		85		929	
	125		1	6	0,2		53			1 133
	200		1	12	0,2		95		2 424	
Perfusion par paliers variables	Vol. perfusé (mL)	Débit c perfusio (mL/h	le on d )	Durée u palier (min)	Augment du débit palier (mL/h	ation par s )	Débit d perfusio (mL/h)	e N on pa	lbre de aliers	Durée de fonction- nement (h)
	900	45		15	45		315		7	17
	1 500	37,5		30	80		300		5	17
	2 500	30		30	90		300		4	15
Perfusion NPT	Volume	Durée	N pro	lontée gressive	Mont progres	ée ssive	MVO	Dure fonc	ée de tion-	Vol. perfusé
	(mL)	(h)		(h)	(h)		(mL/h)	(	h)	(mL)
	2 000	12		1	1		5		21	3 830
	3 000	12		1	1		5		17	4 640
Classification	CF 💌 Classe II 🛛									
Protection contre l'humidité	Anti-écla	Anti-éclaboussures (IPX4) conformément à la norme CEI 60529								
Pression de perfusion maximale	1,86 bar	1,86 bar								

Alarme de durée maximum avant			Durée max occlusi	. avant on	Bolus au moment de l'occlusion		
occlusion et alarme de volume du bolus au moment de l'occlusion	Débit de perfusion (mL/h)	Tubulure	Données de test brutes	Caract.	Données de test brutes	Caract.	
			(min)	(min)	(mL)	(mL)	
		Cassette CADD™ Ref 21-7002 avec tubulure d'extension CADD® Ref 21-7045	90	≤ 160	0,107	≤ 0,25	
	0,1	Tubulure de perfusion CADD <sup>®</sup> REF 21-7091	122	≤ 190	0,139	≤ 0,30	
		Tubulure de perfusion à volume élevé CADD® REF 21-7055	1 140	≤ 1 200	1,250	≤ 1,40	
			Durée max	. avant	Bolus au moment		
	Débit de		occiusi	on		usion	
	perfusion	Tubulure	Donnees de test	Caract.	de test	Caract.	
	(mL/h)		brutes		brutes		
			(sec)	(sec)	(mL)	(mL)	
		Cassette CADD <sup>™</sup> REF 21-7002 avec tubulure d'extension CADD <sup>®</sup> REF 21-7045	4	≤ 45	0,069	≤ 0,25	
	150	Tubulure de perfusion CADD <sup>®</sup> IEF 21-7091	4	≤ 45	0,072	≤ 0,30	
		Tubulure de perfusion à volume élevé CADD® RF 21-7055	32	≤ 90	1,059	≤ 1,40	
Sources	• Adaptate	eur secteur					
d'alimentation	Batterie	echargeable CADD <sup>®</sup> -Soli	S				
	• Quatre p	iles alcalines AA (CELLR6)					
Système de chargement pour pile de sauvegarde de la mémoire interne	La pile de sauvegarde de la mémoire interne utilise une technologie au dioxyde de lithium/manganèse. Elle se charge chaque fois que la pompe est sous tension et dispose d'une capacité de mémoire de 10 mois une fois chargée pendant 250 heures à 20 °C.						
Température de fonctionnement du système	15 °C à 40 °C						
Température de stockage et de transport du système	-20 °C à 60	-20 °C à 60 °C					
Humidité relative	20 % à 90 %	6 d'humidité relative, san	s condensatio	n			
Pression atmosphérique	70 kPa à 10	6 kPa					

Précision de perfusion du système	$\pm$ 6 % (valeur nominale). À des débits de perfusion faibles, cette précision peut ne pas être atteinte pendant de courtes périodes. Au cours de la durée totale de perfusion, la précision est atteinte en moyenne.
	<ul> <li>AVERTISSEMENT :</li> <li>Assurez-vous que la caractéristique de précision de perfusion du système de ± 6 % est prise en considération lors de la programmation de la pompe et/ ou lors du remplissage du réservoir. Le non-respect de cette caractéristique peut donner lieu à l'épuisement du médicament contenu dans le réservoir plus tôt que prévu. Si la pompe est utilisée pour administrer un médicament critique ou vital, l'interruption de la perfusion du médicament risque d'entraîner de graves blessures voire le décès du patient.</li> </ul>
	<ul> <li>Les imprécisions de perfusion du système au-delà de ± 6 % peuvent résulter d'une contre-pression ou d'une résistance du liquide qui dépend de la température, de la viscosité du médicament, de la taille du cathéter, de la tubulure d'extension (par exemple, une tubulure microbore), de composants coaxiaux (tels que les filtres et les connecteurs d'accès sans aiguille) ainsi que du positionnement du réservoir et/ou de la pompe à perfusion au-dessus ou au-dessous du niveau du patient. L'imprécision de perfusion du système peut entraîner une quantité administrée insuffisante ou un dépassement des quantités à perfuser du médicament.</li> </ul>
Utilisation des cassettes CADD™	<ul> <li>± 6 % (valeur nominale) entre 15 °C et 40 °C sans contre-pression</li> <li>Toute modification supplémentaire de ± 2,5 % peut être constatée à ± 100 mmHg.</li> </ul>
Utilisation des tubulures de perfusion CADD <sup>®</sup>	<ul> <li>± 6 % (valeur nominale) entre 15 °C et 40 °C sans contre-pression</li> <li>Toute modification supplémentaire de ± 2,5 % peut être constatée à ± 100 mmHg.</li> </ul>
Utilisation de tubulures de perfusion à volume élevé CADD <sup>®</sup>	<ul> <li>± 6 % (valeur nominale) entre 15 °C et 40 °C sans contre-pression</li> <li>Toute modification supplémentaire de ± 5 % peut être constatée à ± 100 mmHg.</li> </ul>
Définition du	Pompe CADD <sup>®</sup> -Solis avec l'un des éléments suivants fixé :
systeme	Cassette et tubulure d'extension CADD <sup>®</sup>
	Cassette avec fonction Arrêt du débit et tubulure d'extension CADD®
	Tubulure de perfusion CADD <sup>®</sup>
	Tubulure de perfusion CADD <sup>®</sup> avec fonction Arrêt du débit
Seuil d'alarme de pression élevée	1,24 bar ± 0,62 bar
Alarme du	Sensibilité :
détecteur d'air	• Faible : une seule bulle > 400 $\mu$ L
	• Élevée : une seule bulle > 150 μL
	Air accumulé : plus de 1 mL d'air pendant 15 minutes (valeur nominale)

Caractéristique	Données réelles de test de	la précision du bolus à 0,05 mL :					
de précision du	Moyenne	0,0508 mL					
$bolus: \pm 6\%$	% d'erreur	1,6 %					
	% d'erreur minimum	-3,0 %					
	% d'erreur maximum	4,2 %					
	Données réelles de test de la précision du bolus à 50 mL :						
	Moyenne	50,77 mL					
	% d'erreur	1,55 %					
	% d'erreur minimum	-0,07 %					
	% d'erreur maximum	2,35 %					
Volume maximum	• Tubulure de perfusion CADD <sup>®</sup> : 0,	15 mL					
perfusé dans des conditions à défaillance unique	• Tubulure de perfusion à volume élevé CADD <sup>®</sup> : 0,30 mL						
Débit de perfusion	• Tubulure de la cassette à volume s	tandard : environ 250 mL/h					
pendant la purge	• Tubulure de la cassette à volume de débit élevé : 500 mL/h						
Alarme désactivée pendant la purge	Air détecté dans la tubulure						

# Caractéristiques de perfusion

	Caractéristiques courantes de perfusion
Volume résiduel	0 à 9 999
	Programmable par incréments de 1 mL.
	Affiché par incréments de 0,1 mL.
Reçues	0 à 99 999,99 par incréments de 0,01 unité
Pt décl. Vol.rés. bas	1 à 999 mL par incréments de 1 mL
Alarme de volume	Insistante et ponctuelle
résiduel nul	Non insistante et répétitive
Début différé	0 à 96 h par incréments de 5 min
Alarme de pompe à	Informationnelle
l'arrêt	Priorité élevée
Détecteur d'air	• Actif
	• Inactif
Sensibilité du	<b>Faible sensibilité :</b> une seule bulle > 400 $\mu$ L
détecteur d'air	Sensibilité élevée : une seule bulle > 150 μL
Volume d'alarme	• Élevé(e)
	• Interm.
	• Faible
Rappel entretien	Intervalle : 1 à 24 mois par incréments de 1 mois
préventif	Activation : Actif ou Inactif
Code clavier	001 à 899 par incréments de 1
personnalisé	
Code médecin personnalisé	001 à 899 par incréments de 1
Code	001 à 899 par incréments de 1
administrateur	
personnalise	
Format de date	Norme americaine (mois/jour/annee)     Norme auronéenne (iour/mois/année)
	Norme europeenne (jour/mois/annee)     Norme internationale ISO 8601/2004 (année/mois/iour)
Earmat d'haura	
Format a neure	• 12 hours AM/AM
Sensibilité aux	Sensibilité élevée : lorsque le seuil d'alarme de pression élevée est attaint
occlusions en aval	l'alarme d'occlusion en aval se déclenche immédiatement.
	Sensibilité faible : lorsque le seuil d'alarme de pression élevée est atteint,
	l'alarme d'occlusion en aval est différée de 2 secondes. Ceci permet à la
	pression de se stabiliser avant une éventuelle alarme. Si la pression se stabilise au-dessous du seuil d'alarme de pression élevée avant la fin du
	retard de 2 secondes, l'alarme ne se déclenche pas.
Capteur d'occlusion	• Actif
en amont	• Inactif
	<b>Remarque :</b> le capteur d'occlusion en amont est automatiquement désactivé lors de l'utilisation avec les cassettes.

	Caractéristiques de la perfusion PCA
Unités de programmation	En cas de programmation en mode manuel. Sinon, les unités de programmation sont préréglées via CADD <sup>™</sup> -Solis Medication Safety Software.
	Millilitres (mL)
	Milligrammes (mg)
	Microgrammes (mcg)
Concentration	mg/mL :
	<ul> <li>0,1 à 0,5 mg/mL par incréments de 0,1 mg/mL</li> </ul>
	<ul> <li>0,5 à 1 mg/mL par incréments de 0,5 mg/mL</li> </ul>
	<ul> <li>1 à 15 mg/mL par incréments de 1 mg/mL</li> </ul>
	<ul> <li>15 à 100 mg/mL par incréments de 5 mg/mL</li> </ul>
	mcg/mL :
	<ul> <li>1 à 15 mcg/mL par incréments de 1 mcg/mL</li> </ul>
	<ul> <li>15 à 100 mcg/mL par incréments de 5 mcg/mL</li> </ul>
	100 à 500 mcg/mL par incréments de 100 mcg/mL
Débit continu	0 à 100 mL/h (ou équivalent en mg ou mcg)
Dose Bolus	0 mL à 50 mL (ou équivalent en mg ou mcg)
	Débit de perfusion max. (débit continu + dose Bolus) : 40 à 250 mL/h
Période réfractaire	1 minute à 24 heures selon les incréments suivants :
	<ul> <li>1 minute pour les valeurs comprises entre 1 et 20 minutes</li> </ul>
	• 5 minutes entre 20 minutes et 24 heures
Doses max. par heure	1 à 60
Qté limite de perfusion	0,1 à 1 900 mL (ou équivalent en mg ou mcg) par incréments de :
	• 0,01 mL de 0,01 à 0,5 mL
	• 0,5 mL de 0,5 à 100 mL
	• 1,0 mL de 100 à 1 000 mL
Bolus médecin	0 à 50 mL (ou équivalent en mg ou mcg)
Méthode de limite de	Limite de perfusion
perfusion	Doses max. par heure
	• Inutilisé
Période de limite de perfusion	1 à 12 heures par incréments de 1 heure
Débit de perfusion max., bolus et débit continu combinés	40 à 250 mL/h par incréments de 1 mL
Débit MVO	0 mL/h ou 0,1 mL/h

Caractéristiques de la perfusion continue					
Débit continu	0,1 à 500 mL/h				
Débit MVO	),1 à 10 mL/h				
Caractéristiques de la perfusion intermittente					
Volume de dose	0,1 à 1 000 mL				
Durée de dose	1 min à 24 h				
Cycle de dose	10 min à 96 h				
Heure déb. dose suiv.	0 à 96 h par incréments de 5 min				
Débit MVO	0 à 10 mL/h				

	Caractéristiques de la perfusion par paliers variables
Débit initial	0,4 à 499 mL/h
Débit de plateau	0,4 à 500 mL/h
Incrément du débit	0,4 à 499 mL/h
Volume de perfusion	1 à 9 990 mL
Durée du palier	15 min à 24 h
Débit MVO	0 à 10 mL/h
Alertes de perfusion par paliers variables	<ul><li>Actif</li><li>Inactif</li></ul>

	Caractéristiques de la perfusion NPT
Volume de perfusion	1 à 9 990 mL
Montée progressive	0 min à 99:40 h:min
Descente dégressive	0 min à 99:40 h:min
Durée de perfusion	10 min à 99:50 h:min
Débit MVO	0 à 10 mL/h
Limite supérieure du débit de plateau	0,1 à 500 mL/h

## Tests effectués avec la tubulure de perfusion ambulatoire CADD™

Un médicament représentatif pour chacune des voies de perfusion suivantes a été testé afin de déterminer l'interaction du médicament avec les consommables de la pompe. Utilisez tout médicament sélectionné conformément aux indications reprises dans la notice du médicament. La perfusion de quelque médicament que ce soit au moyen de la pompe à perfusion ambulatoire CADD<sup>®</sup>-Solis VIP est limitée par tous les avertissements, précautions ou contre-indications mentionnés sur l'étiquetage du médicament.

Voie de perfusion	Médicament testé
Intraveineuse, espace sous-arachnoïdien (intrathécal)	Injection de sulfate de morphine
Intra-artérielle	Floxuridine pour injection, USP
Intrapéritonéale	Dianéal avec dextrose
Espace épidural, infiltration locale (site sous-cutané, périneural, chirurgical)	Injection de Ropivacaine HCI

# Émissions électromagnétiques et déclarations d'immunité

Directives et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques				
La pompe CADD <sup>®</sup> -Solis est destinée à être utilisée dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de la pompe CADD <sup>®</sup> -Solis doit s'assurer qu'elle est utilisée dans un tel environnement.				
Test d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique – Directives		
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	La pompe utilise de l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences avec un appareil électronique voisin.		
Émissions RF CISPR 11	Classe B	La pompe convient à l'utilisation dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et ceux directement		
Émissions harmoniques CEI 61000-3-2	Sans objet	alimentant des bâtiments à usage domestique.		
Fluctuations de tension/ Émissions de scintillement CEI 61000-3-3	Sans objet			

#### Adaptateur secteur :

100-240 VCA 50/60 Hz à 7 VCC muni d'un câble d'alimentation secteur de 1,8 m, batterie rechargeable, télécommande patient de 152 cm  $\pm$  5 cm, câble USB de moins de 2 m.

#### AVERTISSEMENT :

- L'utilisation de sources d'alimentation et d'une télécommande patient différentes de celles reprises dans la déclaration relative aux émissions électromagnétiques peut entraîner une augmentation des émissions ou une diminution de l'immunité de la pompe.
- La pompe ne doit pas être utilisée à proximité d'un autre appareil ou superposée à celui-ci. Si une utilisation à proximité ou en superposition est nécessaire, vous devez vérifier le fonctionnement normal de la pompe dans la configuration dans laquelle elle va être utilisée.
- Les dispositifs électroniques grand public courants qui sont portables et mobiles peuvent occasionner des interférences avec la pompe. Observez la pompe pour vérifier si elle fonctionne normalement. Si des performances anormales sont observées, il peut s'avérer nécessaire de réorienter ou de repositionner la pompe en l'éloignant des dispositifs émetteurs de radiofréquences.
- Le câblage du bâtiment/de l'installation doit être conforme à tous les codes d'électricité applicables. Ne dérivez pas les connexions du cordon d'alimentation. Ne retirez pas de broche du cordon d'alimentation.

#### Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique

La pompe CADD<sup>®</sup>-Solis est destinée à être utilisée dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de la pompe CADD<sup>®</sup>-Solis doit s'assurer qu'elle est utilisée dans un tel environnement.

Test d'immunité	Niveau de test selon CEI 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique – Directives
Décharge électrostatique (DES) CEl 61000-4-2	Contact ± 6 kV Air ± 8 kV	Contact ± 8 kV Air ± 15 kV (CEI 60601-2-24)	Les sols doivent être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si les sols sont recouverts de matériaux synthétiques, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Transitoires électriques rapides/Salves CEl 61000-4-4	± 2 kV pour les lignes d'alimentation électrique ± 1 kV pour les lignes d'entrée/ de sortie	± 2 kV pour les lignes d'alimentation électrique Sans objet	La qualité du réseau d'alimentation électrique doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier type.
Surtension CEI 61000-4-5	± 1 kV ligne(s) vers ligne(s) ± 2 kV ligne(s) vers terre	± 1 kV ligne(s) vers ligne(s) ± 2 kV ligne(s) vers terre	La qualité du réseau d'alimentation électrique doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier type.
Creux de tension, coupures brèves et variations de tension sur des lignes d'entrée d'alimentation électrique CEI 61000-4-11	< 5 % Ut (creux > 95 % en Ut) pendant 0,5 cycle 40 % Ut (creux de 60 % en Ut) pendant 5 cycles 70 % Ut (creux de 30 % en Ut) pendant 25 cycles < 5 % Ut (creux > 95 % en Ut) pendant 5 s	< 5 % Ut (creux > 95 % en Ut) pendant 0,5 cycle 40 % Ut (creux de 60 % en Ut) pendant 5 cycles 70 % Ut (creux de 30 % en Ut) pendant 25 cycles < 5 % Ut (creux > 95 % en Ut) pendant 5 s	La qualité du réseau d'alimentation électrique doit être celle d'un environnement commercial ou hospitalier type. Si l'utilisateur de la pompe exige un fonctionnement continu pendant les coupures du réseau d'alimentation électrique, il est recommandé d'alimenter la pompe à partir d'un onduleur ou d'une batterie.
Champ magnétique à la fréquence du réseau 50/60 Hz CEI 61000-4-8 <b>Remargue :</b> <i>U</i> t corresp	3 A/m	400 A/m (CEI 60601-2-24) d'alimentation en CA avan	Les champs magnétiques à la fréquence du réseau doivent être à des niveaux caractéristiques d'un lieu représentatif situé dans un environnement commercial ou hospitalier type. t l'application du niveau de test.

Références et dépannage

Directives et déc	laration du fa	bricant - Immu	nité électroma	anétiaue

La pompe CADD®-Solis est destinée à être utilisée dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de la pompe CADD®-Solis doit s'assurer qu'elle est utilisée dans un tel environnement.

Test d'immunité	Niveau de test selon CEI 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique – Directives
			Les appareils de communications RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés plus près de toute partie de la pompe, y compris des câbles, que la distance de séparation recommandée, calculée à partir de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur.
RF conduites CEI 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz à 80 MHz en dehors des bandes ISM <sup>a</sup>	3 Vrms	Distance de séparation recommandée d = 1,2 $\sqrt{p}$
RF conduites CEI 61000-4-6	10 Vrms 150 kHz à 80 MHz dans les bandes ISM <sup>5</sup>	10 Vrms	Distance de séparation recommandée d = 1,2 $\sqrt{P}$
RF rayonnées CEI 61000-4-3	10 V/m 80 MHz à 2,5 GHz	10 V/m	d = $1, 2\sqrt{P}$ 80 MHz à 800 MHz d = $2, 3\sqrt{P}$ 800 MHz à 2,5 GHz
			Où $P$ est la puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur et où $d$ est la distance de séparation recommandée en mètres (m). <sup>c</sup>
			Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, telles que déterminées par une étude électromagnétique sur site, <sup>c</sup> doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque plage de fréquence. <sup>d</sup>
			Des interférences peuvent se produire à proximité de l'appareil marqué du symbole suivant : 😭

Remarque 1: à 80 MHz et à 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée s'applique.

**Remarque 2 :** ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

<sup>a</sup> Les bandes ISM (industriel, scientifique et médical) comprises entre 150 kHz et 80 MHz sont comprises entre 6,765 MHz et 6,795 MHz ; entre 13,553 MHz et 13,567 MHz ; entre 26,957 MHz et 27,283 MHz ; et entre 40,66 MHz et 40,70 MHz.

<sup>b</sup> Les niveaux de conformité dans les bandes de fréquence ISM comprises entre 150 kHz et 80 MHz et dans la plage de fréquence comprise entre 80 MHz et 2,5 GHz ont pour but de diminuer la probabilité d'interférences causées par des appareils de communication mobiles/portables amenés par inadvertance à proximité des patients. Par conséquent, un facteur supplémentaire de 10/3 est utilisé lors du calcul de la distance de séparation recommandée pour les émetteurs dans ces plages de fréquence.

<sup>c</sup> Les intensités de champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour les radiotéléphones (cellulaires/ sans fil) et les radios mobiles terrestres, la radio amateur, la radiodiffusion AM et FM et la diffusion TV ne peuvent pas être prévues théoriquement avec exactitude. Pour évaluer l'environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, il convient d'envisager une étude électromagnétique sur site. Si l'intensité de champ mesurée dans le lieu où la pompe CADD<sup>®</sup>-Solis est utilisée dépasse le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, il convient d'observer la pompe CADD<sup>®</sup>-Solis pour vérifier qu'elle fonctionne normalement. Si des performances anormales sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, telles que la réorientation et le repositionnement de la pompe CADD<sup>®</sup>-Solis.

<sup>d</sup> Sur la plage de fréquence de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.

#### Distances de séparation recommandées entre les appareils de communication RF portables et mobiles et la pompe CADD<sup>®</sup>-Solis

La pompe CADD<sup>®</sup>-Solis est destinée à être utilisée dans un environnement électromagnétique dans lequel les perturbations RF rayonnées sont contrôlées. Le client ou l'utilisateur de la pompe CADD<sup>®</sup>-Solis peut contribuer à prévenir les interférences électromagnétiques en maintenant une distance minimum entre les appareils de communication RF portables et mobiles (émetteurs) et la pompe CADD<sup>®</sup>-Solis comme cela est recommandé cidessous, selon la puissance de sortie maximum de l'appareil de communication.

Puissance	Distance de séparation selon la fréquence de l'émetteur				
de sortie	m				
maximum ou émetteur	150 kHz à 80 MHz en80 MHz à 800 MHz80 MHz à 800 MHz800 MHz à 2,5dehors des bandes ISMdans les bandes ISM				
W	$d = 1, 2\sqrt{P}$	$d = 1, 2\sqrt{P}$	$d = 1, 2\sqrt{P}$	$d = 2, 3\sqrt{P}$	
0,01	0,12	0,12	0,12	0,23	
0,1	0,38	0,38	0,38	0,73	
1	1,2	1,2	1,2	2,3	
10	3,8	3,8	3,8	7,3	
100	12	12	12	23	

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie nominale maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance de séparation recommandée *d* en mètres (m) peut être déterminée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où *P* est la puissance de sortie nominale maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de l'émetteur.

**Remarque 1 :** à 80 MHz et à 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquence la plus élevée s'applique.

**Remarque 2 :** les bandes ISM (industriel, scientifique et médical) comprises entre 150 kHz et 80 MHz sont comprises entre 6,765 MHz et 6,795 MHz ; entre 13,553 MHz et 13,567 MHz ; entre 26,957 MHz et 27,283 MHz ; et entre 40,66 MHz et 40,70 MHz.

**Remarque 3 :** un facteur supplémentaire de 10/3 est utilisé lors du calcul de la distance de séparation recommandée pour les émetteurs dans les bandes de fréquence ISM comprises entre 150 kHz et 80 MHz et dans la plage de fréquence de 80 MHz à 2,5 GHz afin de diminuer le risque d'interférences causées par des appareils de communication mobiles/portables amenés par inadvertance à proximité des patients.

**Remarque 4**: ces directives peuvent ne pas s'appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l'absorption et la réflexion des structures, des objets et des personnes.

# Collecter séparément

Ce produit contient des composants électriques et électroniques (y compris des piles) pouvant contenir des matériaux qui, s'ils sont mis au rebut avec les déchets ordinaires, peuvent nuire à l'environnement.

Conformément à la Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les résidents de l'Union Européenne doivent suivre des instructions spécifiques de mise au rebut ou de recyclage pour ce produit. Contactez votre distributeur local ou visitez le site Web suivant pour obtenir des instructions spécifiques :

http://www.smiths-medical.com/recycle/index.html.

Les résidents des pays n'appartenant pas à l'Union Européenne doivent mettre au rebut ou recycler ce produit (y compris les piles) conformément aux lois ou réglementations locales applicables.

AVERTISSEMENT : il existe des risques potentiels pour la santé associés à la mise au rebut inadéquate des piles, des composants électroniques, des réservoirs et des tubulures d'extension contaminés (usagés). Mettez au rebut les piles, les réservoirs, les tubulures d'extension et les autres accessoires usagés, ou une pompe ayant atteint la fin de sa durée de vie, de façon écologique et en respectant toute réglementation en vigueur.

# Cartes des menus

# Menus de tâches

Tâches
Réinitialiser volume résiduel
Descente dégressive immédiate (NPT uniquement)
Régler début différé (et pas Intermittent)
Param. heure déb. dose suiv. (Intermittent uniquement)
Purger la tubulure
Voir paramètres de perfusion
Paramètres d'affichage et de son
Modifier heure et date
Voir les rapports
Voir les tâches avancées

Paramètres de perfusion				
РСА	Continu	Intermittent	Paliers variables	NPT
Débit continu	Débit continu	Volume de dose	Volume de perfusion	Volume de perfusion
Dose Bolus		Durée de dose	Débit initial	Montée progressive
Période réfractaire		Cycle de dose	Incrément du débit	Descente dégressive
Limite de perfusion		Débit de dose	Débit de plateau	Durée de perfusion
Doses max./h		Dose suivante	Durée du palier	Débit de plateau
			Durée de perfusion	
Débit MVO	Débit MVO	Débit MVO	Débit MVO	Débit MVO
Vol. résiduel	Vol. résiduel	Vol. résiduel	Vol. résiduel	Vol. résiduel
Heure de début	Heure de début		Heure de début	Heure de début

Paramètres d'affichage et de son
Ajuster intensité rétro-éclairage
Ajuster le volume d'alarme
Thème sonore
Bip touches Actif/Inactif

Format numérique

Rapports
Total reçu <i>(pas</i> mode PCA)
Décomptes doses : reçues et Bolus (mode PCA uniquement)
Graphique de doses Bolus (mode PCA uniquement)
Histor/diagr. circ. perfusions
Journal perf.
Journal évén.
Synth. bibliot. protoc.
Infos sur le dispositif

Tâches avancées
Réduire (Mode paliers variables uniquement)
Augmenter (Mode paliers variables uniquement)
Administrer un bolus médecin (mode PCA uniquement)
Autorisations patient
Param. d'occlusions et détect. d'air
Paramètres d'alarmes
Paramètres de sécurité
Lancer prot. nouveau patient
Lancer nouv. prot., même patient
Limites hautes et basses de perf.
Réinit, aux param, usine

## Menu Tâches avancées

**Autorisations** patient

Sécurité de purge Active/Inactive Sécurité début différé Act./Inact.

Param. d'occlusions et détect. d'air

Détect d'air Actif/Inactif

Sensibilité du détecteur d'air

Capteur en amont Actif/Inactif

Sensibilité du capteur en aval

#### Paramètres d'alarmes

Alarme perfusion (Mode paliers variables uniquement)

Type d'alarme pour pompe à l'arrêt

Pt déclenc. volume résiduel bas

Type alarme volume résiduel bas

Type d'alarme réservoir vide

Rappel entretien prév. Actif/Inactif

Intervalle de rappel d'entretien préventif

Paramètres de sécurité
Sécurité du clavier
Code clavier
Code médecin
Code admin
Sécurité de program. manuelle

Limites hautes et basses de perf.			
Mode	Paramètres		
PCA	Débit continu Dose Bolus Période réfractaire Méthode de limite de perfusion Période de limite de perfusion Qté limite de perfusion Doses max./h Débit de perfusion max. Volume du bolus médecin		
Continu	Débit continu		
Intermittent	Volume de dose Durée de dose Cycle de dose		
Paliers variables	Débit initial Incrément du débit Débit de plateau		
NPT	Volume de perfusion Débit max. de plateau		

# Paramètres d'usine par défaut

Lors de la première utilisation de la pompe, le protocole est le protocole d'usine par défaut, à savoir le **mode Continu.** Vous pouvez réinitialiser la pompe sur les paramètres d'usine par défaut à tout moment (consultez la section *Réinit. aux param. usine* à la page 111).

Paramètres d'usine par défaut de la pompe (mode Continu)			
Sous-menu	Paramètre par défaut		
Réinitialiser volume résiduel	100 mL		
Voir paramètres de perfusion	(Consultez Paramètres de perfusion initiaux du mode manuel, à la page 144)		
Paramètres d'affichage et de son			
Ajuster intensité rétro-éclairage	3		
Ajuster le volume d'alarme	Élevé(e)		
Thème sonore	Standard		
Bip touches Actif/Inactif	Actif		
Format numérique	1,234.56		
Modifier heure et date			
Format d'heure	12:00:00 AM/PM		
Format de date	Mois/Jour/Année		
Voir les tâches avancées			
Autorisations patient			
Sécurité de purge Active/Inactive	Actif		
Sécurité début différé Act./Inact.	Actif		
Param. d'occlusions et détect. d'air			
Détect d'air Actif/Inactif	Actif		
Sensibilité du détecteur d'air	Faible		
Capteur en amont Actif/Inactif	Actif		
Sensibilité du capteur en aval	Faible		
Paramètres d'alarmes			
Type d'alarme pour pompe à l'arrêt	Informationnelle		
Pt déclenc. volume résiduel bas	5 mL		
Type alarme volume résiduel bas	Insistante et ponctuelle		
Type d'alarme réservoir vide	Ponctuelle		
Rappel entretien prév. Actif/Inactif	Inactif		
Paramètres de sécurité			
Sécurité du clavier	Code uniquement		
Code clavier	201		
Code médecin	997		
Code admin	921		
Sécurité de program. manuelle	Code admin		
Limites possibles et standard des paramètres de perfusion du mode Continu	(Consultez <i>Limites de perfusion possibles et standards initiales du mode manuel</i> , à la page 145)		

# Paramètres initiaux du mode manuel

Paramètres de perfusion initiaux du mode manuel				
Traitement	Paramètre par défaut			
Tous les traitements				
Vol. résiduel	0 mL			
PCA				
Débit continu	0 mL/h			
Dose Bolus	0 mL			
Période réfractaire	1 Hrs 0 Min			
Débit MVO	0,1 mL/h			
Administrer un bolus médecin	0 mL/h			
Continu				
Débit continu	0,1 mL/h			
Débit MVO	0 mL/h			
Intermittent				
Volume de dose	0,1 mL			
Durée de dose	2 Hrs 0 Min			
Cycle de dose	24 Hrs 0 Min			
Débit de dose	0,1 mL/h			
Dose suivante	[heure actuelle]			
Débit MVO	0 mL/h			
Paliers variables				
Volume de perfusion	1 mL			
Débit initial	0,4 mL/h			
Incrément du débit	0,4 mL/h			
Débit de plateau	0,4 mL/h			
Durée du palier	30 Min			
Durée de perfusion	2 Hrs 30 Min			
Débit MVO	0 mL/h			
NPT				
Volume de perfusion	24 mL			
Montée progressive	0 Min			
Descente dégressive	0 Min			
Durée de perfusion	24 Hrs 0 Min			
Débit de plateau	1 mL/h			
Débit MVO	1 mL/h			
Limites de perfusion possibles et standards initiales du mode manuel				
----------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------	-----------------	--------------
Traitement	Paramètres par défaut			
РСА				
Débit continu	Max. possible :	100 mL/h	Min. standard :	0 mL/h
	Max. standard :	0 mL/h	Min. possible :	0 mL/h
Dose Bolus	Max. possible :	50 mL/h	Min. standard :	0 mL/h
	Max. standard :	0 mL/h	Min. possible :	0 mL/h
Période réfractaire	Max. possible :	24 Hrs 0 Min	Min. standard :	24 Hrs 0 Min
	Max. standard :	24 Hrs 0 Min	Min. possible :	1 Min
Méthode de limite de perfusion	Inutilisé	·		
Débit de perfusion max.	125 mL/h			
Bolus médecin	Max. possible :	50 mL/h	Min. standard :	0 mL/h
	Max. standard :	0 mL/h	Min. possible :	0 mL/h
Continu				
Débit continu	Max. possible :	500 mL/h	Min. standard :	0,1 mL/h
	Max. standard :	0,1 mL/h	Min. possible :	0,1 mL/h
Intermittent				
Volume de dose	Max. possible :	1 000 mL/h	Min. standard :	0,1 mL/h
	Max. standard :	0,1 mL/h	Min. possible :	0,1 mL/h
Durée de dose	Max. possible :	24 Hrs 0 Min	Min. standard :	24 Hrs 0 Min
	Max. standard :	24 Hrs 0 Min	Min. possible :	1 Min
Cycle de dose	Max. possible :	96 Hrs 0 Min	Min. standard :	96 Hrs 0 Min
	Max. standard :	96 Hrs 0 Min	Min. possible :	10 Min
Paliers variables	·	·		
Débit initial	Max. possible :	499 mL/h	Min. standard :	0,4 mL/h
	Max.standard :	0,4 mL/h	Min. possible :	0,4 mL/h
Incrément du débit	Max. possible :	499 mL/h	Min. standard :	0,4 mL/h
	Max. standard :	0,4 mL/h	Min. possible :	0,4 mL/h
Débit de plateau	Max. possible :	500 mL/h	Min. standard :	0,4 mL/h
	Max. standard :	0,4 mL/h	Min. possible :	0,4 mL/h
NPT				
Volume de perfusion	Max. possible :	9 990 mL	Min. standard :	1 mL/h
	Max. standard :	1 mL	Min. possible :	1 mL/h
Débit max. de plateau	500 mL/h			

# **Résultats des tests de précision**

Avec ce dispositif, comme avec toutes les pompes à perfusion, le déplacement du mécanisme de pompage et les variations entre les différents consommables entraînent des fluctuations à court terme au niveau de la précision du débit. Les courbes suivantes montrent la performance type du système de pompe de deux manières :

- 1. Un graphique du débit en fonction du temps au cours de la période de stabilisation (courbes de démarrage).
- 2. La précision de la perfusion du liquide au cours de périodes de temps particulières, ou de fenêtres d'observation, est mesurée (courbes en trompette).

La courbe de démarrage affiche le débit de manière continue à partir du début de la perfusion. La courbe représente l'uniformité du débit de manière visuelle. Les courbes en trompette sont dérivées de la dernière heure de ces données. Les tests ont été réalisés selon la norme CEI 60601-2-24.

Sur de longues fenêtres d'observation, les fluctuations à court terme ont des effets minimes sur la précision, comme le montre la partie plane de la courbe. Lorsque la fenêtre d'observation est réduite, les fluctuations à court terme ont un effet croissant représenté par la « bouche » de la trompette. La prise de conscience de la précision du système sur différentes fenêtres d'observation peut s'avérer intéressante lorsque certains médicaments sont administrés. Des fluctuations à court terme de la précision du débit peuvent avoir un impact clinique en fonction de la demi-vie du médicament perfusé ; la courbe en trompette et la demi-vie du médicament doivent donc être prises en compte.

# Courbe de démarrage pendant la période de stabilisation

#### Débit faible (10 mL/h)



Débit intermédiaire (150 mL/h)



# Courbe en trompette pendant la période T(2)

Débit faible (10 mL/h)



#### Débit intermédiaire (150 mL/h)



# **Garantie limitée**

Smiths Medical ASD, Inc. (le « Fabricant ») garantit à l'Acheteur initial, et ce durant une période de deux ans à partir de la date réelle de vente à l'Acheteur original, l'absence de défaut de matériaux et de main-d'œuvre, dans des conditions d'utilisation normales, pour la pompe à perfusion ambulatoire CADD\*-Solis (« Pompe »), à l'exception des accessoires, si elle est utilisée conformément au présent manuel de l'opérateur. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE.

La présente garantie ne couvre pas l'usure normale et les pièces de maintenance, et elle exclut spécifiquement les piles, les tubulures de perfusion, les tubulures d'extension ou tout autre accessoire ou appareil utilisé avec la Pompe.

Sous réserve des conditions et en conformité avec la présente Garantie limitée, le Fabricant s'engage à réparer ou à remplacer à son gré et sans frais (à l'exception de frais minimes d'envoi et de traitement) toute Pompe (à l'exception des accessoires) défectueuse si une requête est introduite au cours de cette période de deux ans.

Les conditions, procédures et limites suivantes s'appliquent aux obligations du Fabricant dans le cadre de la présente garantie :

- A. Parties couvertes par la présente garantie : La présente garantie s'étend uniquement à l'Acheteur initial de la Pompe. La présente garantie ne s'étend pas aux acheteurs ultérieurs. L'Acheteur original peut être un patient, un membre du personnel médical, un hôpital ou un établissement achetant la Pompe pour le traitement de patients. L'Acheteur initial doit conserver la facture ou le ticket d'achat comme preuve de la date d'achat réelle.
- **B.** Procédure d'application de la garantie : Le signalement du défaut faisant l'objet de la requête doit être effectué par écrit ou par téléphone au Fabricant de la manière suivante : Département du service clientèle, **Smiths Medical ASD, Inc.,** 1265 Grey Fox Road, St. Paul, MN 55112, (800) 258-5361 (États-Unis, Canada) ou **Smiths Medical International Ltd.** TN25 4BF, RU, +44 (0) 1233 722100. Le signalement au Fabricant doit contenir la date d'achat, le modèle et le numéro de série, ainsi qu'une description suffisamment détaillée du défaut faisant l'objet de la requête afin de permettre au Fabricant de déterminer et de faciliter les réparations pouvant s'avérer nécessaires. Une autorisation doit être obtenue avant le renvoi de la Pompe. Si cette autorisation est obtenue, la Pompe doit être emballée de manière adéquate et sûre et renvoyée au Fabricant par envoi postal affranchi. Toute perte ou dommage subi au cours de l'expédition se fait aux risques de l'expéditeur.
- **C. Conditions de garantie :** La garantie est nulle si la Pompe a été 1) réparée par une personne autre que le Fabricant ou son agent agréé ; 2) modifiée de telle sorte que sa stabilité ou sa fiabilité en est affectée ; 3) utilisée de manière inappropriée ; ou 4) endommagée par négligence ou accident. L'utilisation inappropriée inclut, mais pas uniquement, une utilisation non conforme au manuel de l'opérateur ou une utilisation avec des accessoires non agréés. La Pompe est une unité scellée et le fait que le sceau ait été brisé sera considéré comme une preuve concluante d'une modification ou d'une utilisation inappropriée de la Pompe. L'effacement ou l'endommagement du numéro de série de la Pompe rendra la présente garantie invalide.
- **D. Limitations et exclusions :** La réparation ou le remplacement de la Pompe ou de toute pièce de celle-ci constitue le remède EXCLUSIF offert par le Fabricant. Les exclusions et les limites suivantes devront s'appliquer :
  - 1. Aucun agent, représentant ou employé du Fabricant n'a autorité à lier le Fabricant à une quelconque représentation ou garantie, expresse ou implicite.
  - 2. IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION OU D'UTILISATION DE LA POMPE À UN BUT PARTICULIER.
  - 3. La Pompe peut uniquement être utilisée sous la supervision d'un membre du personnel médical dont les aptitudes et le jugement déterminent l'adéquation de la Pompe à un traitement médical particulier.
  - 4. Toutes les recommandations, informations et documentation descriptive fournies par le Fabricant ou ses agents sont supposées être exactes et fiables, mais ne constituent pas des garanties.

#### E. Licence du programme informatique :

- 1. La Pompe est destinée à être utilisée en association avec un Programme informatique sous licence particulier fourni par le Fabricant et l'utilisation. Tout autre programme ou une modification non autorisée d'un Programme informatique sous licence annulera la garantie du Fabricant telle qu'elle a été exposée ci-dessus.
- 2. L'Acheteur initial et tout utilisateur agréé par l'Acheteur initial bénéficient donc d'une licence non exclusive et non cessible pour utiliser le Programme informatique sous licence uniquement en association avec la seule Pompe fournie par le Fabricant. Le Programme informatique sous licence est fourni uniquement sous forme de code objet lisible par machine et est basé sur des informations confidentielles exclusives du Fabricant. Aucun droit n'est accordé dans le cadre de cette licence ni sous une autre forme pour décompiler le Programme informatique sous lisibles par l'homme, y appliquer une ingénierie inverse, le modifier ou en créer des travaux dérivés.
- 3. Tous les autres termes et conditions de la présente Garantie limitée s'appliqueront au Programme informatique sous licence.

Le Fabricant décline toute responsabilité concernant l'adéquation de la Pompe à un traitement médical particulier ou à toute complication médicale résultant de l'utilisation de la Pompe. Le Fabricant ne sera pas tenu responsable de dommages matériels accidentels ou consécutifs, ni de pertes de profit ou d'utilisation résultant d'un défaut ou d'un dysfonctionnement de la Pompe.

La présente garantie accorde à l'Acheteur initial des droits légaux spécifiques et l'Acheteur initial peut bénéficier d'autres droits légaux qui peuvent varier d'un État à l'autre.

# Index

#### Α

Accessoires 15 Aide Assistance technique 2 Écrans 113 Alarme de défaillance du système 112 Alarme de priorité élevée 112, 127 Alarme de priorité faible 113 Alarme de priorité intermédiaire 112 Alarme perfusion Active/Inactive 107 Alarmes et messages 112 Alarme de défaillance du système 112 Alarme de priorité élevée 112, 127 Alarme de priorité faible 113 Alarme de priorité intermédiaire 112 Dépannage 114 Écrans d'aide 113 Liste alphabétique 114 Message informationnel 113 Analgésiques 10 Anesthésiques 10 Arrêt de la pompe 88 Arrêter la pompe pendant une perfusion 59 Arrêter un bolus médecin 47, 88 Arrêter une dose Bolus 47, 88 bouton marche/arrêt 10 Descendre de manière dégressive avant l'arrêt 78, 88 Mise hors tension 81 Arrêt pendant une perfusion 68 Augmenter 68 Autorisations patient 102 Sécurité début différé Act./Inact. 103 Sécurité de purge Active/Inactive 102 Avertissements 3

#### B

Batterie rechargeable 11, 14, 15, 79, 80, 17, 81 Bibliothèques 27, 28 Bip touches Actif/Inactif 93 Bolus médecin 44, 47

# С

CADD<sup>™</sup>-Solis Medication Safety Software 15, 18, 23, 27, 28, 34, 35, 81, 101
Capteur d'occlusion en amont 15 Actif/Inactif 105 Capteur d'occlusion en aval 15 Sensibilité 106 Caractéristiques 127 Caractéristiques de perfusion 133 Caractéristiques générales de la pompe 127 Cartes des menus 140 Cassette 12, 82 Fixation d'une cassette 83, 89 Retrait d'une cassette 82 Changements d'heure d'hiver et d'été 96 Clavier 10, 12, 13 Clé Voir Clé de la pompe Clé de la pompe 16, 23, 24 Code admin 19, 25 Code clavier 19, 24 Code médecin 19, 25 Codes de sécurité Voir Paramètres de sécurité Contre-indications 3, 9 Couleur 18 Bleu 14, 18, 12, 52, 81 Gris 18, 38, 48, 52, 60, 70, 81 Jaune 18 Olive 18, 60 Orange 13, 18, 12, 81, 35, 88 Rouge 18, 38, 48, 52, 60, 70, 88 Vert 12, 13, 18, 35, 38, 48, 52, 60, 70, 81, 87 Violet 18, 38 Critère qualitatif 17, 27 Cycle de dose 53, 56

# D

Date actuelle 95 Date, actuelle 95 Débit continu 39, 41, 48, 50 Débit de dose 53, 56 Débit de plateau 61, 65, 72, 76 Débit initial 61, 64 Débit MVO 40, 43, 48, 51, 54, 57, 62, 66, 72, 76 Début différé 32, 87 Décomptes doses Bolus 98 Décomptes doses : reçues et Bolus 98 Décomptes, doses reçues et Bolus 98 Démarrage de la pompe 87 Administrer un bolus médecin 44 bouton marche/arrêt 10 Début différé 87 Heure déb. dose suiv. 87 Lancer une dose Bolus 46

Lancer une perfusion 68 Mise sous tension 81 Perfusion quotidienne 77 Réinitialiser un cycle ou une perfusion 59, 68 Relancer une dose ou une perfusion 59, 68 Dépannage 114 Dernier code d'erreur 100 Descente dégressive 71, 75, 78 Descente dégressive immédiate 78 Détecteur d'air 14 Sensibilité 105 Détecteur d'occlusion En amont 15 En aval 15 Déverrouillage 22, 23 Diagramme circulaire et historique des perfusions 99 Dose Bolus 10, 39, 42, 46, 47 Doses max./h 39, 43 Dose suivante 53, 57 Durée de dose 53, 56 Durée de perfusion 62, 66, 71, 75 Durée du palier 61, 66

### E

Écran d'accueil 17, 38, 48, 52, 60, 70 Écran de la pompe 17 Écran des menus 17 Écran et rétro-éclairage 12, 13, 17 Écran LCD Voir Écran Écrans de programmation Traitement Bolus 39 Traitement continu 48 Traitement intermittent 53 Traitement NPT 71 Traitement par paliers variables 61 Écrans et affichage 17 Entretien préventif Voir Entretien préventif Intervalle d'entretien préventif 110 Rappel d'entretien préventif 110 Rappel entretien prév. Actif/Inactif 109 Exemples Voir Exemples de programmation Exemples de programmation Traitement Bolus 40 Traitement continu 49 Traitement intermittent 54 Traitement NPT 73 Traitement par paliers variables 63

#### F

Format de date 96 Format numérique 93

#### G

Graphique de doses Bolus 98

# Η

Heure actuelle 17, 94 Heure déb. dose suiv. 33 Heure de début 40, 49, 62, 72 Heure et date 94 Changements d'heure d'hiver et d'été 96 Date actuelle 95 Format de date 96 Format d'heure 95 Heure actuelle 17, 94 Système des 24 heures 126 Histor/diagr. circ. perfusions 99

#### Ι

Incrément du débit 61, 65 Indications 9 Intensité du rétro-éclairage 91 Interrupteur d'alimentation 10, 12, 14 IRM et rayonnements 123

#### J

Journal Événement 100 Perfusion 99 Journal évén. 100 Journal perf. 99

#### L

Lancer nouv. prot. même patient 28 Lancer prot. nouveau patient 28, 31 Limites *Voir* Limites de perfusion Limites de perfusion 29, 34, 35, 39 Limites de perfusion standard 34 Limites hautes de perf. 34 Limites hautes et basses de perf. 34, 145

#### Μ

Magnetic resonance imaging Voir MRI and radiation Médicament 17, 27 Medication Safety Software Voir CADD<sup>™</sup>-Solis Medication Safety Software Même patient, nouveau protocole 28 Menu Tâches 90 Cartes des menus 140 Descente dégressive immédiate 78 Heure déb. dose suiv. 33 Modifier heure et date 94 Paramètres d'affichage et de son 91 Param. heure déb. dose suiv. 33 Purge de la tubulure 85 Régler début différé 32 Réinitialiser le volume résiduel 89 Voir les rapports 97 Voir les tâches avancées 101 Voir paramètres de perfusion 36 Message informationnel 113 Messages 112 Dépannage 114 Écrans d'aide 113 Liste alphabétique 114 Message informationnel 113 Mise hors tension (arrêt) 81 Mises en garde 6 Mise sous tension (marche) 81 Mode manuel, paramètres initiaux 144, 145 Modif. paramètres de perfusion 36 Montée progressive 71, 74

# Ν

Nettoyage de la pompe 122 Nouveau protocole même patient 28 Numéro de série 100

# P

Paramètres d'affichage et de son 91 Bip touches Actif/Inactif 93 Format numérique 93 Intensité du rétro-éclairage 91 Thème sonore 92 Volume d'alarme 91 Paramètres d'air et d'occlusion 104 Capteur en amont Actif/Inactif 105 Détecteur d'air Actif/Inactif 104

Sensibilité du capteur en aval 106 Sensibilité du détecteur d'air 105 Paramètres d'alarme 107 Alarme perfusion Active/Inactive 107 Intervalle d'entretien préventif 110 Pt déclenc. volume résiduel bas 108 Rappel d'entretien préventif 110 Rappel entretien prév. Actif/Inactif 109 Type d'alarme pour pompe à l'arrêt 107 Type d'alarme réservoir vide 109 Type d'alarme volume résiduel bas 108 Paramètres de perfusion 35, 144 Caractéristiques 133 Cycle de dose 53 Débit continu 39, 48 Débit de dose 53 Débit de plateau 61, 72 Débit initial 61 Débit MVO 40, 48, 54, 62, 72 Descente dégressive 71 Dose Bolus 39 Doses max./h 39 Dose suivante 53 Durée de dose 53 Durée de perfusion 62, 71 Durée du palier 61 Heure de début 40, 49, 62, 72 Incrément du débit 61 Limite de perfusion 39 Modif. paramètres de perfusion 36 Montée progressive 71 Période réfractaire 39 Revoir param.pompe 37 Voir paramètres de perfusion 36 Vol. résiduel 40, 49, 54, 62, 72 Volume de dose 53 Volume de perfusion 61, 71 Paramètres de sécurité 19 Code admin 19, 25 Code clavier 19, 24 Code médecin 19, 25 Paramètres personnalisés 22, 23 Programmation manuelle 26 Saisie des codes de sécurité 22 Sécurité du clavier 24 Tableaux 19, 21 Verrouillage automatique 22 Paramètres d'occlusion et d'air 104 Capteur en amont Actif/Inactif 105 Détecteur d'air Actif/Inactif 104

Sensibilité du capteur en aval 133 Sensibilité du détecteur d'air 105 Paramètres d'usine par défaut 143 Paramètres d'usine, réinitialisation 111 Param, heure déb, dose suiv. 33 Perfusion épidurale 9 Perfusion sous-arachnoïdienne 9 Période réfractaire 39, 42 Piles 79 Adaptateur secteur 12, 15, 79 Batterie rechargeable 14, 15, 79, 80 Compartiment des piles 12, 14, 80 Durée de vie des piles 128 État des piles 17 Installation des piles 80 Piles AA 14, 17, 79, 80 Symboles 10, 11, 17 Port USB 12, 14 Précision 131, 132, 146 Prise d'alimentation 12, 14 Prise d'alimentation secteur 12 Prise de la télécommande patient 12, 14 Programmation de la pompe 27 Programmation manuelle 29 Sélection d'un protocole dans une bibliothèque 28 Téléchargement d'un seul protocole 27 Programmation manuelle 29 Valeurs par défaut du protocole 30 Prot. nouveau patient 28 Protocoles 27 Bibliothèques 27, 100 Programmation manuelle 29 Sélection d'un nouveau protocole 27 Sélection d'un protocole dans une bibliothèque 28 Téléchargement d'un seul protocole 27 Pt déclenc. volume résiduel bas 108 Purge de la tubulure 85

#### R

Raccord 12, 14 Raccord de la cassette 12, 14 Rapports 97 Décomptes doses : reçues et Bolus 98 Graphique de doses Bolus 98 Histor/diagr. circ. perfusions 99 Infos sur le dispositif 100 Journal évén. 100 Journal perf. 99 Synth. bibliot. protoc. 100 Total reçu 97 Rayonnements et IRM 123 Réduire 69 Régler début différé 32 Réinit. aux param. usine 111 Réinitialiser le volume résiduel 89 Revoir param.pompe 31, 37, 41, 50, 55, 63, 73

# S

Sécurité début différé Act./Inact. 103 Sécurité de purge Active/Inactive 102 Sécurité du clavier 24 Sélection d'un nouveau protocole 27 Sélectionner les unités 31 Sélectionner un critère qualitatif 28, 31, 41, 49, 54, 63, 73 Sélectionner un médicament 28, 41, 50, 55, 63, 73 Sélectionner un traitement 28, 31, 40, 49, 54, 63, 73 Symboles 10 Écran d'accueil 17, 38, 48, 52, 60, 70 Synth. bibliot. protoc. 100

# T

Tâches avancées 101, 142 Administrer un bolus médecin 44 Augmenter 68 Autorisations patient 102 Cartes des menus 141, 142 Lancer nouv. prot. même patient 28 Lancer prot. nouveau patient 28 Limites hautes et basses de perf. 34 Paramètres d'air et d'occlusion 104 Paramètres d'alarme 107 Paramètres de sécurité 19, 23 Réduire 69 Réinit. aux param. usine 111 Téléchargement d'un seul protocole 27 Télécommande patient 14, 15, 39, 46 Thème sonore 92 Total reçu 97 Touches de navigation 10, 13 Traitement 17, 27 Traitement Bolus 38 Arrêter la dose Bolus 47 Arrêter le bolus médecin 47 Bolus médecin 44, 47 Caractéristiques de perfusion 134 Débit continu 39, 41 Débit MVO 40

Début différé 32 Dose Bolus 39, 42, 46, 47 Doses max./h 39 Écran d'accueil 38 Écrans de programmation 39 Exemple de programmation 40 Heure de début 40 Limite de perfusion 39 Période réfractaire 39, 42 Plages de défilement 125 Régler début différé 32 Télécommande patient 39, 46 Valeurs par défaut, programmation manuelle 30 Vol. résiduel 40 Traitement continu 48 Caractéristiques de perfusion 134 Débit continu 48 Débit MVO 48 Début différé 32 Écran d'accueil 48 Exemple de programmation 49 Heure de début 49 Régler début différé 32 Valeurs par défaut, programmation manuelle 30 Vol. résiduel 49 Traitement intermittent 52 Arrêter la pompe pendant une perfusion 59 Caractéristiques de perfusion 134 Cycle de dose 53 Débit de dose 53 Débit MVO 54 Dose suivante 53 Durée de dose 53 Écran d'accueil 52 Exemple de programmation 54 Heure déb. dose suiv. 33 Régler début différé 32 Réinitialiser un cycle 59 Relancer une dose 59 Valeurs par défaut, programmation manuelle 30 Vol. résiduel 54 Volume de dose 53 Traitement NPT 70 Caractéristiques de perfusion 135 Débit de plateau 72 Débit MVO 72 Début différé 32 Descente dégressive 71 Durée de perfusion 71 Écran d'accueil 70

Exemple de programmation 73 Heure de début 72 Montée progressive 71 Régler début différé 32 Valeurs par défaut, programmation manuelle 30 Vol. résiduel 72 Volume de perfusion 71 Traitement par paliers variables 60 Augmenter 68 Caractéristiques de perfusion 135 Débit de plateau 61 Débit initial 61 Débit MVO 62 Début différé 32 Durée de perfusion 62 Durée du palier 61 Écran d'accueil 60 Exemple de programmation 63 Heure de début 62 Incrément du débit 61 Lancement de chaque perfusion 68 Redémarrage de la pompe pendant une perfusion 68 Réduire 69 Régler début différé 32 Valeurs par défaut, programmation manuelle 30 Vol. résiduel 62 Volume de perfusion 61 Type d'alarme pour pompe à l'arrêt 107 Type d'alarme réservoir vide 109 Type d'alarme volume résiduel bas 108

# U

Ultrasons 123

# V

Valeur actuelle, limite de perfusion 34 Verrouillage 12, 14, 16, 17, 22 Verrouillage automatique 22 Verrouillage de la cassette/du clavier 10, 12, 14 Version du logiciel 100 Voir paramètres de perfusion 36 Volume Alarme 91 Réservoir 40, 43, 49, 51, 54, 58, 62, 67, 72, 76, 89 Volume d'alarme 91 Volume de dose 53, 55 Volume de perfusion 61, 64, 71, 74 Volume résiduel 40, 43, 49, 51, 54, 58, 62, 67, 76, 89 Voyant d'alimentation 12 Voyant lumineux orange 13, 81, 12, 88 Voyant lumineux vert 12, 13, 81, 87 Voyants 12, 13 Allumés en continu 13 Clignotants 13, 81, 87, 88

# CADD

тм

# Smiths Medical ASD, Inc.

St. Paul, MN 55112 USA 1 214.618.0218 www.smiths-medical.com

EC REP

**Smiths Medical International Ltd.** TN25 4BF, UK +44 (0) 1233 722100 **CE** 0473

CADD-Solis, CADD et les marques de conception de CADD et de Smiths Medical sont des marques déposées de Smiths Medical. Le symbole <sup>®</sup> indique que cette marque est enregistrée auprès du Bureau des brevets et marques de commerce des États-Unis ainsi que dans certains autres pays. Les autres noms et marques mentionnés sont les noms de commerce, marques de commerce ou marques de service de leurs détenteurs respectifs.

© 2010, 2011 Smiths Medical. Tous droits réservés.

#### 2011-10 40-5904-02B

# smiths medical